

保証書

型式の呼び RTS-1NDA、RTS-1NDA(G) リンナイ一ロガスこんろ 保証書

この製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障したときに、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 記**
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
 - 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご購入品などで本保証書に記載してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
 - 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 保証についての規定は下記をご覧ください。

見本

無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- 燃焼および騒音に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日 年 月 日

販売店名	取扱者印
住所	
電話番号	

修理記録	
年月日	修理内容

お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日・販売店名・取扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052(361)8211

製品についてのお問い合わせは

- 本 社 ☎052(361)8211 454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
 東 支 店 ☎03(3471)9047 1140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
 東 支 店 ☎03(3471)9047 1140-0002 東京都品川区東品川11-6-6
 北関東支店 ☎048(667)4321 7331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1
 東関東支店 ☎043(273)3360 7261-0026 千葉県美浜区幕張西2丁目7-1
 南関東支店 ☎045(320)3051 7221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
 東 支 店 ☎022(238)8315 7984-0002 仙台市若林区節町1丁目5-5
- 札幌支店 ☎011(281)2506 7060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
 新潟支店 ☎025(247)6610 7950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
 中 部 支 店 ☎052(363)8001 7454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
 関 西 支 店 ☎06(6796)3601 7550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
 広島支店 ☎082(277)5131 7733-0833 広島市西区南工センター4丁目2-1
 高松支店 ☎087(821)8055 7760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
 九州支店 ☎092(281)3234 7812-0029 福岡市博多区古戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

0120-054-321



1NDA-31AX06(00)
Wi-27 © 2016
06000005149790

リンナイ 一ロガスこんろ 取扱説明書

保証書付


よく読んで
安全に正しく
お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびはリンナイ一ロガスこんろをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書は裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本製品は家庭用なので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所にて再購入してください。

各部のなまえ



長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- ほごりの侵入防止のため、ホースエンドにキャップなどをしてください。
- お手入れをしておく次回使用するとき便利です。

Rinnai

家庭用

品 名	型式の呼び
RTS-1NDA KG-10BE KG-10CE KG-11B KG-11C	RTS-1NDA
RTS-1NDB	RTS-1NDA RTS-1NDA(G)

も く じ

各部のなまえ	表紙
長期間使用しない場合	表紙
安全上のご注意 (必ずお守りください)	1・2・3・4
機器の設置	4・5
使いかた	5・6
立消え安全装置について	6
日常の点検とお手入れのしかた	6・7
故障かな?と思ったら	7・8
アフターサービス	8
仕 様	8
保証書	裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な説明がしてあります。●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示について次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。		換気必要
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		火気禁止		接触禁止
			分解禁止		

危険

- ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけない、電気器具のスイッチの入切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
- ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する
①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。
(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
②窓や戸を開けガスを外へ出す。
③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

警告

- 機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)以外のガスでは使用しない
表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。わからない場合はガス事業者、お買い求めの販売店、またはもよりの当社にお問い合わせください。転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。)可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。

設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す


絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になります。


安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- 揚げもの調理には使用しない
調理油の温度が高くなり発火するおそれがあります。
- 機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない
「故障かな?と思ったら」に従い処置をする。
- 地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用中で消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- 火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない
調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしているときは、その場を離れないでください。離れたときは必ず消火してください。
- ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない
ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。間違った接続はガス漏れの原因になります。
- ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する
「ガスコードなどでコンセント接続する場合」を参照してください。
- ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機器の下を通したり、炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない
- 焼き網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



- ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める
しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。
- ガス接続口に汚れやゴミがないようにする
ガス漏れの原因になります。
- ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機器の下を通したり、炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない
- アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使わない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼き網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- 火がついたまま持ち運ばない
火災、やけどの原因となります。
- 使用後は消火を確認しガス栓を閉める
消し忘れによる火災の原因になります。機器から離れたときは必ず消火を確かめてください。

注意

- 点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない
炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。
- コンロ使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない
高温になっていますのでやけどをする原因になります。
- トッププレートが確実に取り付けられているか確認する
- 衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない
衣類が落下し火災や過熱、異常燃焼による機器焼損の原因になります。
- 使用中、使用直後は器具栓つまみ以外は触れない
やけどをすることがあります。とくに幼いお子様が居る家庭ではご注意ください。
- コンロには石焼いもつぼは使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。
- 点火操作をしても点火しない場合は器具栓つまみを消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする
すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れがあります。
- バーナーキャップを水洗いしたときは水気をしっかり拭き取ってからセットする
炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因になります。
- 点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う
手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などだけが刺さることがあります。
- 水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する
不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがの恐れがあります。
- 使用中は換気をする
使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回さず窓などをあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

- **機器を水につけたり、水をかけたりしない**
不完全燃焼・故障の恐れがあります。
- **強い風の吹き込むところには設置しない**
点火不良や機器内部の焼損、安全装置が正しく作動しないなどの原因になります。
- **棚の下など落下物の危険のある所に機器を設置しない**
機器の上に落ちた物が燃えて、火災の原因になります。
- **照明器具など樹脂製品の下へ設置しない**
照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。
- **幼い子供には触れさせない**
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

お願い

- 釜の種類のによっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取手を持ちながら調理してください。
- 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれをさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふきとってください。
- みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛びちったり、なべがはねあがってひっくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ（赤みそなど）に注意してください。
- 炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体やしる受け部（ステンレス製）が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。

機器の設置

●設置前の準備と確認

- 型式の呼び、ガス種、製造年月は機器背面の銘板に表示してあります。
- 機器の銘板のガス種（ガスグループ）と使用ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてください。
- トッププレートのしる受け部の上面が、バーナー本体より下になっていることを確認してください。

●部品の取り付け

●バーナーキャップ

「マ▼工」刻印を事前にバーナーキャップの突起物をバーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼していることを確認してください。

※バーナーキャップが浮いたり傾いたりしているとき、点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。

バーナーキャップの突起部が凹部に正しくはめ込まれている状態（正しいセット）と、傾いたり浮いたりしている状態（誤ったセットの例）を示しています。

お願い

バーナーキャップは消耗品です。薄くなった、変形して炎が不ぞろいになった場合は、交換が必要ですので、もよりの販売店へご相談ください。

機器の設置 (つづき)

●設置場所

- 強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に湯沸器のない場所
- 機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- 落下物の危険のない場所
- 機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- 周囲に可燃物（木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・棚など）のある場合
- トッププレートより上面の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す。
- 上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。

防熱板の設置例（後壁用防熱板 RB-60B、天井用防熱板 RB-15T、流し台・調理台用防熱板 RB-50S、側壁用防熱板 RB-55S）を示しています。

お願い

- 防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
- 指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。

使いかた

1. 準備

器具栓つまみが「止」の位置にあることを確かめ、ガス栓を全開にしてください。

2. 点火

器具栓つまみを押しながらゆっくり左へ「カチッ」と音がするまで回し、バーナーに点火したことを確かめてから立消え安全装置が動くまでそのまま2~3秒押し続ける。

注意

● 万一、点火しないときは器具栓つまみを一旦消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をしてください。

3. 火力調節

器具栓つまみを回し火力調節する。

お願い

強火力バーナーを弱火にしたとき、バーナーキャップの中央に近い丸穴から出ている火が消えることがあります。異常ではありません。

使いかた (つづき)

4. 消火

器具栓つまみを「止」の位置まで確実に回し、消火したことを確認する。

お願い

- 幼いお子様のいたすらによる火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れたときは念のためお部屋のガス栓を閉めてください。
- コンロバーナーは消火時にボンという音がありますが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。（コンロバーナーに風が当たるときの場合は、ボンという音がしやすくなります。）

消火の操作手順（開、止、消火）を示しています。

立消え安全装置について

●立消え安全装置

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。

●立消え安全装置が作動したら…

使用中、火が消えたときは？

すぐに器具栓つまみを「止」の位置にし、消火の状態にしてください。

再点火するときは？

周囲にガスがなくなるまでしばらく待って、炎検知部の汚れをふきとってからご使用ください。

立消え安全装置（炎検知部）に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなったり、消火することがあります。なべの底についた水滴はふきとってから、ごとくの上のせてください。（煮こぼれにも注意してください）

● 炎検知部に固いものや立消え安全装置をぶつけないでください。まがたり、変形したり、点火しにくくなります。

日常の点検とお手入れのしかた

日常の点検

- 機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。
- バーナーキャップ、ごとくなどは正しくセットされていますか。
- ゴム管の接続は確実ですか。
- ゴム管は傷んでいませんか。
- 立消え安全装置（炎検知部）が汚れていませんか。
- バーナーの炎口が煮汁などでつまっていますか。

● 点検 お手入れの前には、必ずガス栓を閉めて機器が冷えてから行ってください。

● けがをしないように手袋などをはめて行ってください。また、各部品の突起物には注意し、強く当たらないよう気を付けてください。けがをすることがあります。

● 機器本体に水をかけたり、丸洗いをしないでください。

● お手入れ時は、バーナーキャップ・ごとく・トッププレートは取りはずせません。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。

● 取りはずした部品は「機器の設置」を参照して取り付けてください。

お手入れ

- アルカリ性洗剤を使用しますと機器の塗装がはかれることがありますので使用しないでください。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当社の支社・支店・営業所・出張所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

トッププレート

- 表面が汚れたら、そのつどぬれふきんでふきとります。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤で汚れた部分を湿らせておき、しばらくしてからスポンジたわしや布などでふきとります。

お願い

トッププレートのビスを取りはずし、お手入れされた場合、取り付け時は四隅をしっかりと押さえつけ、ビスを2箇所締め付けて確実に取り付けてください。

注意

● **トッププレートが確実に取り付けられているか確認する**

確実に取り付けられていないと、バーナーの炎がしる受け部の下にもぐり込み、火災や機器焼損の原因になります。

日常の点検とお手入れのしかた (つづき)

立消え安全装置

- 煮こぼれなどの汚れは布でふきとる。
- 汚れのひどい場合は歯ブラシなどの柔らかいブラシで掃除してください。

立消え安全装置

歯ブラシ

お願い

- 固いブラシでは決してみがかないでください。（故障の原因）
- 水気は必ずふきとってください。

警告

● **機器ごと丸洗いはしない**

丸洗いをした場合、バーナー本体から水が入りガスの通路を妨げ、異常燃焼を引き起こし火災の原因になります。

お願い

- バーナーキャップをお求めになる場合は下記のものを使用してください。

品名	部品コード	希望小売価格(税込)
RTS-1NDA, KG-10BE, KG-10CE	151-305-000	¥525
RTS-1NDB, KG-11B, KG-11C	151-370-000	¥945

● 水洗いした後必ず水気をとってください。（異常燃焼の原因）

● 取り付け後、正常に燃焼するか確認してください。

故障かな?と思ったら

警告

● **使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する**

あわてずガス栓を閉めてください。

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

現象	原因	処置
● 点火しない	ガス栓の開き忘れ LPガスがなくなりかけている バーナーキャップの取り付け不良 しる受け部の取り付け不良 アルミはく製の受け皿を使用している	お部屋のガス栓を全開にしてください。 新しいボンベに交換してください。 浮き、傾きのないように正しくセットしてください。 正しくセットしてください。 アルミはく製の受け皿を使用しないでください。
● 点火しにくい	バーナーキャップの炎口部が水滴でふさがっている	炎口部の水滴をふきとってください。
● 点火してもすぐ消える	立消え安全装置（炎検知部）がぬれたり、汚れたりしている ゴム管の中に空気が残っている	立消え安全装置（炎検知部）のお手入れをしてください。 点火操作を繰り返してください。 ※はじめての場合は点火するまでしばらく時間がかかります。
● 炎が安定しない	バーナーキャップの炎口づまり ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	炎口を掃除してください。 ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。
● 異常音をたてて燃える	バーナーキャップの取り付け不良 バーナーキャップの炎口づまり	浮き、傾きのないように正しくセットしてください。 炎口を掃除してください。
● なべにススが附着する	立消え安全装置（炎検知部）がぬれたり、汚れたりしている	立消え安全装置（炎検知部）のお手入れをしてください。
● 使用中、炎が消える	立消え安全装置（炎検知部）がぬれたり、汚れたりしている	立消え安全装置（炎検知部）のお手入れをしてください。
● ガスの臭いがする	ゴム管がひび割れたり、穴があいている ゴム管が確実に接続されていない	ガス栓を閉め、新しいゴム管と交換してください。 ゴム管を確実に接続してください。

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

故障かな?と思ったら (つづき)

こんなときは異常ではありません

現象	原因
● 点火しにくい	薪一番で使用するときはやほめて使用するときは、ゴム管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。点火操作を繰り返してください。
● 点火・消火の時、音がる	点火時・消火時に「ボン」という音がありますが、これは点火音、消火音で異常ではありません。（消火時にはしばらくしてから音がする場合もあります。）
● 炎が赤い	加湿器を使用している場合は水分中のカルシウムにより炎が赤くなる場合があります。
● 炎が均一でない	バーナーの炎は、立消え安全装置（炎検知部）、ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。
● 使用中「ジャー」という音がる	燃焼に必要な空気が通過する音で、異常ではありません。
● 点火後や消火後にキシミ音がる	加熱や冷却される際に、金属が膨張・収縮して起こる音です。
● バーナー本体（ステンレス製）が変色する	炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。

アフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

(1) 製品名・ガス種類 (2) 型式の呼び（銘板表示のもの）及び品名 (3) 故障または異常の内容（できるだけくわしく） (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日

保証について

当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。（詳細は保証書をご覧ください。）保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）

転居されるとき

ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類（ガスグループ）が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。

アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店が別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。また、フリーダイヤル ☎0120-054-321 をご利用ください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社は、お客様よりお寄せいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただきます。詳細は保証書をご覧ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

仕様

品名	RTS-1NDA KG-10BE, KG-10CE KG-11B, KG-11C	RTS-1NDB	使用ガス 使用ガスグループ	1時間当たりの ガス消費量	型式の呼び
型式の呼び	RTS-1NDA	RTS-1NDA RTS-1NDA(G)	L3 (4A-4B-4C)	2.56kW	RTS-1NDA
種類	一口ガスこんろ		L2 (5A-5AN-5B)	2.56kW	
型式名	RTS-1NDA		L1 (6B-6C-7C)	3.02kW	
点火方式	圧電点火方式		5 C	3.02kW	
安全装置	立消え安全装置		6 A	2.94kW	
外形寸法	高さ99mm×幅293mm×奥行296mm		12 A	3.26kW	RTS-1NDA(G)
質量(本体)	1.7kg		13 A	3.50kW	
ガス接続	9.5mmφガス用ゴム管		L P ガス 用	3.51kW	
付属品	取扱説明書(保証書付)				