

Windows Live™ メッセンジャー機能利用時のご注意

(LaVie Web カメラ内蔵モデルのみ)

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本機に搭載されている「Windows Live™メッセンジャー」は、リアルタイムでメッセージをやり取りしたり、テレビ電話として利用することができるソフトウェアです。

本機能を利用の際に、ノイズ(エコーなど)で音声聞き取りにくい場合は以下の方法にて、クリアな音質での通話ができるようになります。

- 音量調節を行う。

音量が大きすぎるとノイズ(エコーなど)が発生しやすくなります。
通話が可能な範囲で音量を少しずつ下げてください。

- ヘッドフォン(イヤフォン)やヘッドセットを使用する。
ヘッドフォン(イヤフォン)を使用する場合は下記の手順は不要です。

《ヘッドセットを使用する場合の手順》

以下の手順でマイクの設定を変更してください。

また、Windows Live™メッセンジャーを終了するまでヘッドセットを抜かないでください。終了前にヘッドセットを抜いた場合は、Windows Live™メッセンジャーを再起動してください。

あらかじめヘッドセットを PC に接続取り付けてから、Windows Live™メッセンジャーを起動する。

Windows Live™メッセンジャーの「メニューの表示」 - 「ツール」 - 「オーディオとビデオのセットアップ」を選択する。

「オーディオとビデオのセットアップ」ウィンドウが表示されたら画面の指示に従い「次へ」をクリックする。

「ステップ 2:マイクのセットアップ」画面のプルダウンメニューにて接続されているマイクが表示されますので、お客様がお使いになっているマイク(ヘッドセットのマイク)を選択します。

次に「ステップ 3:カメラの設定」が表示されますが設定を変更する必要はありません。



810913022A