

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。

NX パッドの新機能

NX パッドの新機能について説明します。

NX パッド使用時は、添付マニュアル(電子マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』-「PART1 本体の構成各部」-「NX パッド」と合わせてご覧ください。

■NX パッドの新機能

◎サークルスクロール機能

パッドの下端・右端でスクロール中に、パッド上で円を描くように指を操作することでスクロールさせることができます。

出荷時の設定でオンになっています。オン/オフの設定は「マウスのプロパティ」の「ジェスチャー」タブで行ってください。

◎ズーム機能

パッドの左端を指で上下になぞることで、ズームアップ/ダウンを行ってください。出荷時の設定でオンになっています。オン/オフの設定は「マウスのプロパティ」の「ジェスチャー」タブで行ってください。



◎手書きでお助けパッド

「手書きでお助けパッド」を使うと、NX パッド上に指で書いた文字を、「メモ帳」などのテキスト編集ソフトに入力できます。「手書きでお助けパッド」は、「ボタン」タブの「パッドボタン設定」、または「ジェスチャー」タブの「コーナータップの設定」から起動するよう設定できます。

- 1 「手書きでお助けパッド」を起動する
「手書きでお助けパッド」が表示されます。



- 2 NX パッド上に指で入力したい文字を書く
「手書きでお助けパッド」上に書いた文字が表示されます。



- ・文字を書くときは爪を立てないでください。NX パッドが傷つくと動作しなくなるおそれがあります。
- ・操作をやりなおす場合は、右クリックボタンをクリックしてください。

- 3 NX パッドを指で上下になぞり、「手書きでお助けパッド」の右側に表示されている候補を選択する



- ・操作をやりなおす場合は、右クリックボタンをクリックしてください。

- 4 左クリックボタンをクリック
入力したい文字が「メモ帳」などの画面に入力されます。

- 5 左クリックボタンと右クリックボタンを同時にクリック
「手書きでお助けパッド」が終了します。

2009 年 1 月初版

853-810924-295-A



810924295A