

# はじめてのセットアップ

## ～インターネットに接続するには～

AirStationをはじめてお使いになるときは、次の①～③の設定が必要です。順番どおりに設定してください。

設定が終わると、AirStationと1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。  
一部の詳しい説明は、AirNavigator CDの中の『セットアップガイド』にあります。

▶マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。

### ●セットアップを始める前に

- ・無線LANカード/アダプタは、AirNavigatorの指示があるまでパソコンに接続しないでください。
- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。
- ・AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは不要です。
- ・PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、「AirNavigator CDの内容のコピー」▶21を参照してください。

### AirNavigator CDをパソコンにセットして、AirStationとパソコンの設定をしましょう



この3つの項目を順番に実行してください。

[実行] をクリックした後は、**画面の指示**に従って操作してください。

※AirStationにLANケーブルで接続したパソコンでAirStationを設定するときは、下の②、③を実行してください。

① [パソコン設定 無線LANドライバをインストール] を選択し、[実行] をクリックする

※画面に表示されるガイダンスを参照し、無線LANカード/アダプタを取り付けてください。  
※操作の途中でパソコンを再起動することがあります。再起動した後は、ガイダンスの一番最初のページが表示されますので、お使いの無線LANカードを再度クリックし、ガイダンスの続きを参照してください。  
また、再起動した後に説明の画面が消えてしまった場合は、AirNavigator CDをパソコンに入れ直す→[マニュアルを見る]を選択→[実行] をクリック→[無線LANドライバについて] を選択→[OK] をクリックの順に操作してください。マニュアルの名前が表示されますので、表示したいマニュアルを選択し、[OK] をクリックしてください。

② [パソコン設定 ユーティリティをインストール] を選択し、[実行] をクリックする

③ [エアステーション設定] を選択し、[実行] をクリックする  
※WindowsNT4.0をお使いの場合は、[マニュアルを見る] - [ブロードバンドルータモデル] - [オンラインガイド] - [セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。

### これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続してみましょう！

Webブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレス欄に次の文字列 <http://www.airstation.com/> を入力してください。最後に(Enter)キーを押すと、インターネットにあるairstation.comのホームページが表示されます。

## 困ったときは

### ●Webブラウザにエラーメッセージが表示されるとき

次の手順で、AirStationの設定をやり直してください。

- ①設定すべきユーザ名（ユーザID、PPPoEユーザ名等）とパスワードを再確認する。
- ②AirStation背面の初期化スイッチを、AirStation前面のDIAGランプが点灯するまで押し続ける。
- ③AirNavigatorの「エアステーション設定」を選択し、[実行] をクリックする。
- ④画面の指示に従って、AirStationを設定し直す。

※AirStationを再設定してもWebブラウザにエラーメッセージが表示されるときは、AirNavigatorの「困ったときは」 - 「その他のQ&A情報」 - 「インターネット接続ができない」を参照してください。

### ●Internet Explorerを起動すると、ダイヤルアップ接続画面が表示されるとき

AirNavigatorの「困ったときは」 - 「その他のQ&A情報」 - 「インターネット接続ができない」 - 「Internet Explorerを起動すると、ダイヤルアップ接続画面が表示されてしまします。」を参照してください。

### ●Internet Explorerを起動すると、「インターネット接続ウィザード」が表示されるとき

AirNavigatorの「困ったときは」 - 「その他のQ&A情報」 - 「インターネット接続ができない」 - 「Internet Explorerを起動すると、『インターネット接続ウィザード』が起動します。」を参照してください。

### ●DIAGランプの意味を知りたい

「各部の名称とはたらき」▶17を参照してください。

## パソコン2台目以降のセットアップ

AirStationに接続するパソコンを追加するには、①、②の設定が必要です。  
順番どおりに設定してください。

詳しくは、AirNavigator CDの中の『セットアップガイド』を参照してください。

▶マークと数字は、セットアップガイドの関連ページを示しています。

※LANケーブルで接続する場合は、AirStationに接続するだけでセットアップが完了します。

1

無線カード/アダプタの  
ドライバとユーティリテ  
ィをインストールしまし  
ょう

① AirNavigator CDをパソコンにセットする

② [パソコン設定 無線LANドライバをインストール]  
を選択し、[実行] をクリックする

③ [パソコン設定 ユーティリティをインストール]  
を選択し、[実行] をクリックする

※WindowsNT4.0をお使いの場合は、[マニュアルを見る] - [ブロードバンドルータモデル] - [オンラインガイド] - [セットアップガイド--手動設定編--]をご覧ください。

2

パソコンの設定をしま  
しょう

① AirStationに接続する ▶30～

パソコンの設定は終了です。

さあ、インターネットに接続してみましょう！

### ●ファイルやプリンタを共有するときは

- ① ネットワークの設定をする ▶34～
- ② ファイルやプリンタの共有設定をする ▶36～

### ●セットアップガイドを表示する方法

- ① AirNavigator CDをパソコンにセットする。
- ② [マニュアルを見る]を選択し、[実行] をクリックする。
- ③ [ブロードバンドルータモデル]を選択し、[OK] をクリックする。
- ④ [セットアップガイド]を選択し、[OK] をクリックする。

※パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Acrobat Readerのインストールが始まります。画面の指示に従って、インストールを完了してください。

