



※ Windows2000/NT4.0をお使いの方は、別紙『インターネットに接続しよう!! Windows2000/NT4.0をお使いの方へ』を参照してください。

手順を進めた所まで左端□内に  
チェック(✓)を入れてください。

例 設置

1 AirStationを取り付ける 参照 別冊『インターネットスタートガイド』の「AirStationの取り付け」

スタート **CATV/xDSL網を使ってインターネット接続をする方** → 裏面へ

**TA/モデムを使ってインターネット接続をする方**

設置

1 AirStationを取り付ける 参照 別冊『インターネットスタートガイド』の「AirStationの取り付け」

AirStation設定準備

2 設定用パソコンにLANボードドライバをインストールする

■有線LANパソコンから設定をおこなう場合  
有線LANボード/カードドライバのインストールをおこなってください。  
詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

■無線LANパソコンから設定をおこなう場合  
AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。  
Me P. 71 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライバをインストールする」

3 設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する Me P. 78 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする」

AirStationの設定後、「8 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をします。

4 エアステーションマネージャをインストールする Me P. 81 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

5 簡単導入ウィザードを起動して設定画面を表示する Me P. 83 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step4 AirStationにインターネット接続のための設定をする」

設定の前に

WEBブラウザをインストールし、プロバイダから指示されたアクセスポイントの電話番号、ログイン名/パスワード/DNSアドレスを確認しておいてください。

AirStation設定

6 AirStationを設定する Me P. 86 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step4 AirStationにインターネット接続のための設定をする」

無線LANパソコン設定

7 すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。  
すでに無線LANカードのドライバがインストールされているときは、「8 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」へ進んでください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。  
Me P. 71 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step1 設定用パソコンにLANボード/LANカードのドライバをインストールする」

8 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする Me P. 89 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする」

AirStationと無線LANパソコン接続準備

9 すべての無線LANパソコンでクライアントマネージャをインストールする Me P. 94 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

10 設定用パソコンでエアステーション情報ファイルを作成する Me P. 96 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step8 -1 AirStation情報ファイルの作成」

フォーマット済みのフロッピーディスクを1枚をご用意ください。

AirStationと無線LANパソコン接続

11 すべての無線LANパソコンでエアステーション情報ファイルを開いて接続する Me P. 98 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step8 -2 AirStation接続設定」

インターネット接続

12 インターネットへ接続する Me P. 100 別冊『インターネットスタートガイド』の「Step9 AirStationに接続したパソコンからインターネットに接続する」

有線LANパソコンからインターネット接続する場合

設定手順は本紙と同様ですが、手順9~11は必要ありません。  
(手順7~8については、無線LANパソコンと同様の作業をおこなってください。)