

手順を進めた所まで左端 内に
チェック(✓)を入れてください。

例

設置



1

AirStationを取り付ける

参照

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「1.2 AirStationの取り付け」

設置



1

AirStationを取り付ける

参照

7ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「1.2 AirStationの取り付け」

AirStation設定準備



2

設定用パソコンに無線LANカードドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参照

11ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライバをインストールする」

3

設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する

AirStationの設定後、「8 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をします。

参照

12ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする」

4

エアステーションマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参照

12ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」

5

簡単導入ウィザードを起動して設定画面を表示する

設定の前に

WEBブラウザをインストールし、プロバイダから指示されたIPアドレスの設定を確認しておいてください。

参照

12ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step4 AirStationにインターネット接続のための設定をする」

AirStation設定



6

AirStationを設定する

参照

15ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step4-1 WindowsMe/98/95からAirStationの設定をする」

無線LANパソコン設定



7

すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参照

11ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step1 設定用パソコンにLANボード/LANカードのドライバをインストールする」

8

無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする

参照

23ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする」

AirStationと無線LANパソコン接続準備



9

すべての無線LANパソコンでクライアントマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参照

23ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」

10

設定用パソコンでエアステーション情報ファイルを作成する

フォーマット済みのフロッピーディスクを1枚をご用意ください。

参照

24ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step8-1 AirStation情報ファイルの作成」

AirStationと無線LANパソコン接続



11

すべての無線LANパソコンでエアステーション情報ファイルを開いて接続する

参照

26ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step8-2 AirStation接続設定」

インターネット接続



12

インターネットへ接続する

参照

28ページ

別冊『CATV/xDSL網でインターネット接続
をする方へ』の「Step9 AirStationに接続したパソコンからインターネットに接続する」