



※ WindowsMe/98/95をお使いの方は、別紙『インターネットに接続しよう!! WindowsMe/98/95をお使いの方へ』を参照してください。

手順を進めた所まで左端□内に
チェック(✓)を入れてください。

例 設置



1 AirStationを取り付ける

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
16ページの「AirStationの取り付け」

スタート CATV/xDSL網を使ってインターネット接続をする方 → 裏面へ

TA/モデムを使ってインターネット接続をする方

設置



1 AirStationを取り付ける

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
16ページの「AirStationの取り付け」

AirStation設定準備



2 設定用パソコンにLANボードドライバをインストールする

■有線LANパソコンから設定をおこなう場合
有線LANボード/カードドライバのインストールをおこなってください。
詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

■無線LANパソコンから設定をおこなう場合
AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
109ページの「Step1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライバをインストールする」



3 設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する

AirStationの設定後、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」で、再度IPアドレスの設定をします。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
125ページの「Step2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする」



4 エアステーションマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
131ページの「Step3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」



5 AirStationのIPアドレスを設定する

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
133ページの「Step4 AirStationにインターネット接続のための設定をする」



6 設定画面を表示する

設定の前に

WEBブラウザをインストールし、プロバイダから指示されたアクセスポイントの電話番号、ログイン名/パスワード/DNSアドレスを確認しておいてください。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
133ページの「Step4 AirStationにインターネット接続のための設定をする」

AirStation設定



7 AirStationを設定する

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
135ページの「Step4 AirStationにインターネット接続のための設定をする」

無線LANパソコン設定



8 すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。
すでに無線LANカードのドライバがインストールされているときは、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」へ進んでください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
109ページの「Step1 設定用パソコンにLANボード/LANカードのドライバをインストールする」



9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
139ページの「Step6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする」

AirStationと無線LANパソコン接続準備



10 すべての無線LANパソコンでクライアントマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
147ページの「Step7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」



11 設定用パソコンでエアステーション情報ファイルを作成する

フォーマット済みのフロッピーディスクを1枚をご用意ください。

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
149ページの「Step8 -1 AirStation情報ファイルの作成」

AirStationと無線LANパソコン接続



12 すべての無線LANパソコンでエアステーション情報ファイルを開いて接続する

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
151ページの「Step8 -2 AirStation接続設定」

インターネット接続



13 インターネットへ接続する

参照 別冊『インターネットスタートガイド』
153ページの「Step9 AirStationに接続したパソコンからインターネットに接続する」

有線LANパソコンからインターネット接続する場合

設定手順は本紙と同様ですが、手順10～12はおこなう必要がありません。
(手順8～9については、無線LANパソコンと同様の作業をおこなってください。)