

**EPSON**

# PA-W11G2 補足説明書

## ■ LP-V500、LP-S5500、LP-7000C をお使いのお客様へ

本製品の設定を始める前に、プリンタの操作パネルで [USB I/F セッテイメニュー] または [USB I/F 設定] の [USB SPEED] を [FS] に変更してください。  
変更後は必ずプリンタの電源を入れ直してください。

## ■ レーザープリンタをお使いのお客様へ

本製品とプリンタを接続するときは、本製品とプリンタの電源を切ってから USB ケーブルで接続してください。その後、本製品とプリンタの電源を入れてください。



\*410533100\*