



## キーボードとマウスのクリーニング方法：

デバイスのクリーニングを行う前に：

コンピュータから取り外し、電源がオフになっていることを確認します。

バッテリーを取り外してください。

デバイスから液体を遠ざけ、溶剤や研磨剤は使用しないでください。

タッチパッド、およびその他のタッチ/ジェスチャ対応デバイスをクリーニングするには：

柔らかく糸くずの出ない布をレンズ クリーナーで少し湿らせ、デバイスをそっと拭きます。

キーボードをクリーニングするには：

圧縮空気を使って、キーの間の密着していないごみや埃を取り除きます。キーをクリーニングするには、柔らかく糸くずの出ない布を水で少し湿らせ、キーをそっと拭きます。

マウスをクリーニングするには：

使って柔らかく糸くずの出ない布を水で少し湿らせ、マウスをそっと拭きます。

**注：**多くの場合、イソプロピルアルコール（消毒用アルコール）および抗菌加工の布を使うことができます。消毒用アルコールまたは抗菌加工の布を使う前に、まず目立たない部分でそれをテストし、変色が発生したり、キーの文字が消えたりしないことを確認することをお勧めします。