

ご使用前に必ずお読みください

お知らせサインについて

お知らせサイン 本体の状態を「お知らせサイン」と「アラーム音」でお知らせします。

アラーム音 アラーム音は、「切」を押すと止めることができます。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

ブリーツフィルターが約1秒自動振動します。

お知らせサイン
緑色が回転

カタカタ

ピロリン
ピロリン

お掃除開始
手元スイッチを押す

お知らせサイン

強のときは	マナーのときは	エコ自動のときは
緑色全部(6個)点灯	緑色半分(4個)点灯	緑色全部(6個)ゆっくり点滅

お掃除終了
手元スイッチを切る

カタカタ

お知らせサイン
緑色が回転

オゾン循環エアークリーニングを開始します。

- * オゾン循環エアークリーニング時、ブリーツフィルターの自動振動と同時にブリーツフィルターにエアを送るため、モーターも運転します。
- * ブリーツフィルターの目づまり具合及びダストカップのゴミのたまり具合により、オゾン循環エアークリーニングの時間が異なります。
- * オゾン循環エアークリーニングを止めたいときは「切」を押すと止めることができます。

点灯が終了してから電源プラグをコンセントから抜きます。

手元スイッチ「切」を長く押す

カタカタ

お知らせサイン
緑色が回転

「切」を長く押すと約1分間、オゾン循環エアークリーニングを行ないます。

- * オゾン循環エアークリーニングを繰り返し行なうと、内部の温度が上昇し保護装置がはたらくことがありますので、繰り返し行なわないでください。

ピ〜
ピ〜

お知らせサイン
緑色全部(6個)点滅

- ダストカップ、ブリーツフィルターが正しくセットされていません。
- ギアにゴミが入り込んでいます。

● ふたを開いて、ダストカップ・ブリーツフィルターを正しくセットしてください。

● ギアに入り込んだゴミを取りのぞいてください。

*必ず、電源プラグをコンセントから抜いてから、おこなってください。

ピッ
ピッ

お知らせサイン
緑色全部(6個)速い点滅

本体の保護回路がはたらい、パワーダウンもしくは自動停止しました。モーターが熱くなっています。

- ネットにゴミが付着している場合は、取りのぞいてください。
- ダストカップ、フィルターお手入れロボ、ホース、伸縮延長管、床ブラシを確認し、ゴミがつまっている場合は、取りのぞいてください。
- ダストカップを点検し、ゴミでいっぱいになったら、ゴミを捨ててください。

ビビビビ
ビビビビ

お知らせサイン
フィルターサイン
赤色が点滅

ダストカップにゴミがたまっています。

- ゴミを捨ててください。

* ゴミを捨てないと保護装置がはたらく、本体が運転しません。

ピ〜
ピ〜

お知らせサイン
緑色全部(6個)点滅

吸込力が弱くなっています。

- ブリーツフィルターのお手入れを行なってください。
- ホース、伸縮延長管、床ブラシにゴミがつまっていないか確認してください。