

ご使用前に必ずお読みください

紙パックの交換について

紙パックを交換するときは、**紙パックのはみ出し**に注意してください。

(写真の良い例・悪い例をご覧ください。)

※紙パックのはみ出した部分を手で押し込んでください。紙パックホルダーと本体の間に紙パックがはさまっていると、紙パックの性能が低下したり、ふたが開かなくなる場合があります。

※そのまま強い力で閉めると、ふたが開かなくなる場合があります。

ふたが開かなくなってしまった場合

①ふたを上から強く押しながら、ふたクランプを押す。

②ふたクランプを押したまま、ふたを開く。(詳細は取扱説明書の14ページ「紙パックの交換」をご覧ください。)

悪い例



良い例

