かんたん準備ガイド 東芝ブルーレイディスクレコーダー

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。 詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使い いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書(準備編)の「安全上のご注意」をお読みください。





デジタル放送を受信するためには、B-CASカード(付属)が必要です。



付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS「(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場 合は、再発行費用が請求されます。

1

- B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を「切」にした状態で行なってください。
- 注意 ● B-CASカード挿入口に、B-CASカード以外のものを入れないでください。







1VMN29958 E4U10JD ★★★★★ Printed in China

 ①リモコンの裏面のフタをはずす ② (-) 倒を先に入れたあと、(+) 倒を入れる ③ 裏面のフタを取り付ける 型四の乾着池 (1.5V2 個) をお使いください。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	リモコンの準備	
Image: Normal contraction Image: Normal contraction	 リモコンの裏面のフタをはずす (-) 側を発 単四の彭雷 	に入れたあと、(+) 側を入れる (3) 裏面のフタを取り付ける 池 (15V2個) をお使いください。
E $a \neq 4 & \forall a$ I I I I I I I I I 	$\rightarrow \qquad \rightarrow \qquad$	
本体後面 「へ B は下の手順 3 と対応しています。 接続コードを用意します。 3 映像/音声接続コード(付属) ▲ 本機の映像/音声出力端子 ・ ・	ます。	
接続コードを用意します。 3 本機の端子につなぎます。 映像/音声接続コード(付属) ▲ 本機の映像/音声出力端子 ・ ・ ・ ・ ・ <th>本体後面</th> <th>Ⅰ、Bは下の手順3と対応しています。</th>	本体後面	Ⅰ、Bは下の手順3と対応しています。
映像/音声接続コード(付属) 人本機の映像/音声出力端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 接続コードを用意します。 /・	3. 本機の端子につなぎます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	映像/音声接続コード(付属)	A 本機の映像/音声出力端子
Nコードが映像接続コード、のコードが音声接続コードです。 映像/音声接続コードを使って、 テレビと本機をつないでください。 HDMIケーブル(市販) ・ 本機のHDMI出力端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		で なぐ し か た 世力
HDMIケーブル(市販) B 本機のHDMI出力端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	いコードが映像接続コード、 Iのコードが音声接続コードです。	映像/音声接続コードを使って、 テレビと本機をつないでください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDMIケーブル(市販)	B 本機のHDMI出力端子
Dケーブルで、デジタル映像と音声を ドに送ることができます。 HDMIケーブルを使って、 テレビと本機をつないでください。		なぐ HDMI出力
	のケーブルで、デジタル映像と音声を ごに送ることができます。	HDMIケーブルを使って、 テレビと本機をつないでください。









番組表を使って録画予約します。

ここでは、手軽に録画できるHDDの例を説明します。



停止

世示ジ BS (S1/2

0 0 0 0



見るナビ

録画したタイトルを再生します。

ここでは、左の「予約」で HDD に録画したタイトルの再生方法を説明します。 市販の BD/DVD ビデオディスクなどの再生は取扱説明書 (操作編)の 「市販のソフトを見る・聞く (ソフトの再生)」(⇒68 ページ)をご覧ください。

HDD を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDD操作ランプが点灯します。

を押すと、見るナビ画面が表示されます。

 見るナビ画面の見かたについては、取扱説明書(操作編)の 65ページをご覧ください。



を押すと、再生が始まります。

 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには、 取扱説明書(操作編)の「停止した位置の続きから見る(つづき 再生・リジューム停止)」(➡68ページ)をご覧ください。

再生を一時停止する場合 一時停止 再生 正(を押すと、再び再生が始まります。)