# I**PSiO** cx 3500

# セットアップガイド

#### はじめにお読みください

安全上のご注意	3
表示について	
表示の例	
▲警告、▲注意のラベルまたは刻印の位置について	
エネルギースター	9
再生紙	9
使用説明書について	
マークについて	

#### 各部の名称とはたらき

全体	
 背面	
内部	
操作部	16

#### 本体の設置

. 18
. 19
. 19
. 21
. 23
. 24
. 30
. 34
. 37
. 39
. 41

### オプションを取り付ける

オプションの構成	43
オプション取り付けの流れ	43
オプションの取り付け	
500 <b>枚増設トレイユニットを取り付ける</b>	46
両面印刷ユニットを取り付ける	50
SDRAM <b>モジュールを取り付ける</b>	53
アカウント拡張モジュールを取り付ける	58
<b>拡張HDDを取り付ける</b>	62
拡張1394ボードを取り付ける	66
拡張無線LAN <b>ボード</b> を取り付ける	69
ワイヤレスインターフェースポード(Bluetooth)を取り付ける	73
拡張1284ボードを取り付ける	
拡張エミュレーションカード、暗号化カードを取り付ける	

#### 接続

イーサネットケーブルで接続する	
USBケーブルで接続する	83
パラレルケーブルで接続する	84
拡張1394ボードにケーブルを接続する	85

### インターフェース設定

イーサネットを使用する	
拡張無線LANを使用する	
IFFE 1394 <b>を使用する</b>	96
IP over 1394の場合	96
SCSI printの場合	
ссс. р	

### プリンタードライバーのインストール

付属のCD-ROMについて	100
おすすめインストール	101
お客様登録	103
使用説明書のインストール	104

# 安全上のご注意

# 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のように なっています。

### 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

### 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# 表示の例

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
 ○の中に具体的な禁止内容が描かれています。
 (左図の場合は、"分解禁止"を表します)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
 ●の中に具体的な指示内容が描かれています。
 (左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。



- 延長コードの使用は避けてください。
  - 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。
  - 電源プラグの刃に金属などが触れると火災や感電の原因になります。



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 放射により失明の恐れがあります。



- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が 故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

- 機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。引火による火災や感電の原因になります。
  - この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。







 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清 掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。

# ▲警告、▲注意のラベルまたは刻印の位置について



1 高温です。定着部の交換・用紙づまり処理は、主電源を切ってからしばらくお待ちください。



② 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



③ 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



④トナー又はトナーの入った容器を直接焼却炉の火中に投入しないでください。火傷をするおそれがあります。



### エネルギースター



当社は、国際エネルギースタープログラムの参 加事業者として、本製品が国際エネルギース タープログラムの対象製品に関する基準を満た していると判断します。

国際エネルギースタープログラムとは、地球温暖化など、環境問題に対応するため、エネルギー 消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合 に、エネルギースターロゴマークを製品に表示することができます。 本製品は、同プログラムに掲げる低電力モードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。

- 低電力機能
  - 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。
  - 省エネモードのへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更のしかたは、<ソフトウェアガイド>「システム設定メニュー」を参照してください。
  - 機能の仕様

低電力機能	消費電力	9W以下
	省エネモードへの移行時間	1分
	復帰時間	3秒以下

#### 再生紙

エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 奨紙などは販売担当者にご相談ください。

# 使用説明書について

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

◆ セットアップガイド



本機に同梱されています。

プリンターを箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。オプションを購入された方は、本書の「オプションを取り付ける」をあわせて お読みください。

#### 



本機に同梱されています。

< メンテナンスガイド > には、用紙に関する情報や消耗品の交換手順、印刷がはじまらないとき・思 いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がま とめられています。必要に応じてご活用ください。

#### > ソフトウェアガイド



付属の CD-ROM に、Web ブラウザでお読みいただく HTML 形式の電子マニュアルが収録されています。

< ソフトウェアガイド > では、プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用しているパソコンに対応する部分をお読みください。

# マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

## 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

### <u> (</u>注 意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

以上は、安全上のご注意についての説明です。

#### ★ 重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

#### ♀ 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し ています。

↓ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

参照先を示します。

[ ] 画面のキーの名称を示します。

#### []

操作部(画面を除く)のキーの名称を示します。





#### 1. 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排出されます。

2. 左上カバー

トナーカートリッジを交換するときに開けます。

3. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出されます。物を立て掛けたりして排気口をふさがない でください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

#### 4. 操作パネル

キーを使用してプリンターを操作したり、ディスプレイで動作状態を確認します。

5. 本体前カバー

定着ユニット、転写ローラーを交換するとき、オプションの両面印刷ユニットを取り付けるとき、 つまった用紙を取り除くときに開けます。

#### 6. 手差しトレイ(マルチ)

普通紙の他に、厚紙、OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用します。普通紙で最大100 枚までセットできます。

セットできる用紙サイズ、種類については、<メンテナンスガイド>「使用できる用紙の種類とサ イズ」を参照してください。

7. 給紙トレイ

普通紙で最大530枚までセットできます。 セットできる用紙サイズ、種類については、<メンテナンスガイド>「使用できる用紙の種類とサ イズ」を参照してください。

# 背面



#### 1. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出されます。物を立て掛けたりして排気口をふさがない でください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

#### 2. 本体右カバー

感光体ユニット、転写ベルト、廃トナーボトルを交換するときに開けます。

3. 電源スイッチ

プリンターの電源をON/OFFします。

4. 延長排紙トレイ

A4、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11) およびLegal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 14)の用紙に印刷するときに、印刷された用紙が落下しないように引き出して立てます。



5. コントローラーボード

SDRAMモジュール、拡張HDD、アカウント拡張モジュールを取り付けるときに引き出します。

**6. 拡張エミュレーションカード用スロット** 

拡張エミュレーションカードを取り付けます。同時に2種類の拡張エミュレーションカードを取り 付けることができます。

#### 7. 拡張インターフェースボード取り付け部

拡張1394ボード、拡張無線LANボード、ワイヤレスインターフェースボード、拡張1284ボードを 取り付けます。拡張インターフェースボードを1種類取り付けることができます。

#### *8.* USB**ポート**

プリンターとパソコンに接続するUSBケーブルを接続します。

#### 9. イーサネットポート

プリンターとネットワークを接続するイーサネットケーブルを接続します。

#### 10.排気口

機械内部の温度上昇を防ぐ為に空気が排出されます。物を立て掛けたりして排気口をふさがない でください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

#### 11. 増設ユニット接続コネクター

プリンターと増設ユニットを接続するコネクターです。

#### 12.本体電源コネクター

本体の電源ケーブルを接続します。ケーブルの片方はコンセントに差し込みます。

# 内部



1. 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。 「テイチャクユニットヲ コウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら交換します。 定着ユニットの交換については、サービス実施店に連絡してください。

2. 転写ローラー

「テイチャクユニットヲ コウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら、定着ユニット と同時に交換します。

定着ユニットおよび転写ローラーの交換については、サービス実施店に連絡してください。

- 3. **両面印刷ユニット(オプション)** 両面印刷をします。
- 4. トナーカートリッジ

トナー補給のメッセージが表示されたら交換します。

#### 5. 感光体ユニットカラー / プラック

「3Cカンコウタイコウカン」というメッセージが表示されたら、感光体ユニットカラーを交換します。「Kカンコウタイコウカン」というメッセージが表示されたら、感光体ユニットプラックを交換します。

#### 6. 転写ベルト

「テンシャベルトヲ コウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら交換します。転写ベルトの交換については、サービス実施店に連絡してください。

7. 廃トナーボトル

印刷時に排出されるトナーを回収するボトルです。「ハイトナーボトルヲ コウカンシテクダサイ」 というメッセージが表示されたら交換します。

# 操作部



1. ディスプレイ

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。

◆ 補足

□ 省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。省エネモードの設定については、< ソフトウェアガイド>「システム設定メニュー」を参照してください。

2. 【 】【 】 丰一

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を増減させるときに使用します。キーを押しつづける と、表示が早くスクロールしたり、あるいは数値が10単位で増減します。

3. トナーエンドLED

LEDの点灯色で、各色のトナー状況を知らせます。トナーがニアエンドのときは「黄色」、トナーの交換が必要なときは「赤色」に点灯します。

4.【ジョブリセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消します。

5.【強制排紙】キー

オフライン状態のときは、プリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされている用 紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができます。

6. 電源ランプ

電源が入ってるときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯します。

7. アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対処してくだ さい。

8. データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは 点灯します。

9. オンラインランプ/【オンライン】キー

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことでオンラインと オフラインを切り替えることができます。 「オンライン状態」はパソコンからのデータを受信できる状態で、ランプが点灯します。 「オフライン状態」はパソコンからデータを受信できない状態で、ランプが消灯します。 各種の設定中に【オンライン】キーを押すと、通常の画面に戻ります。

#### 10.【メニュー】キー

プリンターに関する設定を操作部で行うときに、始めにこのキーを押して、メニューに入ります。

11.【戻る】キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、メニューから通常の表示に戻るときに使用します。

12.【OK】 キー

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。

# 設置環境、電源・アースを確認する

#### <u> 1 警</u>告

- 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
  - 電源コードが痛んだり、芯線の露出・断線などが見られる場合は、サービス実施店
     に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

### 



- アース接続してください。アースが接続がされないで、万一漏電した場合は、火災 や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合 は、設地工事を電気工事業者に相談してください。
  - アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、 アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

### 



 同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には使用 できません。また、同梱されている電源コードセット以外の電源コードセットは、 本機には使用しないでください。火災や感電の原因になります。

### <u> 1 警</u>告

- 本機の背面に表示の電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
  - ・ 延長コードの使用は避けてください。
  - 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。
  - 電源プラグの刃に金属などが触れると火災や感電の原因になります。

#### 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

⚠ 注意

~	2
	V

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因になります。

### 設置環境を確認する

設置環境については、次のことを守ってください。

- 本機は、水平でがたつきのない場所を選んで設置してください。
- 用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをスムーズに行うために、本機の周辺に目安として図のようなスペースを確保してください。



• 温度や湿度が以下の使用範囲に収まる場所に設置してご使用ください。



- 設置する台の水平度:前後左右5mm以下
- 故障の原因になりますので、次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光の当たる所
  - エアコンや暖房機などの温風・ふくしゃ熱が直接当たる所
  - 通気性、換気の悪い所。また、ほこりの多い所
  - ラジオ、テレビ、その他のエレクトロニクス機器に近い所
  - 加湿器に近い所

### 電源・アースを確認する

本機の電源については、次のことを守ってください。

- 100V、13A以上、50/60Hzの電源をご使用ください。
- 本機のアース端子は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりです。
  - コンセントのアース端子

• 接地工事(D種)を行っているアース線

# 同梱品を確認する

不足品や不具合があった場合は、本機を購入された販売店までご連絡ください。

#### ✤ 使用説明書、CD-ROM

☑セットアップガイド(本書) □メンテナンスガイド □CD-ROM「プリンタードライバー&ユーティリティー」1枚

◆ 部品

□電源ケーブル
□トナーカートリッジ:ブラック(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)、イエロー(Y)



AJT0888

□感光体ユニット(ブラック)①、感光体ユニット(カラー)②



AIT0868

□廃トナーボトル



AJT0575

□イーサネットケーブル用フェライトコア×2個



AET5105

→ 補足

□ インターフェースケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご 用意ください。インターフェースケーブルについては、<メンテナンスガイド>「付録」を参 照してください。

□カラー階調補正値設定シート



#### ↓ 補足

□ このシートはカラー階調補正をする際の色見本として使用します。変色や色あせを防止するため、光のあたらない場所で保管してください。

□カラー濃度調整カード



◆ その他

お客様登録はがき、(仮)保証書
 リコー製品サービス窓口一覧
 マイバンク&QA登録票
 IPSiOコールセンターシール
 名刺ケース

# プリンターを取り出す

本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守るために、固定材や保護テープが取り付けられています。 本機を設置場所(もしくはその付近)に運んだら、これらの固定材や保護テープを取り外してください。



- プリンター本体は約32kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面にある中央下部の取っ手を2人以上で持ち、ゆっく りと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、 乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。



 プリンター本体の右カバーを開けたときに、カバーの上にはものを載せないでく ださい。

★ 重要

- □ 感光体ユニットから出ているテープを引き抜くときは、必ずすべて引き抜いてください。テープを 引き抜かないで動作させると、故障の原因になります。
- □ はがしたテープは汚れています。手や衣服などに触れないように注意してください。
- 1 プリンターを覆うビニールを開きます。
- 2 プリンター本体の両側面にある運搬用の取っ手を持ち、2人以上でゆっくりと持ち上げ運びます。



3 プリンター本体についている固定用テープをすべて取り除きます。本体排紙部にテープでとめられているダンボールも取り除きます。

# 感光体ユニット、廃トナーボトルをセットする

1 プリンター本体の右カバーを開けます。









ZHBHA8708

内部カバーを固定している左右のグリーンレバーをそれぞれ矢印の方向に外し、レバーの ロックを解除します。







**6** 感光体ユニットを袋から取り出します。

手順は感光体ユニットブラックで説明します。





□ 取り外したキャップは使用しません。

₿ 感光体ユニットに巻いてあるテープを下方向に引き抜き、上のカバーを取り外します。





- ↓ 補足
- □ 感光体ユニットの底のカバーはまだ取り外さないでください。 感光体ユニットを袋から取り 出したら、はやめに取り付けてください。



ZHBHA882E

🖸 感光体ユニットを取り付ける位置を確認します。



①:感光体ユニットブラック

②: 感光体ユニットカラー

🔟 感光体ユニット先端の緑の矢印とプリンター内のレールを合わせます。

次の手順に進む前に、緑の矢印がしっかりとレールと合っているか必ず確認してください。



# 感光体ユニットの前をゆっくりと押してカバーの上を滑らせながら、止まるまで差し込みます。 す。

現像ユニットがきちんとセットされていないと、一部の色が抜けた画像が印刷されるなど、印刷品 質に影響しますのでご注意ください。







12 内部カバーをゆっくりと下ろします。







🏽 プリンター本体の右カバーをゆっくりと閉めます。



# トナーカートリッジをセットする



### 



 トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ ないようにしてください。

★ 重要

□ 最初にプリンターを使用するときは、同梱している4本のトナーカートリッジを必ず使用してください。

→ 補足

- □ 同梱品のトナーカートリッジの印刷可能ページ数は、約2,500ページです。この印刷可能ページ数は、A4□5%チャートを印刷した場合の目安です。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。トナーは時間の経過とともに劣化するため、使用期間によっては、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。
- □ トナー(消耗品)は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店まで連絡してください。



1 プリンター本体の左上カバーを開けます。

2 トナーカートリッジを取り出します。

トナーカートリッジは袋に入れたままにしてください。

3 取り出したトナーカートリッジをビニール袋に入れたまま、前後に10回ほど振ります。



イラストでは例として、ブラックのカートリッジを示しています。

★ 重要
□ トナーカートリッジの底のシャッターは開かないでください。トナーが飛び散ることがあります。



4 梱包テープを取り外します。



# トナーの色と取り付け位置を確認し、新しいトナーカートリッジをゆっくりと垂直に差し込みます。

イラストでは例として、イエローのカートリッジを示しています。



う新しいトナーカートリッジを矢印の方向に差し込みます。



#### ★ 重要

□ トナーカートリッジを何度も抜き差ししないでください。トナーが漏れる場合があります。

同じ手順で、残りのトナーカートリッジを、シアン(C)、マゼンタ(M)、プラック(K)の順にセットします。

↓ 補足

□ トナーカートリッジはどの色から取り付けても構いません。



3 プリンター本体の左上カバーを閉めます。

◆ 補足

□ トナーカートリッジが正しく取り付けられていないと、左上カバーを閉めることができません。

目 参照

トナーカートリッジの交換については、<メンテナンスガイド>「消耗品を交換する」を参照 してください。

消耗品をお買い求めの際は、 < メンテナンスガイド > 「付録」を参照してください。

# 用紙をセットする

### 

給紙トレイを引き出すときは、強く引き出さないでください。トレイが落下し、けがの原因になります。

★ 重要

- セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づま りの原因になることがあります。
- □ 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでください。
- 1 給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出し、前面を持ち上げて給紙トレイを引き抜きます。



引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。

↓ 補足

□ 手差しトレイが開いていると、給紙トレイを引き出すことができません。



2 梱包テープと梱包材を取り外します。





リアガイドを調節する時には、必ず「PUSH」と刻印された部分を押してください。







5 新しい用紙をそろえ、印刷する面を上にしてセットします。



#### ★ 重要

- □ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。
- □ 用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合は、用紙ガ イドを操作して調整してください。
- 前面を持ち上げようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。紙詰まりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。
# 電源を入れる



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。





2 アース線を接続し(①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。





□ 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。

電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、プリンターの電源スイッチを切ってから行ってください。

3 背面の電源コネクターに、電源ケーブルを接続します。







操作部の電源ランプが点灯し、「オマチクダサイ」のメッセージが表示されます。本機の初期設定 が完了するまでしばらくお待ちください。初期設定は5~7分かかります。初期設定中に動作音が聞 こえますが、故障ではありません。

初期設定中に電源を切らないでください。

↓ 補足

□ 電源を切るときは、印刷中や印刷データの受信中でないことを確認してください。印刷中は データインランプが点灯し、印刷データの受信中は点滅します。

# テスト印刷する

プリンターが正常に印刷できることを確認するために、テスト印刷を行います。テスト印刷はプリン ター本体の動作確認です。パソコンとの接続テストではありません。 ここではシステム設定リストの印刷を例に説明します。

## 1【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。



**2**【 】または【 】キーを押し、「テストインサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 テストインサツ

テスト印刷の選択画面が表示されます。

**1**【 】または【 】キーを押し、「システムセッテイリスト」を表示させ、【OK】キーを押します。

くテストインサツン 2.システムセッテイリスト

次の画面が表示され、システム設定リストが印刷されます。

インサツチュウテッス

↓ 捕足

- □ 正常に印刷できないときは、ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか確認して ください。表示されている場合は、<メンテナンスガイド>「困ったときには」を参照して、エ ラーの対処をしてください。
- 4 オプション構成を確認します。

↓ 補足

システム設定リストの詳細については、<ソフトウェアガイド>「システム設定リストの見かた」を参照してください。

# **5**【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。



# 印刷濃度を調整する

プリンターをより良好な状態で使用するために、印刷濃度を調整します。

★ 重要

- □ 極端に淡側、濃側に設定すると、地汚れの原因になります。
- □ 濃度の調整は、できるだけアプリケーションやプリンタードライバーで行ってください。
- □ 濃度調整はカラーバランスを崩す原因になりますので、できるだけ工場出荷時の設定でお使いく ださい。

## 1【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

## **2**【 】または【 】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

</\_\_\_> チョウセイノカンリ

I または【 】キーを押して「ノウドチョウセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



次の画面が表示されます。

くリウト<sup>〜</sup>チョウセイ> 1.チョウセイシートインサツ

【OK】キーを押します。

以下のメッセージが表示されたら、【OK】キーを押します。

チョウセイシートインサツ OKキーデベーシベッコウシマス

インサツチュウテッス

**5** 印刷された印刷濃度テストシートの色と、同梱のカラー濃度調整カードの色を比べます。

↓ 補足

- □ カラー濃度調整カードとテストシート枠内の印刷濃度が同じときは、印刷濃度を調整する必要 はありません。
- □ カラー濃度調整カードの印刷濃度が、テストシート枠より上の濃度と同じ場合は、「-」で、下の場合は「+」で印刷濃度を調整します。
- **6**【 】または【 】キーを押して調整したい色を選択し、【OK】キーを押します。



**2**【 】または【 】キーを押して濃度調整をし、【OK】キーを押します。



↓ 補足

- □ 印刷濃度は、-10~+10の21段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃く、マイナ ス方向に増やすと薄くなります。
- □【 】または【 】キーを押すごとに1つずつ数値が増減します。

他の色の濃度調整をする場合は、手順6、7を繰り返します。

🖸 すべての設定が終わったら【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツテベ	<b>†</b> ₹Z
RPCS	

# オプションの構成

## <u> 1</u>注 意



オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

この章では、オプションの取り付け方について説明します。

オプションを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプ ションについては、 < メンテナンスガイド > 「関連商品一覧」を参照してください。

# オプション取り付けの流れ

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめします。

## ↓ 500枚増設トレイユニットを取り付ける。

給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができます。

500枚増設トレイユニットを2段取り付けた場合、最大1,690枚の用紙を同時にセットできます。

## 2 両面印刷ユニットを取り付ける。

プリンター本体の前カバーの内側に取り付けます。

## SDRAMモジュールを取り付ける。

コントローラーボード内のスロットに増設メモリを取り付けます。増設メモリは、128Mバイトと 256Mバイトの2種類があります。

### 🌡 アカウント拡張モジュールを取り付ける。

コントローラーボード内のアカウント拡張モジュール用スロットに取り付けます。

#### り 拡張HDDを取り付ける。

コントローラーボード内の装着スペースに拡張HDDを取り付けます。

# Í 拡張1394ボード、拡張無線LANボード、ワイヤレスインターフェースボード、拡張1284ボードを取り付ける。

コントローラーボードのスロットに拡張インターフェースボードを取り付けます。

★ 重要

□ 拡張インターフェースボードはいずれかひとつだけ取り付けられます。異なるインターフェー スを使う場合には、装着済みの拡張インターフェースボードを取り外しす必要があります。

## 🚺 拡張エミュレーションカード、暗号化カードを取り付ける

コントローラーボードのカード用スロットに、拡張エミュレーションカードもしくは暗号化カー ドを差し込みます。

# オプションの取り付け

オプションを取り付ける位置は以下のとおりです。

◆ 外部



1. 両面印刷ユニット

前カバーの内側に取り付けます。用紙の両面に印刷することができます。 P.50 「両面印刷ユニットを取り付ける」

- 2. 500枚増設トレイユニット
   最大530枚の用紙をセットできます。最大2段まで取り付けることができます。
   取り付けた増設トレイユニットは、上の段からそれぞれ「トレイ2」、「トレイ3」となります。
   P.46「500枚増設トレイユニットを取り付ける」
- ◆ 内部



**1. 拡張**HDD

P.62「拡張HDDを取り付ける」

- SDRAMモジュール
   P.53「SDRAMモジュールを取り付ける」
- 3. アカウント拡張モジュール P.58「アカウント拡張モジュールを取り付ける」
- 4. 拡張エミュレーションカード/暗号化カード
   P.79「拡張エミュレーションカード、暗号化カードを取り付ける」
- 5. 拡張1394ボード/拡張無線LANボード/ワイヤレスインターフェースボード/拡張1284ボード
   P.66 「拡張1394ボードを取り付ける」
   P.69 「拡張無線LANボードを取り付ける」
   P.73 「ワイヤレスインターフェースボード(Bluetooth)を取り付ける」
   P.77 「拡張1284ボードを取り付ける」
- ↓ 補足
- □ 拡張インターフェースボードは、拡張 1394 ボード、拡張無線 LAN ボード、ワイヤレスインター フェースボード、拡張1284ボードのうち1種類を取り付けることができます。

き 参照

各オプションの仕様については、<メンテナンスガイド>「付録」を参照してください。

# 500枚増設トレイユニットを取り付ける

## 



プリンター本体は約32kgあります。機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を2人以上で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

## 



500枚増設トレイユニットは約7.5kgあります。増設トレイユニットを移動するときは、増設トレイユニット上面の2本の棒を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

#### ★ 重要

- □ 複数のオプションを取り付けるときは、最初に500枚増設トレイユニットを取り付けてください。
- □ 500枚増設トレイユニットは最大で2段取り付けることができます。
- □ 500枚増設トレイユニットを2段取り付けると、上の段から「トレイ2」、「トレイ3」として認識されます。
- □ 取り付けた 500 枚増設トレイユニットを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があります。

1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

## 2 同梱品を確認します。

◆ 500枚増設トレイユニット(給紙トレイ含む)



ZHBP 310E

1 梱包テープを取り外します。



 増設トレイユニットを図のように持ち、設置位置近くの平らな場所に置きます。

↓ 補足

□ 背面にまわって作業するときがありますので、スペースを確保してください。

と
お紙トレイを止まるまでゆっくりと引き出します。次に、トレイを少し持ち上げてから完全に引き出します。引き出したトレイは平らな場所に置いてください。



6 固定材を取り除きます。



2 給紙トレイを500枚増設トレイユニットに完全に押し込んでください。

五右の取っ手をつかんで、プリンターを持ち上げます。





↓ 補足

□ 500枚増設トレイユニットのケーブルに、プリンター本体を載せないでください。



500枚増設トレイユニットのケーブルを、プリンター本体内部のソケットにしっかり接続します。



500枚増設トレイユニットを2段取り付ける場合、2段目の増設トレイユニットと1段目の増設トレイユニットを、プリンター本体への取り付けと同じ方法で、ケーブルを接続します。





アシステム設定リスト」を印刷して、500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたことを確認します。

↓ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられていると、「オプション機器」の欄に「トレイ2」と記載されます(2段増設時には「トレイ2、トレイ3」と記載されます)。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順<sup>3</sup>からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 印刷位置がずれたときは、<メンテナンスガイド>「印刷位置を調整する」を参照してください。

目 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# 両面印刷ユニットを取り付ける

# <u> 1</u>注 意



機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベル▲の貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

# 2 同梱品を確認します。

◆ 両面印刷ユニット



ZHBP240E

3 梱包テープを取り外します。

前カバーオープンボタンを押して、前カバーを開けます。







矢印の位置を合わせ、カチッと音がするまで両面印刷ユニットを挿入します。



**(**) 前カバーをゆっくりと閉めます。

↓ 補足

- □ 両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。両面印刷ユニットが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「オプション機器」の欄に「両面印刷ユニット」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合、およびシステム設定リストに「両面印刷ユニット」が記載されない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 両面ユニットを装着しても、本機が両面ユニットを認識しなかったり、両面印字時に「両面ユ ニットエラー」と表示されたりする場合は、本体の電源をOff/Onしてください。

## ■ 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# SDRAMモジュールを取り付ける

## <u> (</u>注 意



コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。故障やけがの原因になります。

#### ★ 重要

- □ SDRAMモジュールに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ SDRAMモジュールに物理的衝撃を与えないでください。
- 取り付けたSDRAMモジュールを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする 必要があります。

↓ 補足

□ 本機の搭載メモリーは128Mバイトです。最大512Mバイトまで増設できます。

1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 コントローラーボードを固定しているコインねじ(2個)を取り外します。



取り外したコインねじ2個は手順12で使用します。

上 片方の手で本体を押さえ、もう一方の手で取っ手をつかみ、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。



↓ 補足

□ コントローラーボードは引き抜き難い場合があります。

る 両手で取っ手をつかみ、最後まで引き抜きます。



引き抜いたコントローラーボードを、机などの平らな場所に置きます。

5 SDRAMモジュールは以下のイラストに示したスロットに設置します。



#### ↓ 補足

□ SDRAMモジュール用のスロットは2スロットあります。内側のスロットには、128Mバイトの SDRAMモジュールがセットされています。メモリーを増設する場合は、外側の空いているス ロットに増設するSDRAMモジュールを取り付けるか、標準搭載のSDRAMモジュールを256M バイトのSDRAMモジュールに差し替えてください。

6 空いているスロットにSDRAMモジュールを取り付けるときは、SDRAMモジュールの切り欠 きを差し込み口の凸部分に合わせ、垂直に差し込みます。



2 カチッと音がするまで、SDRAMモジュールをしっかり真上から押し込みます。



こ 標準搭載のSDRAMモジュールを256MバイトのSDRAMモジュールに差し替えるときは、左右のレバーを押し下げ(①)、標準搭載のSDRAMモジュールを取り外します(②)。



256MバイトのSDRAMモジュールを取り付けます。

↓ 補足

- □ メモリー容量を最大の512Mバイトにするには、256MバイトのSDRAMモジュールを2枚取り 付けてください。
- コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。
- コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。





11 片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるまで押し込みます。

#### ★ 重要

□ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

12 手順2で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードをプリンターに固定します。



#### ★ 重要

□ SDRAMモジュールを取り付けたら、プリンタードライバーで設定してください。

↓ 補足

□ SDRAMモジュールが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを 印刷して確認します。SDRAM モジュールが正しく取り付けられていると、「システム構成情 報」の「搭載メモリ」の欄に搭載しているメモリーの合計値が記載されます。

□ SDRAMモジュールの合計値は以下のとおりです。

標準	増設	合計値
128 MB	128 MB	256 MB
128 MB	256 MB	384 MB
256 MB	128 MB	384 MB
256 MB	256 MB	512 MB

□ 正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

## ■ 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# アカウント拡張モジュールを取り付ける

<u> (</u>注 意



コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。故障やけがの原因になります。

★ 重要

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気によりアカウント 拡張モジュールが破損する恐れがあります。
- □ アカウント拡張モジュールに物理的衝撃を与えないでください。
- 1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 同梱品を確認します。



AETOBOS



3 コントローラーボードを固定しているコインねじ(2個)を取り外します。

取り外したコインねじ2個は手順12で使用します。



日 片方の手で本体を押さえ、もう一方の手で取っ手をつかみ、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。

↓ 補足

□ コントローラーボードは引き抜き難い場合があります。

予
両手で取っ手をつかみ、最後まで引き抜きます。

引き抜いたコントローラーボードを、机などの平らな場所に置きます。

**1** アカウント拡張モジュールは、以下のイラストに示した場所に設置します。



AJT0115



7 アカウント拡張モジュールの突起部分を、コントローラーボードの穴に差し込みます。

カチッと音がするまで差し込み、アカウント拡張モジュールが固定しているか確認してください。



- コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。
- コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。





11 片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるまで押し込みます。

#### ★ 重要

□ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

日 手順で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードをプリンターに固定します。



#### ↓ 補足

- □ アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「コントローラオプション」の欄に「アカウントモジュール」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 不要となったアカウント拡張モジュールは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、 当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。

目 参照

システム設定リストの印刷方法については、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# 拡張HDDを取り付ける



 コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。故障やけ がの原因になります。

#### ★ 軽要

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により拡張HDD が破損するおそれがあります。
- □ 拡張HDDに物理的衝撃を与えないでください。
- □ 取り付けた拡張HDDを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があ ります。

1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 同梱品を確認します。

◆ 拡張HDD



А,Т0965

\* コインねじ





**3** コントローラーボードを固定しているコインねじ(2個)を取り外します。



取り外したコインねじ2個は手順2で使用します。

# 日 片方の手で本体を押さえ、もう一方の手で取っ手をつかみ、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。



↓ 補足

□ コントローラーボードは引き抜き難い場合があります。

**5** 両手で取っ手をつかみ、最後まで引き抜きます。



引き抜いたコントローラーボードを、机などの平らな場所に置きます。







2 コントローラーボードのスロットに合わせ、矢印の方向に動かして、拡張HDDをコントロー ラーボードのコネクターに接続します。

3 拡張HDDを同梱のコインねじで固定します。



- コントローラーボードに他のオプションを取り付ける場合は、コントローラーボードをセットしないで、次に取り付けるオプションの取り付け手順に進んでください。
- コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。





11 片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるまで押し込みます。

#### ★ 重要

□ コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

日 手順で取り外したコインねじ2個を使って、コントローラーボードをプリンターに固定します。



プリンターの電源を入れると、拡張HDDの初期化(フォーマット)が自動的に開始されます。

↓ 補足

- □ 拡張HDDが正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。拡 張HDDが正しく取り付けられていると、「コントローラオプション」の欄に「ハードディスク」 と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

目 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# 拡張1394ボードを取り付ける

#### ★ 重要

- □ 拡張1394ボードを使用した接続には、IP over 1394とSCSI printがあります。使用できるWindows と接続方法の関係は次のとおりです。Windows 95/98およびWindows NT 4.0ではIEEE 1394を使 用できません。
  - Windows Me IP over 1394で接続できます。
  - Windows 2000 SCSI printで接続できます。
  - Windows XP、Windows Server 2003
     IP over 1394およびSCSI printのどちらでも接続できます。
- □ Windows 2000では、Service Pack 1以降でのみ拡張1394ボードを使用できます。また、管理者権 限のあるアカウントがないと、クライアントはプリンタードライバーをインストールできません。
- □ 拡張1394ボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ 拡張1394ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- インターフェースケーブルを接続したままコントローラーボードを取り外すと、拡張1394ボード が破損する恐れがあります。取り付ける前にケーブルをプリンターから抜いてください。
- □ インターフェースケーブルは、拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。
- プリンタードライバーのインストール中は、インターフェースケーブルを接続したり抜いたりしないでください。
- ◆ 補足
- □ 詳しくは拡張1394ボードに同梱の説明書を参照してください。

↓ 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 同梱品を確認します。

◆ 拡張1394ボード



ABTOOPSI

# 

ZKDP992J



と ねじ2個をゆるめ、拡張1394ボード取り付け部のカバーを取り外します。



取り外したカバーとねじ2個は使用しません。



拡張1394ボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続していることを確認 してください。 5ねじ2個を締め、拡張1394ボードを固定します。



#### ↓ 補足

- □ 拡張1394ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張1394ボードが正しく取り付けられていると、「コントローラオプション」の欄に「IEEE 1394」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 拡張1394ボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。詳しくは、 <u>P.96 「IEEE 1394を使用する」</u>を参照してください。

目 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービ ス実施店にお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場合は、一般 の金属廃棄物と同様に処理してください。

# 拡張無線LANボードを取り付ける

#### ★ 重要

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により拡張無線 LAN ボードが破損するおそれがあります。
- □ 拡張無線LANボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □ ワイヤレスインターフェースボードと同時に使用することはできません。
- 1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

# 2 同梱品を確認します。

#### ☆ インターフェースユニット



AAL1515

☆ カード



ZHBP420E

☆ アンテナ



#### ◇ 静電気防止カバー



3 ねじ2個をゆるめ、拡張無線LANボード取り付け部のカバーを取り外します。



取り外したカバーとねじ2個は使用しません。



インターフェースユニットを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続している ことを確認してください。

AJT0258

5ねじ2個を締め、インターフェースユニットを固定します。



カードにアンテナを取り付けます。カードのラベルが貼られている面を下、アンテナの凹凸面を上にして取り付けてください。



2 黒いアンテナ部分に凹凸のある方をプリンター前部に向けて、ゆっくりと突き当たるまでインターフェースユニットにカードを差し込みます。



## 日 静電気防止カバーの両角が切り込まれている方をプリンター前部に向けて、静電防止カバー をカードに取り付けます。



#### ↓ 補足

- □ 拡張無線LANボードが正しく取り付けられたかどうかは、「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張無線LANボードが正しく取り付けられているときは、「コントローラオプション」の欄に「IEEE 802.11b」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 拡張無線LANボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。詳しく は、P.91「拡張無線LANを使用する」を参照してください。

目 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービ ス実施店にお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場合は、一般 の金属廃棄物と同様に処理してください。
# ワイヤレスインターフェースボード (Bluetooth)を取り付ける

#### ★ 重要

- ワイヤレスインターフェースボードを取り付けたプリンターで印刷できるのは、Bluetoothを搭載 したパソコンです。
- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気によりワイヤレス インターフェースボードが破損する恐れがあります。
- □ ワイヤレスインターフェースボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □ 拡張無線LANボードと同時に使用することはできません。

1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

### 2 同梱品を確認します。

☆ インターフェースユニット



AAL1515





ZHEP510E

#### ◇ 静電気防止カバー



1 ねじ2個をゆるめ、ワイヤレスインターフェースボード取り付け部のカバーを取り外します。



取り外したカバーとねじ2個は使用しません。

## 日 ワイヤレスインターフェースボードを奥まで差し込みます。



ワイヤレスインターフェースボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続 していることを確認してください。 5 取っ手を持ち、コンねじ2個を締め、ワイヤレスインターフェースボードを固定します。コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。



 ラベルの「INSERT」と書かれた面をプリンター前部に向けて、カードをワイヤレスインター フェースボードに突き当たるまでゆっくりと押し込みます。







#### 日 静電気防止カバーの両角が切り込まれている方をプリンター前部に向けて、静電防止カバー をカードに取り付けます。



#### ◆ 補足

- □ ワイヤレスインターフェースボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リスト を印刷して確認します。ワイヤレスインターフェースボードが正しく取り付けられていると、 「システム構成情報」の「コントローラオプション」の欄に「BTボード」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 詳細は、ワイヤレスインターフェースボードに付属の使用説明書を参照してください。

目 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービ ス実施店にお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場合は、一般 の金属廃棄物と同様に処理してください。

# 拡張1284ボードを取り付ける

#### ★ 重要

- □ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により拡張1284 ボードが破損する恐れがあります。
- □ 拡張1284ボードに物理的衝撃を与えないでください。

本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

同梱品を確認します。

◆ 拡張1284ボード



ABT04151

◆ 変換コネクター



ACE091S





取り外したカバーとねじ2個は使用しません。

## 3 拡張1284ボードを奥まで差し込みます



拡張1284ボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続していることを確認 してください。



◆ 補足

- □ 拡張 1284 ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。拡張1284ボードが正しく取り付けられていると、「システム構成情報」の項目の「コントローラオプション」の欄に「パラレルインターフェース」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

目 参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.39「テスト印刷する」を参照してください。



# 拡張エミュレーションカード、暗号化カードを 取り付ける

★ 重要

□ 拡張エミュレーションカードおよび暗号化カードに、物理的衝撃を与えないでください。

1 本機の電源が入っている場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 同梱品を確認します。

◆ 拡張エミュレーションカード/暗号化カード



AET1048



**3** オプションカード用スロットのカバーを外します。

□ 取り外したカバーは手順5で使います。

→ 補足

カチッと音がするまで、拡張エミュレーションカードもしくは暗号化カードをスロットに差し込みます。



#### ★ 重要

□ 同時に2種類のカードを使用する場合は、スロット① ②に差し込みます。1種類のカードを使用する場合は、スロット①に取り付けてください。

5 スロットカバーを取り付けます。



↓ 補足

- □ 本機を使用中は、拡張エミュレーションカードまたは暗号化カードに触れないでください。少し押しただけで外れてしまうことがあります。必ずカバーを取り付けてください。
- □ 拡張エミュレーションカードおよび暗号化カードが正しく取り付けられたかどうかは、電源を 入れてシステム設定リストを印刷して確認します。
  - 拡張エミュレーションカードが正しく取り付けられると、「システム構成情報」の「搭載エミュレーション」の欄にエミュレーションの名称が記載されます。
  - 暗号化カードは、システム設定リストには情報が記載されません。
- □ 正しく取り付けられない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

目 参照

システム設定リストの印刷方法については、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# イーサネットケーブルで接続する

HUBなどのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 本機のイーサネットボード(ポート)に、10BASE-Tまたは100BASE-TXのケーブルを接続してください。

★ 重要

- □ イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご 用意ください。
- 1 同梱している2個のコアをイーサネットケーブルに取り付けます。コネクターの根元に1個の コアを取り付け、根元から10cm(①)離したところにもう1個を取り付けます。





2 プリンター本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続します。

ネットワーク環境の設定については、<u>P.86「イーサネットを使用する」</u>を参照してください。

LEDの見かた



AJT0996

1. 100BASE-TX動作時は黄点灯し、10BASE-T動作時は消灯します。

2. ネットワークに正常に接続していると緑点灯します。

## USBケーブルで接続する

#### ★ 重要

- □ USB接続は、Windows 98 SE/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Mac OS X v10.3.3 以降の環境に対応しています。
- □ Windows 98 SE/Meのサポート速度は、USB1.1相当です。
- □ Macintoshでは、本体標準のUSBポートのみ対応しています。
- □ USBケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。
- □ インターフェースケーブルをお買い求めの際は、<メンテナンスガイド>「関連商品一覧」を参照してください。
- 1 プリンター本体背面のコネクターに、USBケーブルの小さい方のコネクターを接続します。



2 もう一方をパソコンのUSBインターフェース、USBハブなどに接続します。

これで、本機とパソコンの接続は終了です。パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。 詳しくは、<ソフトウェアガイド>「印刷するための準備」を参照してください。

## パラレルケーブルで接続する

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。インター フェースケーブルはプリンターに同梱されていません。接続するパソコンによって使用するケーブル が異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェースケーブルを用意してください。 インターフェースケーブルについては、<メンテナンスガイド>「関連商品一覧」を参照してください。 い。

★ 重要

- 必ず指定のインターフェースケーブルをお使いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こ すことがあります。
- 1 プリンター本体とパソコンの電源を切ります。
- 2 インターフェースケーブルを変換コネクターに接続し、拡張1284ボードのインターフェース コネクターに差し込みます。



Iパソコンのインターフェースコネクターにインターフェースケーブルのもう一方のコネクターを接続し、固定します。

これで、本機とパソコンの接続は終了です。次にプリンタードライバーをインストールします。詳 しくは、 <ソフトウェアガイド >「印刷するための準備」を参照してください。

# 拡張1394ボードにケーブルを接続する

#### ★ 重要

□ インターフェースケーブルは、拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。
 □ ケーブルの接続をループ状にしないでください。

**1** 拡張1394ボードのコネクターにインターフェースケーブルを接続します。



↓ 補足

- コア付きのインターフェースケーブルを使うときは、コアに近い方のコネクターを拡張 1394 ボードのコネクターに接続してください。
- □ 拡張1394ボードのコネクターは左右どちらでも接続可能です。

### 2 インターフェースケーブルのもう一方を、パソコンに接続します。

これで、本機とパソコンの接続は終了です。次にプリンタードライバーをインストールします。詳 しくは、 <ソフトウェアガイド > 「印刷するための準備」を参照してください。

# イーサネットを使用する

本機の操作部を使ってネットワークに関する設定をします。

イーサネットケーブルやオプションの拡張無線LANボード、拡張1394ボードを使用して本機をネット ワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定してくだ さい。

TCP/IPを利用できる環境でIPアドレスに関する設定をする場合は、Ridoc IO AdminやWebブラウザも 使用できます。

設定できる項目と工場出荷時の値は、次の表のとおりです。これらの項目は、インターフェース設定 メニューの項目です。

項目名	工場出荷時	
1.DHCP	Off	
2.IPアドレス	011.022.033.044	
3.サブネットマス ク	000.000.000.000	
4.ゲートウェイア ドレス	000.000.000.000	
5.NWフレームタ イプ	ジドウセンタク	
6.有効プロトコル	TCP/IP	ユウコウ
	NetWare	ムコウ
	SMB	ユウコウ
	AppleTalk	ユウコウ
7.イーサネット速 度	ジドウセッテイ	
8.LANタイプ	イーサネット	

#### ↓ 補足

- □ DHCP環境で使用する場合、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは自動的に設定されます。
- □「7.イーサネット速度」は必要に応じて設定してください。詳しくは<ソフトウェアガイド>「インターフェース設定メニュー」を参照してください。

Ⅰ 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

2【】または【】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

<×la-> インターフェースセッテイ

インターフェース設定画面が表示されます。

を
使用するプロトコルを有効にします。【 】または【 】キーを押して、「ネットワークセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

工場出荷時の設定は、冒頭の表を参照してください。

ご使用にならないプロトコルは「ムコウ」(無効)にしておくことをお勧めします。

くインターフェースセッテイ> ろ.ネットワークセッテイ

ネットワーク設定画面が表示されます。

【】【】または【】キーを押して、「ユウコウプロトコル」を表示させ、【OK】キーを押します。



ユウコウプロトコル設定画面が表示されます。

**し**【 】または【 】キーを押して、使用するプロトコルを表示させ、【OK】キーを押します。

1.TCP/TP

ここではTCP/IPを有効にする例で説明します。

**し** 【 】または 【 】キーを押して、「ユウコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。



約2秒後、有効プロトコルを設定する画面に戻ります。無効にする場合は「ムコウ」を表示させ、 【OK】キーを押します。

2 使用するプロトコルを続けて設定します。

🖸 有効にするプロトコルの設定が終了したら、【戻る】キーを押します。

ネットワークの設定項目を選択する画面が表示されます。

↓ 補足

□ NetWare 5/5.1J、Netware 6のピュアIP環境でお使いになる場合は、TCP/IPプロトコルを「ユウコウ」(有効)に設定してください。

TCP/IP プロトコルを使用するときは、プリンターに割り当てる IP アドレスを設定します。
 【 】または【 】キーを押して、「IPアドレス」を表示させ、【OK】キーを押します。

<ネットワークセッテイ> 2. IPアトゥレス

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

◆ 補足

- DHCPをOnに設定しているときは、IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスの設定を変更することはできません。
- □ 拡張1394ボードを装着し、「IEEE 1394」のDHCPをOffに設定しているときは、ゲートウェイ アドレスを変更できます。
- □ 設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。
- 🔟 🕻 🛛 または 🕻 🏾 」キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。

<IP7ŀ°レス> 19**≣.**022.033.044

◆ 補足

□【 】または【 】キーを押し続けると、値が10ずつ増減します。

□ 変更の必要がないときは、【OK】キーを押すと、次のフィールドに移動します。

□ 011.022.033.044は使用できません。指定しないでください。

### Ш[ОК] キーを押します。

フィールドに値が入力され、次のフィールドにカーソルが移動します。

<IP7ŀ°レス> 192.02**■.**033.044 12 同じ操作を繰り返し、すべてのフィールドに値を入力して、【OK】キーを押します。

一つ前のフィールドに移動するときは、【戻る】キーを押します。

- **I TCP/IPプロトコルを使用するときは、IPアドレスの設定と同様の手順で「サブネットマスク」

  ~「ゲートウェイアドレス」までの項目を設定します。**
- TCP/IPプロトコルでDHCPを使用するときは、DHCPの設定をします。【】または【】キーを押して、「DHCP」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
〈ネットワークセッテイ〉
1.DHCP
```

<OHCP> \*nn

約2秒後、ネットワークの設定項目を選択する画面に戻ります。

II NetWareを使用するときは、NetWareのフレームタイプを選択します。

選択できるフレームタイプは、以下のとおりです。

- ジドウセンタク(工場出荷時)
- ETHERNET II
- ETHERNET 802.2
- ETHERNET 802.3
- ETHERNET SNAP

↓ 補足

□ NetWareのフレームタイプに「ジドウセンタク」を選択した場合は、起動時に最初に検知した フレームタイプに設定されます。したがって、複数のフレームタイプが使用可能なネットワー クでは目的のフレームタイプに設定されないことがあります。その場合は、使用したいフレー ムタイプを選択してください。

## **1** 【 】または【 】キーを押して、「NWフレームタイプ」を表示させ、【OK】キーを押します。



現在の設定が表示されます。

Ⅲ 【 】または【 】キーを押して、使用するフレームタイプを表示させ、【OK】キーを押します。

<NW72-4977"> \*シペトペウセンタク

約2秒後、ネットワークの設定項目を選択する画面に戻ります。

🕑 すべての設定が終了したら、【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。



20 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

目 参照

システム設定リストの印刷方法については、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# 拡張無線LANを使用する

IEEE 802.11bを使用するときに必要な項目を設定します。 設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおりです。

項目名	工場出荷時
1.ツウシンモード	802.11 アドホック
2.チャンネル	(1~14) 11
3.ツウシンソクド	ジドウセッテイ
4.SSID	入力値設定なし
5.WEPセッテイ	ムコウ

↓ 補足

□ 無線LANを使用するには、「I/F選択」でIEEE802.11bを選択したあと、ネットワーク設定の「IPア ドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイアドレス」「ネットワークブート」「NWフレームタイ プ」「有効プロトコル」を設定する必要があります。設定方法については、<u>P.86「イーサネットを</u> 使用する」を参照してください。

2 制限

□ 拡張無線LANは、イーサネットインターフェースと同時に使用することはできません。

### Ⅰ 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

2 】または【】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを 押します。



3 】 または 【 】 キーを押して、「IEEE 802.11b」を表示させ、【OK】キーを押します。



IEEE 802.11b設定画面が表示されます。

【】 】または【 】キーを押して、「ツウシンモード」を表示させ、【OK】キーを押します。

くIEEE 802.116> 1.ツウシンモート×

ツウシンモード設定画面が表示されます。

**5**【 】または【 】キーを押して、通信モードを選択し、【OK】キーを押します。

くりウシンモート^> \*802.11 アトドホック

設定が確定し、約2秒後にIEEE802.11b設定画面に戻ります。

通信モードで「802.11 アドホック」または、「アドホック」を選択した場合は、通信に使用 するチャンネルを設定します。

↓ 補足

□ 設定するチャンネルはネットワーク管理者に確認してください。

□ SSIDを指定しない場合は、「アドホック」を選択します。

**1**【 】または【 】キーを押して、「チャンネル」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 2.チャンネル

現在設定されているチャンネルが表示されます。

こ
【 】または【 】キーを押して、チャンネル数値を入力し、【OK】キーを押します。

<チャンネル> (1-14) 11

└ IEEE802.11b設定画面が表示されますので、同様の手順で「ツウシンソクド」を設定します。

 Ш 通信モードで「802.11 アドホック」「インフラストラクチャー」を選択した場合は、通信に 使用するSSIDを設定します。【 】または【 】キーを押して、「SSID」を表示させ、【OK】 キーを押します。

設定するSSIDはネットワーク管理者に確認してください。

<IEEE 802.11b> 4.SSID SSID設定画面が表示されます。

<SSID> とョウシャ

「ヒョウジ」を実行すると、SSIDが設定済みのときはSSIDを確認することができます。SSIDが未 設定のときは、「SSIDハ ニュウリョク サレテイマセン」と表示され、IEEE 802.11b設定画面に 戻ります。

## **①**【 】または【 】キーを押して、「ニュウリョク」を表示し、【OK】キーを押します。

<SSID> ニュウリョク

【OK】キーを押すとSSID入力画面が表示されます。

上段右端[]内の数字は、入力済の桁数を表しています。

### **22**【 】または【 】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。

カーソルが次の桁に移ります。

### 1 続けて文字列を入力します。

SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまでです。大文字と小文字 も区別されます。

【戻る】キーを押すと、一つ前の桁に戻ります。

🗓 文字列の入力が完了したら、【OK】キーを押します。

設定が確定し、IEEE 802.11b設定画面に戻ります。

#### L ネットワーク内でWEPキーを使用している場合は、通信に使用するWEPキーの設定と、WEP を有効にします。

設定するWEPキーはネットワーク管理者に確認してください。

**1**【 】または【 】キーを押して、「WEPセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くIEEE 802.115> 5.WEPセッテイ

WEP設定画面が表示されます。

くいビアセッティン \*4<u></u>70

**1**2【 】または【 】キーを押して、「ユウコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<WEPセッテイ> ユウコウ

WEPキー変更画面が表示されます。

(IFPキーへつつつ) Zil(HEX)

↓ 補足

- □ WEPセッテイを「ユウコウ」にした場合、必ずWEPキーの入力が必要です。WEPキーを未入 力の場合には、必ず入力してください。
- □ 既に入力済みで設定の切り替えを行なう場合には、【】または【】キーを押して、「シナイ」 を表示させて、【OK】キーを押してください。
- して、WEPキーを16進数で入力する場合は「スル(HEX)」を 表示させ、ASCII文字列で入力する場合は「スル(ASCII)」を表示させ、【OK】キーを押します。

WEPキー入力画面が表示されます。



上段右端[]内の数字は、入力済の桁数を表しています。

**迎**【 】または【 】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。



カーソルが次の桁に移ります。



続けて文字列を入力します。

↓ 補足

- □ 64bit WEPを使用する場合、16進数では10桁、ASCII文字列では5桁の文字列が使用できます。
   128bit WEPを使用する場合、16進数では26桁、ASCII文字列では13桁の文字列が使用できます。
- □ 入力できる桁数は、16進数の場合は10桁か26桁、ASCII文字列の場合は5桁か13桁に限られま す。それ以外の桁数で入力を完了させると、以下のメッセージがディスプレイに表示されます。
  - 16進数の場合



ASCII文字列の場合



□ ASCII文字列の場合、大文字と小文字はそれぞれ別の文字として認識されます。

□【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に戻ります。

### ① 文字列の入力が完了したら、【OK】キーを押します。

設定が確定し、IEEE 802.11b設定画面に戻ります。

### 四【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。



## 22 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

#### 目 参照

システム設定リストの印刷方法については、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# IEEE 1394を使用する

IEEE 1394を使用するときに、プリンターの操作部から必要な項目を設定します。 設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおりです。

項目名	工場出荷時
1.DHCP	Off
2.IPアドレス	011.022.033.044
3.サブネットマスク	000.000.000.000
4.IP over 1394	ユウコウ
5.SCSI print	ユウコウ
6.SCSIprintソウホウコウ	スル

↓ 補足

□ DHCP環境で使用する場合、IPアドレスおよびサブネットマスクは自動的に設定されます。

### IP over 1394の場合

1 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**2**【 】または【 】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを 押します。



3 】 または、】キーを押して、「IEEE 1394 セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



IEEE 1394設定画面が表示されます。

▲ 】または 】キーを押して、「IP over 1394」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
くIEEE 1394セッテイ>
4.IP over 1394
```

IP over 1394設定画面が表示されます。

して、」またはて、「ユウコウ」(有効)か「ムコウ」(無効)かを表示させ、(OK) キーを押します。

<IP over 1394> \*1070

設定が確定し、約2秒後にIEEE1394設定画面に戻ります。

 プリンターに割り当てるIPアドレスを設定します。【 】または【 】キーを押して、「IPア ドレス」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 1394セッテイン 2.IP7+\*レス

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

↓ 補足

- ネットワーク設定と同じIPアドレス、または同じサブネットにあるIPアドレスを設定しないで ください。
- □ 設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。

### 【 】または【 】キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。

<ip7< th=""><th>\`\Z&gt;</th><th></th></ip7<>	\`\Z>	
198.	022.033.	044

◆ 補足

- □【 】または【 】キーを押し続けると、値が10ずつ増減します。
- □ 変更の必要がないときは、【OK】キーを押すと、次のフィールドに移動します。
- □ 011.022.033.044は使用できません。指定しないでください。

### Cok]キーを押します。

フィールドに値が入力され、次のフィールドにカーソルが移動します。



**2** 同じ操作を繰り返し、すべてのフィールドに値を入力して、【OK】キーを押します。

一つ前のフィールドに移動するときは、【戻る】キーを押します。

## П IPアドレスの設定と同様の手順で、「サブネットマスク」を設定します。

## 1 すべての設定が終了したら、【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。

インサツデドキマス RPCS

### 🖸 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

目 参照

システム設定リストの印刷方法については、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

## SCSI printの場合

1 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

2【】または【】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを 押します。



3 】 】または【 】キーを押して、「IEEE 1394セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



IEEE 1394設定画面が表示されます。

USCSI print」と「SCSIprnt ソウホウコウ」を設定します。

工場出荷時の設定は「SCSI print」が「ユウコウ」、「SCSIprnt ソウホウコウ」が「スル」です。

5 】 】または 【 】キーを押して、「SCSI print」を表示させ、【OK】キーを押します。

くIEEE 1394セッテイン 5.SCSI print

- 【】または【】キーを押して、「ユウコウ」(有効)か「ムコウ」(無効)かを表示させ、【OK】 キーを押します。
- 2 同様の手順で「SCSIprintソウホウコウ」を設定します。
- 🖸 すべての設定が終了したら、【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。

インザツテ<sup>、</sup>キマス RPCS

システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

き 参照

システム設定リストの印刷方法については、P.39「テスト印刷する」を参照してください。

# 付属のCD-ROMについて

付属のCD-ROM「ドライバー&ユーティリティー」には、プリンターを使用するために必要なプリン タードライバーやユーティリティーなどの各種ソフトウェアが収録されています。プリンターとの接 続に応じて、ご使用になるパソコンに必要なソフトウェアをインストールしてください。



□ 付属CD-ROMの対応OSは、Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、 Windows NT4.0です。

# おすすめインストール

Windowsをご使用の場合、付属CD-ROM「ドライバー&ユーティリティー」から簡単にソフトウェア をインストールすることができます。

「おすすめインストール」を実行すると、プリンターをネットワーク接続している場合は「RPCSプリ ンタードライバー」と「Ridoc IO Navi」がインストールされ、TCP/IPポートが設定されます。プリン ターをパラレル接続している場合は「RPCSプリンタードライバー」がインストールされ、LPT1ポー トが設定されます。

#### ★ 重要

- ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が 必要です。Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ 本機を USB 接続で使用する場合、「おすすめインストール」ではプリンタードライバーをインストールすることができません。USB接続で使用する場合は、<ソフトウェアガイド>「USB接続」を参照してください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 パソコンのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMをセットします。

インストーラーが起動します。

**じ**[おすすめインストール]をクリックします。

<u>₽</u> F94/1-52-94994-	×	
<b>KIGOM</b> ドライバー&ユーティリティー		
おすすめインストール 👌	ゴリンターを使える状態にします。 ・ゴリンタードライバー ・Ridoe IO Nevi	
atom by the data	を、まとめてインストールします。	
5059-1547-		
Ridoc 10 Navi/Adein		
個人文書管理ソフト Ridoc Desk 2000 Lt	🔣 お客様登録の受付	
	■ NetRICOH2)ホームページへ	
	😓 四の中身を見る	
	👢 ZIA 74-0290	
	887	

[使用許諾]ダイアログが表示されます。

ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は[次へ]をク リックします。

**5**[モデル名]をクリックし、使用する機種を選択します。

ネットワーク接続の場合、[接続先]にIPアドレスが表示されているプリンターを選択します。パ ラレル接続の場合、[接続先]にプリンターポートが表示されているプリンターを選択します。

## **[**[インストール]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされ、[導入完了]ダイアログが表示されます。インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストールを続行 してください。

### 2[完了]をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、Windowsを再起動してください。

## 3 最初の画面で [終了]をクリックし、CD-ROMを取り出します。

#### ↓ 捕足

- □ インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 キャンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウェアまたはプリンタードライバーをインス トールし直してください。
- □ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

目 参照

パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していない場合、おすすめインストールをすることができません。<ソフトウェアガイド>「双方向通信が働かない場合」を参照して、本機と パソコン間の双方向通信を設定してください。

# お客様登録

インターネットでお客様登録をすることができます。お客様登録をしていただくことにより、正式保 証書を発行し、無償保障期間の保守サービス対象機として登録させていただきます。

1 [お客様登録の受付]をクリックします。

₽\$F>{/{-\$1-74)7x-	×	
<b>RIGON</b> ドライバー&ユーティリティー		
おすすめインストール	インターネットに接続してお客様登録を行 スます。お客様登録をしていただいた様 にない承諾者を発行し、厳慎な経動部の保 守サービス対象機として登録させていただ いております。	
プリンタードライバー	管理者の方は、必ずはじめに登録してくだ さい。	
Ridoc 10 Navi/Admin		
個人文書管理ソフト Ridoc Desk 2000 Lt	後 お家族教師の発行	
	<u>     ■ BIOHのホームページへ</u>	
	Matriconon-Lat-20	
	③ 000中身支見る。	
	U ZIAZU-0290	
	657	

ご使用のブラウザが起動し、お客様登録のページが表示されます。

2ページ内の指示に従って登録します。

3 登録終了後、Webブラウザを終了します。

最初の画面で[終了]をクリックします。

これでお客様登録は終了です。

◆ 補足

□ インターネットに接続している場合に利用できます。

□ お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様の保証内容となります。

# 使用説明書のインストール

付属のCD-ROMには、HTML形式の使用説明書が収録されています。ご利用になる場合は、使用説明 書をインストールしてください。

#### ★ 重要

□ インストールするために必要な条件は以下のとおりです。

- OSがWindows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003またはWindowsNT4.0である
- ディスプレイの表示解像度 (デスクトップ領域)が800×600ピクセル以上である

□ 推奨ブラウザは以下のとおりです。

- Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 以降
- Netscape 6.2 以降
- □ Internet Explorer 3.02以上またはNetscape Navigator 4.05以上をお使いの場合は、バージョンの低 いプラウザ向けに簡素化したマニュアルが表示されます。
- □ Macintoshをご利用の方でも、HTML形式のマニュアルを開くことができます。

↓ [マニュアルへの入り口]をクリックします。

54 F9471-83-974997-533300	×
RICON ドライバー&ユーティ	ィリティー
おすすめインストール	マニュアルのインストールや印刷ができま す。
-10%-0 - K57/15-	
Ridoc 10 Navi/Adein	
個人文書管理ソフト Ridoc Desk 2000 Lt	<ul> <li></li></ul>
	🥃 BetRICOHのホームページへ 😒 GDの中身支見る
	E Z ZILADAUD
	M7

- 2[マニュアルをインストールする]をクリックします。
- **と** 画面の指示に従ってインストールをします。
- 【 インストールが完了したら、[終了]をクリックします。

5 最初の画面で [終了]をクリックします。

↓ 補足

- □ マニュアルは通常用と簡易表示用の2種類を収録しています。使用環境に合わせてお選びください。
- インストールがうまくできないときは、CD-ROMの「Manual」フォルダをすべてローカルディ スクにコピーして、「Setup.exe」を実行します。

- □ インストールした使用説明書を削除する場合は、Windowsの[スタート]から[プログラム]をク リックし、[お使いの機種名]からアンインストールを実行してください。
- □ 推奨外のWebブラウザをお使いの場合で、簡素化したマニュアルが自動的に表示されないときは、CD-ROMの「MANUAL」→「Manual」→「CX3500」→「Ja」→「(分冊名)」→「unv」フォルダ内にある、「index.htm」を開いてください。