2

お使いの環境を確認します

AirStation を設定する前に、お使いの環境を確認します。

確認した内容は、同梱されている<u>「らくらく!セットアップシート」に記入して</u> <u>ください。</u>



AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく セットアップシート」に記入します	! 30
インターネットの接続情報を「らくらく!セット アップシート」に記入します	31
パソコンの情報を「らくらく!セットアップシー に記入します	ト」 32
パソコンの接続方法を確認します	34
WEB ブラウザの設定を確認します	36
LAN ボード / カードの設定	39

AirStation の機種名と MAC アドレスを 「らくらく!セットアップシート」 に記入します

AirStation の機種名と、AirStation の MAC アドレスを確認 して、「らくらく!セットアップシート」に記入 します。

MAC アドレスは、AirStation 背面のシールに記載されてい ます。



MAC アドレスとは MAC アドレスとは、ネットワーク機器に付けられた、 機器固有の 12 桁のアドレスです。 1 つの MAC アドレスは世界で 1 つしかありません。 たとえば、AirStation の MAC アドレスが 「004026 123456」だとすると、これが、お持ちの AirStation だけを指す名前になります。

AirStation では、AirStation を設定するときの識別番号 として MAC アドレスを使用しています。

インターネットの接続情報を 「らくらく!セットアップシート」 に記入します

AirStation に接続する回線を確認します。 インターネットプロバイダの契約時に送られてきた情報 は、AirStation の設定に使いますので、「らくらく!セッ トアップシート」に記入しておいてください。

ISDN 回線の契約

AirStation を使ってインターネットをご利用になるために は、ISDN 回線の契約が必要です。

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で す。

 ISDN 回線との接続には、AirStation に付属の ISDN 回線ケーブルをお使いください。

これから ISDN 回線を引く場合は、NTT へお申し込みください。

プロバイダとの契約

AirStation を使ってインターネットをご利用になるために は、プロバイダとの契約が必要です。

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で す。

2

パム日日

2台目

ISDN 回線でインターネットへ常時接続する場合は、フレッツ・ISDN (IP 接続サービス) 接続をお申し込みください。

プロバイダとの契約時に、次の情報の入った資料が送られ てきます。この情報は AirStation を設定するときに使いま すので、「らくらく!セットアップシート」に記 入しておいてください。

- プロバイダのアクセスポイントの電話番号(ISDN 回線用)
 ※フレッツ ISDN の場合は、「186-1492」と記入します。
- ・ ユーザー名 / パスワード /DNS アドレス

パソコンの情報を確認します

AirStation に接続するパソコンの、Windows(バージョン) とドライブ構成を確認します。

Windows の種類

お使いになるパソコンの Windows の種類とバージョンを 確認してください。

Windows の種類とバージョンは、以下の手順で確認します。

1. パソコンを起動します。

 デスクトップの [マイコンピュータ] を右ク リックして、[プロパティ] をクリックします。



3. Windows の種類とバージョンを確認します。

Windows 95 と表示された場合は、1行下に表示されているバージョンも確認し、記入しておいてください。LAN ボード / カードの取り付けで使います。



ドライブ構成

パソコンのドライブ構成を確認してください。 これらは、LAN ボード / カードの取り付けや AirStation の 設定で、ドライブを指定するときに使います。

以下の手順で確認します。

- 1. パソコンを起動します。
- 2. デスクトップの [マイコンピュータ] を起 動します。



3. 表示されるドライブを確認します。

各アイコンの下に「(C:)」などと表示されるアルファ ベットがドライブ名です。



ハソコン

2 パソコン

パソコンの接続方法を確認します

AirStation とパソコンとは、無線または有線(LAN ケーブ μ_{*1})で接続できます。

以下の内容と設定例から、お使いの環境に合った方法を確認してください。

無線接続

パソコンに無線 LAN カード(弊社製の無線 LAN カード WLI-PCM-L11G など)を取り付けると、AirStation と無線 で接続できます。

新しくネットワークを構築する場合は、無線接続をお勧め します。





パソコンの接続方法を確認します

有線 (LAN ケーブル) 接続

AirStation とパソコンとをLAN ケーブルで接続して使用することもできます。

ケーブルを使ってのネットワークを構築済みの場合は、 AirStation とパソコンをケーブルで接続して AirStation を 設定し、2 台目以降のパソコンを無線接続することをお勧 めします。

パソコンに取り付ける LAN ボード / カードは、現在お使い のものがそのまま使えます。

ケーブルの接続場所は、下記のページでご確認ください。

€ 「パソコン(ケーブル接続)」63ページ



WEB ブラウザの設定を確認します

お使いのパソコンに WEB ブラウザがインストールされて いる場合は、WEB ブラウザの設定を確認し、必要に応じ て設定を変更します。



Internet Explorer 5.0 以降の場合

- 1. パソコンを起動します。
- 2. インターネットのプロパティを起動します。



3. [ダイヤルしない]を選択します。

[ダイヤルしない] がグレー表示されている場合、[ダ イヤルしない]の選択は不要です。[LAN の設定] ボ タンをクリックして、手順4に進んでください。





4. LAN の設定をします。

変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定 をメモしておいてください。

	ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 ? 🗙
A-b	自動設定 自動設定にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動設定を使用不可にしてください。 、設定を自動するので検出する(A)
①チェック	日朝設定の人がアドビス用するら
が付いて	
いたら、一	プロキシ サーバー
すべての	□ プロキシ サーバーを使用する♡
チェック	アドレス(E): ポート(D): 詳細(C)
を外す	ーカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)
	\sim
②クリックー	<u> て で к し ま キ ン セ ル し </u>

5. 手順3の画面に戻りますので[OK]をクリックして、画面を閉じます。

Internet Explorer 4.0 の場合

1. パソコンを起動します。

2. インターネットのプロパティを起動します。



パソコン

2 パソコン 3. 以下の画面の通りに設定します。



Netscape Navigator 4.0 以降の場合

- 1. パソコンを起動します。
- 2. Netscape Navigator を起動します。

3. 設定画面を起動します。



4. インターネットに直接接続する設定にしま す。





LAN ボード / カードの設定

弊社の無線LANカード/アダプタをお使いの場合にご覧ください。

お使いの LAN ボード / カードの設定を確認し、必要に応じて下記の設定をします。

他の LAN ボード / カードドライバが インストールされている場合

弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いになる場合は、 LAN ボード / カードドライバを使用不可に設定します。

デスクトップの [マイコンピュータ] を右 クリックして、[プロパティ] をクリックし ます。



お使いの弊社製無線LANカード/アダプタ以外のLANボード / カードがある場合は、それらを選択します。

[AOL] で始まる名前のデバイスがある場合も、同様 に選択します。

上記に該当するLANボード/カードがない場合は、以上で確認終了です。

-①クリック ? X 全設 デバイスマネージャ ハードウェア ブロファイル パフォーマンス 種業期に表示(T) ■ コンピュータ ٠ € @ +-#-F 鳳 システム デバイス PCI Multimedia Audio Device (2) [+] O ■ ディスプレイ アダプタ 日 ネットワーク アダブタ 場合は BUFFALO LGY-PCI-TXC Fast Ethernet Adapte ③ダブル 一副 ダイヤルアップ アダプタ クリック - - - ド ディスク コントローラ クリック ■ 3 70ッピー ディスクコントローラ ■ 3 ポート (COM / LPT) プロパティ(B) 更新(E) 削除(E) ED眉((N)... ОК キャンセル

3. 選択したLANボード/カードを使用不可の設 定にします。

他にも弊社製無線 LAN カード / アダプタ以外の LAN ボード / カードがある場合は、それらの LAN ボード / カードについて、手順 3、4 を行います。



4. Windows を再起動します。

すでに弊社製無線 LAN カード / アダ プタをお使いの場合

すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いの場合 は、最新の無線 LAN カード / アダプタのドライバをインス トールする必要があります。

以下の手順に従って、いったん、現在の無線 LAN カード / アダプタのドライバを削除してください。

以下の作業の前に、ドライバを削除する無線 LAN カード / アダプタがパソコンに取り付けられている ことを確認してください。

Windows Me/98/95 の場合

 デスクトップの [マイコンピュータ] を右ク リックして、[プロパティ] をクリックします。



2台目

第2章 お使いの環境を確認します

2. ドライバを削除します。

③で表示されるドライバ名は、次の表を参照してくだ さい。



お使いの無線 LAN カード	表示されるドライバ名
/ アダプタ名	
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11
	Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11
	Wireless LAN Adapter

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter



ト台目

2台目

3. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。



4. ネットワーク画面を起動します。



5. 無線LANカード/アダプタのドライバが表示 されていたら削除します。



6. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。



7. [スタート] を右クリックして [エクスプ ローラ] を起動します。



8. [表示] メニューの [フォルダオプション] を選択します。

Windows Me は、[ツール] メニューの [フォルダオ プション] を選択します。



9. 以下の項目を選択します。



10. Windows がインストールされているフォル ダ([Windows] フォルダ)の [Inf] フォ ルダ内にある、[Other] フォルダを開きま す。

次の表に記載されているファイルを削除します。

<u>──</u>①クリック

🙉 エクスプローラ - Other 📃 🗖	×
」 ファイル(E) 編集(E) 表示(W) 移動(G) お気に入り(A) ツール(D) ヘルプ(H)	į
→ → → ○ > 目 昌 20 ((**********************************	
アドレス(D) 🗀 C#WINDOWS¥INF¥OTHER	-
フォルダ X Employ RelCo INC.NETWLITI.INF Cookies Oursors Downloaded Program F 2 Downloaded Program F 2 Protect 0 Develoaded Program F 2 Downloaded Program F 2 Downloaded Program F 3 Downloaded Program F 3 Downloaded Program F 0 Downloaded Program F 0<	
1 個のオブジェクト 6.64KB (空きディスク領域: 川マイ コンピュータ	1

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-PCM-L11	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11G	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11GP	MELCO INC.NETL11GP.INF
WLI-PCM-S11	MELCO INC.NETS11.INF
WLI-USB-L11	MELCO INC.NETUSB11.INF

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-USB-L11G	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-S11	MELCO INC.NETUS11.INF
WLI-CF-S11G	MELCO INC.NETS11.INF

11. Windows を終了して、パソコンの電源を OFF にします。

12. 無線 LAN カード / アダプタを取り外します。

第2章 お使いの環境を確認します

Windows 2000 の場合

- **1.** [スタート] [設定] 「コントロールパネ ル]を選択します。
- 2. [ハードウェアの追加と削除] アイコンをダ ブルクリックします。
- 3. [次へ] をクリックします。



4. [デバイスの削除/取り外し]を選択します。



5. [デバイスの削除] を選択します。



LAN ボード / カードの設定

6. [非表示のデバイスの表示] にチェックを付けて、お使いの無線 LAN カード / アダプタを選択し、[次へ] をクリックします。



お使いの無線 LAN カード /	表示されるドライバ名
アダプタ名	
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter

お使いの無線 LAN カード /	表示されるドライバ名
アダプタ名	
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11
	Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G
	Wireless LAN Adapter

7. [はい、このデバイスを削除します] を選択 して、[次へ] をクリックします。



8. [ハードウェアの追加と削除ウィザードの完 了]と表示されますので、[完了] をクリッ クします。



次に、¥WINNT¥INF フォルダにコピーされた無線 LAN カード / アダプタの INF ファイルと PNF ファイ ルを削除します。

- 9. [スタート] [プログラム] [アクセサ リ] - [エクスプローラ] を選択して、エク スプローラを起動します。
- 10.[ツール] [フォルダオプション] を選択 します。

11.[表示] タブをクリックします。

- 12.[すべてのファイルとフォルダを表示する] を選択して、[OK] をクリックします。
- 13.お使いの無線 LAN カード / アダプタ(WLI-PCM-L11G 等)の文字が入っているファイ ルを探します。

Windows 2000 がインストールされたドライブの中 の、WINNT¥INF フォルダの中にある OEM?.INF ファ イル (OEM0.INF、OEM1.INF など「?」には数字が入 ります)をダブルクリックして開き、お使いの無線 LAN カード / アダプタ (WLI-PCM-L11G 等)の文字が 入っているファイルを探します。

14.手順 13 で探したファイルと OEM?.PNF (「?」は OEM?.INF ファイルと同じ数字) が無線 LAN カード / アダプタのドライバで す。

OEM?.INF ファイルと OEM?.PNF ファイルを削除し てください。

15.無線LANカード/アダプタを取り外します。