3

パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

AirStation に無線や有線(LAN ケーブル)で接続したパソコン同士で、ファイルの共有やプリンタの共有ができます。

ファイルやプリンタを共有させたいパソコンすべてに対して、本章の設定を行ってください。

ネットワークの設定34



ネットワークの設定

ファイルやプリンタを共有するための、ネットワークの設定をします。

Windows 98 の画面で説明します。

WindowsXP/2000 をお使いの方は、WindowsXP/2000 に添付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

 デスクトップの [ネットワークコンピュー タ] (Windows Meは [マイネットワー ク]) から、ネットワーク画面を起動しま す。



2. 【ファイルとプリンタの共有】をクリックします。

[優先的にログオンするネットワーク] 欄には、 [Microsoft ネットワーククライアント] が選択されて いることを確認します。



2台目

3.ファイルとプリンタの共有設定をします。

共有したいものにチェックを付けてください。



4. [Microsoft ネットワーク共有サービス] が 追加されたことを確認します。



5.識別情報を設定します。

コンピュータ名やワークグループ名に、一部の漢字や ピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できないことがあります。



ファイルやプリンタの共有設定

ファイルやプリンタを共有できるよう に設定する

パソコンのファイルやプリンタを、他のパソコンからアク セスできるように設定します。 ここでは、Windows 98 の画面を例に、1 台のパソコンの C ドライブを共有設定する場合を説明します。 WindowsXP/2000 をお使いの方は、WindowsXP/2000 に添 付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

1. デスクトップの [マイコンピュータ] アイ コンをダブルクリックします。



2. Cドライブの共有設定画面を起動します。



ファイルやプリンタの共有設定

3. Cドライブを共有できる設定にします。



4. Cドライブが共有できる設定になったこと を確認します。



<u>他のパソコンからファイルやプリンタにアクセスする</u>

他のパソコンから、共有設定されたファイルやプリンタに アクセスする方法を説明します。

ここでは、Windows Me/98 の画面を例に、共有設定され たフォルダにアクセスする場合を説明します。

1. デスクトップの [ネットワークコンピュー 夕] を起動します。

Windows Me/2000 の場合は、「マイネットワーク」を 起動します。



Windows 98/95/NT 4.0 の場合



-ダブルクリックして、手順3へ

第3章 パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

2. Windows Me/2000 をお使いの方は、以下 の画面の順に操作して、共有ファイル / プ リンタのあるパソコンを表示させます。



3. 目的のパソコンが表示されたら、パソコン のアイコンをダブルクリックします。

以下の画面には、AirStation に無線 / 有線で接続されているパソコンが表示されます。

龜ネットワークコン	ቲ°ュータ					_	Π×
] ファイル(<u>F</u>)	編集(<u>E</u>)	表示(V)	移動(<u>G</u>)	お気に入	り(<u>A</u>) へ)	レプ(日)	E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	□ → 進む	Ê Ŀ∧	よ 切り取り	12- 12-	聞 貼り付け	い 元に戻す	, į
」アドレス 🗐 ネットワーク コンピュータ							
ネットワ- コンヒ [*] ュ、	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	愛 ネットワ ■ tanaka ■ suzuki ■ yamada	ーク全体)ダ	ブルク	リック		
このフォルダに 所属している クグループとオ ワーク全体の ピュータへのし が含まれます	は、 ワー シット ロン リンク 。						
4 個のオブジェク	14						//.

4. 共有設定されたファイルなどが表示された ら、目的のファイルなどにアクセスします。





第3章 パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

$$=$$
 MEMO $=$