

# 無線LANを構築しよう!!

## WindowsMe/98/95をお使いの方へ





# $\sim$ WLA-L11G/WLS-L11GW $\sim$

イアントマネージャをインストールする」

## Windows2000/NT4.0をお使いの方へ

/	•••••			設置				Ai rSta	tion設	定	Windows Me
	チェック(	√ )ē	入れてください。	1 AirStation	:取り付ける	参照 10K-ジ 「AirStationの取り付け」			7	AirStationを設定	する
設	置							無線 LA	パンコ	コン設定	
		1	AirStationを取り付け	3	参照 10 <sup>4</sup> -ジ 「AirS	無線 LANスタートガイド」の Stationの取り付け」	ч.		8	すべての無線 LAN 注意 本紙、および 無線 L	ペンシュンに無 MRタートガイ
A	i rStat i	or設え 2	<ul> <li>注準備</li> <li>設定用パソコンにLAN</li> <li>公注意本紙、および「無線LANK た場合を前提に記載して 無線LANカード アダプタ</li> <li>有線LANパソコンから設定</li> <li>有線LANボード /カードドラ</li> <li>詳しくは、お使いのLANボード</li> </ul>	<b>ドードドライバをイ</b> タートガイド」では、WLI-F います。WLI-POM-L11のメタ のマニュアルを参照して をおこなう場合 イバのインストールをおこ	ンストールす OM-L11Q 無線 LAN Mの無線 LANカード ドライバをインス なってください。 を参照してください	る カード )をパソコンに取り付け アダプタを取り付けた方は トールしてください。				た場合を前提に記載 無線LANカード/アダ ドライバのインストール( シリーズドライバの)をあ カードのドライバがイン: んでください。 WLI-PCI-CP(WLI-ISA- 上、WLI-PCI-CP(WLI-ISA- 上、WLI-PCI-CP(WLI-ISA- 上、WLI-PCI-CP(WLI-ISA- 上、WLI-PCI-CP(WLI-ISA-	しています。WL プタのマニュア には「AIRCONEC ら持ちの場合、 <u>//</u> ストールされて SA-CP)をお使い CP)のマニュアル ISA-CP)のドラィ けて、右記を参照 -ルをおこないま
			<ul> <li>無線LANパソコンから設定</li> <li>ドライバのインストールには シリーズドライバの」をお持ち</li> <li>WLI-PCI-OP(WLI-ISA-O</li> </ul>	Eをおこなう場合 – – AIRCONNECTシリーズドライ 5の場合、 <u>バージョン1.50以</u> P)をお使いの場合	´パロ」を使用しま <sup>−</sup> <u>降の最新版</u> をお使	す。ただし、複数の「AIRCONNEC いください。		AirSto	9	無線 LANパソコンの	)TCP/IRD設
			WLT-PCI-OP(WLT-ISA-OP)の 上、WLI-PCI-OP(WLT-ISA-OP)の 上、WLI-PCI-OP(WLT-ISA-OP)の ストールします。続けて、 POM-L11Gのインストールを	マニュアルを参照の P)のドライバをイン 右記を参照してWLI- おこないます。	参照 97 <sup>、</sup> -ジ ードのド	線LANスタートカイド」の 設定用パソコンにLANポード /カ ライバをインストールする」			10 10	無線 LAY ソフコ すべての無線 LAY トマネージャをイ ドライバのインストール シリーズドライバのをお	ノ女統件 パソコンでク ンストールで には「AIRCONNEC 持ちの場合、バー
		3	設定用パソコンに仮の 定する	IPアドレスを設	参 照 114 <sup>ページ</sup> ク接続	無線 LANスタートガイド 」の 2 設定用パソコンにネットワー のための仮設定をする 」					
		4	エアステーションマネ トールする <sup>ドライバのインストールにば シリーズドライバのをお持ち</sup>	ージャをインス AI <b>RCONECT</b> シリーズドライ の場合、 <u>バージョン 1.50以</u>	参照 120 <sup>k</sup> -ジ パODjを使用します <u>後の最新版</u> をお使い	線LANスタートガイド」の	π	Ai rSta	tionと 11	無線 LANパソコ すべての無線 LAN ーションへ接続す	ン接続 パソコンから る
		5	AirStationの IPアドレ	スを設定する	参照 122 <sup>ペ</sup> -ジ (Step	線LANスタートガイド」の AirStationの設定をする」		2 v 6	ר <i>ב</i> ר	· 高信	
	Ц	6	設定画面を表示する 設定の前に WBDブラウザをインストールし	ておいてください。	参照 1223-ジ 「Step	転線LANスタートガイド」の AirStationの設定をする」			12	迎口 ネットワーク通信	をします

### e/98/95をお使いの方は裏面をお読みください



別冊 無線 LANスタートガイド」の 「Step4 AirStationの設定をする」

### 無線 LANカードのドライバをインストールする

ド」では、WLI-POM-L1106 無線 LANカード)をパソコンに取り付け LI-POM-L1103以外の無線 LANカード /アダプタを取り付けた方は、 Pルを参照してドライバをインストールしてください。

CTシリーズドライバ CD」を使用します。ただし、複数の「AIRCONNECT ビージョン 1.50以降の最新版をお使いください。すでに無線 LAN Cいるときは、「9 無線 LANパソコンの TCP/ IRの設定をする」へ進









別冊 無線 LANスタートガイド」の 「Step3 無線 LANを使うパソコンから AirStationへ接続する」



別冊 無線 LANスタートガイド 」の 「Step9 ネットワーク通信をします」