

AirStation WLAR-128G/WLS-128GS/WLS-128GSU

セットアップガイド

- はじめにお読みください
- お使いの環境を確認します
  - AirStation を設置します
- パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます
  - AirStation を設定します
  - インターネットに接続します
- 2台目以降のパソコンを増設します
- パソコン同士でファイルやプリンタを共有します
  - 困ったときは

本書には、パソコンから AirStation を 使ってインターネットに接続する方 法や、無線 LAN の使い方が記載され ています。 はじめてお読みになるときは、同梱さ れている「らくらく!セットアップ シート」に従ってください。

#### ■ 電波に関する注意

- ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ●次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります。)
  - ※ 弊社製無線プリンタバッファ(RYP-G)、他社製の無線プリンタ バッファなど 2.4GHz 付近の電波を使用しているものの近くで使用す ると双方の処理速度が落ちる場合があります。
- ●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと 法律で罰せられることがあります。
  - 本製品を分解 / 改造すること
  - 本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- ●本製品の使用する無線チャンネルが出荷時設定以外の場合は、以下の機器や 無線局と同じ周波数帯を使用します。
  - 産業・科学・医療用機器
  - ・ 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
    ①構内無線局(免許を要する無線局)
    ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ●本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
  - 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小 電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例 が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干 渉をしないようにしてください。
  - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社インフォメーションセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	DS-SS 方式
想定干渉距離	40m 以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」 「特定小電力無線局」帯域を回避可能

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、 複製、改変などを行うことは禁じられています。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では、<sup>TM</sup>、®、◎ などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、 記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォ メーションセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般 OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる 責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
  - ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途 に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処 置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務) に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可 (または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶された データが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハード ディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバッ クアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバッ クアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合 であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故 意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致し ます。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない 同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じ ません。

### 安全のために

■ 安全にお使いいただくために必ずお守りく ださい

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安 全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上 でお使いください。お読みになった後は、必ずお手元に置き、常に参 照できるようにしてください。なお、本書には、弊社製品だけでなく 弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 記載されています。また、製品のマニュアルと重複する内容も含まれ ています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または取 り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは弊社の保証対 象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している警告表示の意味

▲警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。
▲	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害
注意	の発生が考えられる内容を示しています。

#### 使用している絵記号の意味





ACアダプタを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。

- ●設置時に、ACアダプタのケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。
- ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。
- ●ACアダプタを抜くときは、必ずACアダプタ本体を持って抜いてください。 ACアダプタのケーブルを引っ張って抜かないようにしてください。
- ●極端に折り曲げないでください。

禁止

- ●ACアダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたはお買い上げ の販売店にご相談ください。



AC100V (50/60Hz) 以外のACコンセントには、絶対にACアダプタを差 し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



埜止

ACアダプタは、ACコンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐 れがあります。



液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからACアダプタ を抜いてください。

電源ブラヴ 発転く を抜く を抜く

## <u>▲</u>警告



煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントからACアダプタを抜い てください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグ 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 を抜く



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにACアダプ
 タを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 電源ブラグ 弊社インフォメーションセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 を抜く

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。





電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届 かないように機器を配置してください。

けがをする危険があります。



**○** 強制

### ■ AirStation セットアップの流れ

AirStation のセットアップは、次のような流れで行います。



#### 本書の使い方

### マークについて

本書では、製品を正しくお使いいただくため、大切な事項 に次のマークを付けています。

マークが付いている事項は必ずお読みください。

21. 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。 この表示のある注意事項に従わなかった場合、身体や製 品に損傷を与えるおそれがあります。

ション 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

🛵 関連のある項目のページを記しています。

表記について

本書では、本製品を AirStation と表記しています。

- LAN について、本書では次の語句を使用することがあります。
  有線 LAN... ケーブルで接続された 10/100BASE の LAN 無線 LAN... 無線通信を使用した LAN
- 本書には、以下のタブが付いています。接続するパソ コンに合わせて、黒色のタブが付いているページに 沿ってお読みください。
  - 1 台目パソコン … . AirStation を設置してからはじめて パソコンを接続する場合にお読み ください。1 台目のパソコンでは、 AirStation の設定とパソコンの設定 をします。 2 台目パソコン ……2 台目以降のパソコンを、AirStation
    - に接続する場合にお読みください。
- パソコンに取り付ける LAN ボード / カードについて、
  本書では以下のように表記しています。
  - LAN ボード / カード ..... ケーブルを使って、AirStation やハブと接続するボード
  - 無線 LAN カード / アダプタ .. 無線で AirStation と接続する、 無線 LAN カード / アダプタ

### はじめに

このたびは、AirStation WLAR-128G/WLS-128GS/WLS-128GSU をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

WLAR-128G/WLS-128GS/WLS-128GSUは、ISDN回線を使って無線 / 有線接続パソコンからインターネットへ接続し、家庭からオフィスまで幅広く活用いただける製品です。本書をよくお読みの上、正しくお使いください。



# もくじ

安全のために	1
■ AirStation セットアップの流れ	3
本書の使い方	4
マークについて	4
表記について	4
はじめに	5
もくじ	6
オンラインガイドのご案内	11
オンラインガイドについて	
オンラインガイドの見かた	11

### 1 はじめにお読みください

通信料金について	14
プロバイダ契約について	14
通信料金について	15
AirStation の特長	16
動作環境	21
OS	21
WEB ブラウザ	21
LAN ボード・LAN カード	21

各部の名称とはたらき	22
前面	
背面	24
設定ユーティリティについて	26
AirNavigator	
クライアントマネージャ	
接続 / 切断ユーティリティ	

#### 2 お使いの環境を確認します

AirStation の機種名と MAC アドレスを「」	らくら
く!セットアップシート」に記入します	30
インターネットの接続情報を「らくらく!	セット
アップシート」に記入します	31
ISDN 回線の契約	31
プロバイダとの契約	31
<b>パソコンの情報を確認します</b> Windows の種類 ドライブ構成	
<b>パソコンの接続方法を確認します</b> 無線接続 有線(LAN ケーブル)接続	

WEB ブラウザの設定を確認し	、ます	
-----------------	-----	--

Internet Explorer 5.0 以降の場合	
Internet Explorer 4.0 の場合	
Netscape Navigator 4.0 以降の場合	

LAN ボード / カードの設定	39
他の LAN ボード / カードドライバがインス	ストールさ
れている場合	
すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタを	とお使いの
場合	41

#### 3 AirStation を設置します

乾電池を入れます	50
AirStation を設置します	53
通信距離と設置場所について	53
外部アンテナの設置	54
AirStation と各機器を接続します	55
アース線	55
ISDN 回線ケーブル	56
AC アダプタ	58
ISDN ランプの確認	59
電話機、FAX	60
その他の ISDN 機器	61
パソコン(ケーブル接続)	63
ハブ(ケーブル接続)	64
電話機を設定します	67

ダイヤルインサービス	67
i・ナンバーサービス	
発信電話番号表示サービス(INS ナンバー・	ディスプ
レイ)	70
発信者番号通知サービス	71

#### 4 パソコンに LAN ボード / カードを取り付 けます

取り付け前の確認	. 74
LAN ボード / カードの種類の確認	74
PC カードドライバの確認(無線 LAN カードをお	3使い
の方のみ)	76
AirNavigator CD の内容のコピー	79
CyberTrio-NX の設定 (NEC 製 PC98-NX シリーズ	をお
使いの方のみ)	80
無線 LAN カード / アダプタの取り付け	. 81
無線 LAN カードの取り付け	81
無線 LAN アダプタの取り付け	84
無線 LAN カード / アダプタのドライバのインス	、トー
ル	. 85
Windows Me	85
Windows 98	90
Windows 95 (バージョン 4.00.950B/4.00.950C)	95
Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950a)	.100
Windows 2000	.104

#### 5 AirStation を設定します

AirStation の基本設定 ......110

#### 6 インターネットに接続します

AirStation との接続状態の確認	120
インターネットへの接続	124
接続のしかた	
回線の切断	

#### 7 2 台目以降のパソコンを増設します

	TCP/IP の設定	128
	Windows Me/98/95	
	Windows 2000	133
	クライアントマネージャのインストール	140
	AirStation への接続	143
	AirStation との接続状態の確認	146
8	パソコン同士でファイルやプリン	タを共有
	します	
	ネットワークの設定	150
	ファイルやプリンタの共有設定	152

ファイルやプリンタを共有できるように設定する	5
	152
他のパソコンからファイルやプリンタにアクセン	スする
	153

#### 9 困ったときは

インターネットでのトラブル158
インターネットに接続できない158
インターネット対応ゲームソフトが正しく動作しない
AirNavigator でのトラブル168
「LAN アダプタが検出できませんでした」 168
「エアステーションが検出できません」(無線接続パソ
コンから設定した場合)
「エアステーションが検出できません」(有線接続パソ
コンから設定した場合)170
クライアントマネージャでのトラブル
AirStation が表示されない (無線接続の場合)171
AirStation が表示されない (有線接続の場合)172
[ファイル] - [手動設定] が選択できない。173
WEB ブラウザで表示される「設定画面」が起動しな
۷ <sup>۰</sup>
無線接続パソコンから AirStation を設定後、AirStation
が表示されなくなった180
起動時に、「無線 LAN カードが見つかりません」と表

起動時に、「ドライバのバージョンが古いため、処理 が続行できません」と表示される182
ファームウェアバージョンアップでのトラブル 183
ファームウェアをバージョンアップすると Air-Station の設定内容が出荷時設定に戻ってしまう183
IP アドレスを確認したい
<b>パソコン同士の通信でのトラブル195</b> ケーブル接続パソコンとの通信ができない195 他のパソコンが表示されない197
AirStation の運用でのトラブル
その他の設定でのトラブル201 ダイヤルアップアダプタ / ダイヤルアップネットワー クの設定が分からない201

AirStation の DSU 機能をオフにして、ほか	いの機器の
DSU 機能を使いたい	

無線 LAN カード / アダプタのトラブル
無線 LAN カード / アダプタが正しく動作しない .202
デバイスマネージャでドライバに!や×が付いている
ドライバのインストール画面が表示されない203
WLI-PCM-L11 をインストールしたが「BUFFALO
WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter」が組み込まれ
てしまう(WindowsMe をお使いの方) 209
無線 LAN カードドライバのプロパティ画面から設定
を変更したい211
無線 LAN カード/アダプタの MAC アドレスを確認
したい
LAN ボード / カードを取り付けた後、Windows 終了時
にパソコンが止まってしまう
PC-9821 シリーズのパソコンで、無線 LAN カードが
正しく動作しない(Windows 98/95)216

### 10付録

無線 LAN カード / アダプタの取り外し	220
ユーティリティの削除	222
AirStation を出荷時設定に戻す	224
仕様	225
製品仕様	225

オ	ペート仕様	
È	Eな出荷時設定値	
索引		229

### オンラインガイドのご案内

## オンラインガイドについて

AirStation には、本マニュアルのほかに、以下の情報が収められたオンラインガイドがあります。 オンラインガイドは、AirStation に付属の AirNavigator CD に収録されています。

#### 活用ガイド

AirStation を有効にお使いいただくための機能や設定を紹介しています。以下の内容をご覧いただけます。

•インターネットや LAN を詳しく設定する方法

•電話機を設定する方法

•AirStation 付属のユーティリティの機能一覧

#### セットアップガイド 手動設定編

WindowsNT 4.0 をお使いの方、および [AirNavigator] を 使わずに設定する方のために、AirStation の設定方法を説 明しています。

## オンラインガイドの見かた

オンラインガイドは、HTML 形式のファイルです。以下の 手順で、[AirNavigator] から開きます。

パソコンに WEB ブラウザがインストールされていない場合は、インストールしておいてください。
 Windows Me/98/2000 は、OS にあらかじめインストールされています。

1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。 2. 以下の画面が表示されますので、[マニュア ルを見る]を起動します。



手順2の画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]にある、CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックします。

3. お使いのAirStationの機種名を選択します。



4. オンラインガイドを選択します。



5. WEB ブラウザが起動して、オンラインガイ ドが表示されます。