9

困ったときは

AirStation の設定でトラブルが発生したときにご覧ください。

AirNavigator の画面から表示される「困ったときは」もあわせてご覧ください。 AirStation 付属の CD をドライブにセットして、表示された画面で「困ったとき は?」を実行すると、ご覧いただけます。

インターネットでのトラブル	.158
AirNavigator でのトラブル	.168
クライアントマネージャでのトラブル	.171
ファームウェアバージョンアップでのトラブル	.183
IP アドレスを確認したい	.185
パソコン同士の通信でのトラブル	.195
AirStation の運用でのトラブル	.199
その他の設定でのトラブル	.201
無線 LAN カード / アダプタのトラブル	.202





Check1

AirStation の DSU 機能や ISDN 回線を確認 します

以下のページを参照して、回線が接続されていることを確認してください。

「AirStation と各機器を接続します」-「電話機の接続確認」61 ページ

Check2

LANボード/カードドライバが正しくインス トールされているか確認します

お使いの LAN ボード / カードのドライバが正しくインス トールされていることを確認します。 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] 等をお使いの場合は、 以下のページを参照してください。



Check3

AirStation とパソコンが接続できるかを確認します

以下の手順に従って、クライアントマネージャから AirStation を検索してください。

1. クライアントマネージャを起動します。



2. 手動設定画面を起動します。

有線(LAN ケーブル)接続のパソコンを検索する場合 は、[編集] メニューの[エアステーション検索]を クリックして、手順5へ進んでください。

①クリック―	
	上書ぎ(株存G) 名前を付けて(保存G) ループ名 転送速度
②クリック―	1988年2000 手動設定1000 現版テスト(10) ▶
	3≹ 7 ⊗
	エアステーションに接続できません

3. ESS-ID と通信モードを設定します。

 初期値は、「AirStation の MAC アドレスの下 6 桁 +GROUP(大文字)」です。
 設定画面で、[無線ローミング]を[使用する]に設定 した場合は、「MAC アドレスの下 6 桁」の箇所が 「000000」となります。
 例:000000GROUP



4. 暗号 (WEP) を入力します。

AirStation が検索されます。

WEP は以下のページで設定したものです。値 が分からない場合は、AirStation を設定した方 に確認してください。

「AirStation の基本設定」110 ページ



5. AirStation が黒色で表示されることを確認 します。

無線接続パソコンと接続されている場合は、表示され た AirStation の左にアンテナマークが表示されます。

AIRCONNECT -	クライアントマネージャ	a 4.400	_ 🗆 🗙
	0	1007 <u>m</u>	
	」 <u>デー</u> ダル・デ名	<u>+-)注注度</u>	
AP9F4BA7	GROUP	11 Mbps	
 	11Mbne		
HARMONDER TODAY JEDE	111 Mapa		lli

Check4 AirStation とプロバイダ間の接続を確認し ます

以下の手順に従ってください。

1. クライアントマネージャを起動します。

クリック



2. [編集] メニューの [エアステーション検索] をクリックします。



3. AirStation が検索されたら、エアステー ション設定画面を起動します。



②クリック

4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 されたら、[機器診断]を起動します。

この設定画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。 「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」174ページ



5. ユーザー名を入力します。



6. [回線情報] を選択し、[選択した接続先へ 接続] をクリックします。



7. 約 10 秒後に、 手順 6 の画面で [画面の更新] ボタンをクリックします。

[回線状態] 欄に [未通信 / ダイヤル中 /LCP 確立中 / 認証中] のいずれかが表示されているときは、再度 [画面の更新] をクリックします。

[回線状態] 欄に [通信中] と表示されたら、AirStation とプロバイダ間は正しく接続されています。[割当DNS アドレス] 欄に表示されている DNS の IP アドレスを メモして手順 9 へ進みます。

プロバイダから DNSの IP アドレスを手動で設定する ように指示がある場合は、AirStationの設定画面で[詳 細設定] - [接続先]を選択し、DNS アドレス(プラ イマリ/セカンダリ)を入力します。

8. [回線状態] 欄に [通信中] と表示されない ときは、手順 6 の画面左で、[ログ情報] を選択します。

表示されるエラーメッセージに該当する確認事項を 確認してください。

エラーメッセージ	確認事項
一時的障害	ISDN 回線ランプが赤点滅していない か確認してください。赤点滅している ときは、P59 を参照して ISDN 回線が 接続されているか確認してください
着信ユーザービ ジー	接続先が話中です
無効番号フォー マット	接続先電話番号を確認してください
利用可能な回線/ チャンネルなし	ISDN が2チャンネルとも利用されて います
要求回線/利用 チャンネルなし	ISDN が2チャンネルとも利用されて います
LCP 開始 → LCP DOWN	再度、接続先へ接続してみてください
PAP/CHAP 認証 失敗	ユーザー名/パスワード/認証方式を 確認してください
IPCP 開始 → LCP DOWN	再度、接続先へ接続してみてください

Ø 認証方式の変更は以下の手順でおこないます。 1 設定画面のメイン画面から、[詳細設定]を起 動します。 2 「認証方式」を変更します。 「接続先」を選択し、「認証方式」の設定を PAP 方式または CHAP 方式のどちらかに変更 します。 接続先設定の WLAR-128 / WLAR-128G 自動接続先 🖉 ねし 🖬 詳細設定 TOPへ戻る 設定 システム設定 基本 バスワード 設定する接続先「TFREET 素示 ※接続先の表示が変更されない場合は表示ボタンを押してください。 時間 拡張設定 DHCPサーバ 接続先番号1 <u>アトレス変換</u> 接続先名称 「「 フレッツISDN ルーティング 番号1: バケットフィルタ 電話番号二 **無線LANバソコン制限** 番号2: 番号3: 無線 ダイヤルアップ設定 ユーザ名/? ①クリック-接続先 バスワード・ 课金制限 認証方式 相手に合わせる・ データボート 転送圧縮 「ヘッダ圧縮 アナログボート DNSサーバのアドレス (省略時は自動で取得) ブライマリ厂 転送/短縮/識別番号登録 セカンダリ 接続回線 1B/64kbps (2)選択 自動切断の監視パケット 送信のみ 💌 ダインターネット

9. 手順 6 の画面左で [ping テスト] をクリックします。

10. [IP アドレス]欄に、プロバイダの DNS の IP アドレス(例:202.247.1.254)を入力 して、[実行] をクリックします。

正しく接続できている場合は、以下のように表示され ます。

宛先:202.247.1.254

実行結果

1回目:10ms で応答がありました

2回目:10ms で応答がありました

3回目:10ms で応答がありました

接続できていない場合は、すべて「タイムアウトしま した」と表示されます。

11. TCP/IP 設定を確認します。

以下のページを参照して、設定を確認してください。

C 「TCP/IP の設定」128 ページ

上記のページを参照しても接続されない場合は、以下 のページを参照して、IP アドレスを確認してくださ い。

CP「IPアドレスを確認したい」185ページ

Check5

ケーブル接続パソコン/無線接続パソコン とプロバイダ間の接続を確認します

以下の手順に従ってください。

以下のメニューをクリックして、MS-DOS プロンプトおよびコマンドプロンプトを起 動します。

- Windows Me
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセ サリ] - [MS-DOS プロンプト]
- Windows 98/95
 [スタート] メニューの [プログラム] [MS-DOS プロンプト]
- Windows 2000
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセ サリ] - [コマンドプロンプト]
- WindowsNT 4.0
 [スタート] メニューの [プログラム] [コマン
 ドプロンプト]

以下の書式を入力して、<Enter> キーを押します。

書式:

ping (プロバイダの DNS の IP アドレス) または ping (ホームページのアドレス)

例:

ping www.melcoinc.co.jp

正しく接続されている場合は、以下のように表示され ます。 以下は、プロバイダの DNS の IP アドレスが、 202.247.1.254 の場合です。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32 Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32 Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32 Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正しく接続されていない場合は、以下のように表示さ れます。 Request timed out Destination host unreachable

インターネットでのトラブル

ping コマンドを2,3回繰り返しても接続されない場合 は、以下のページをご覧になり、TCP/IPの再インス トールを行ってください。



- 手順2で正しく接続されていることが確認 できたのに、インターネットに接続できな い場合は、WEBブラウザの設定を確認し ます。
 - (WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」174 ページ

インターネット対応ゲームソフトが 正しく動作しない

動作確認ゲームソフトウェアについては、AirStation コ ミュニティサイト(http://www.airstation.com/)をご覧く ださい。

AirNavigator でのトラブル

AirNavigator の実行中に以下のメッセージが表示された ら、それぞれの記載に従って対処をしてください。

「LAN アダプタが検出できませんで した」

原因

以下のいずれかが考えられます。

- LAN ボード / カードのドライバが正しくインストール されていません。
- ・ LAN ボード / カードが正しく動作していません。

対策

LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、ドライバを インストールしてください。 弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いの方は、以下のページでドライバを確認してください。

「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」 Windows Me 88 ページ

Windows 98 94 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950B/4.00.950C) 100 ページ

Windows 95 (バージョン4.00.950/4.00.950a) 103 ページ

Windows 2000 107 ページ

「エアステーションが検出できません」 (無線接続パソコンから設定した場合)

原因 1

MAC アドレスの入力に誤りがあります。

原因1の対策

AirStation の MAC アドレスを確認し、正しく入力してくだ さい。MAC アドレスは、AirStation の背面に記載されてい る、「004026」で始まる 12 桁の値です。

原因 2

無線の電波が AirStation に届いていません。

原因2の対策

無線接続パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。

原因 3

無線 LAN カード/アダプタのドライババージョンが古い 可能性があります。

原因 3 の対策

「すでに弊社製無線LANカード/アダプタをお使いの場合」 (P41)の手順に従って、いったんドライバを削除した後、 AirStation 付属の AirNavigator から再度ドライバをインス トールしてください。

原因 4

- AirNavigator がお使いの無線 LAN カード / アダプタを サポートしていません。
- ・ 古いバージョンの AirNavigator CD を使っています。

原因4の対策

無線 LAN カード / アダプタ付属の CD-ROM のバージョン が AirStation に付属の AirNavigator CD のバージョンより 新しい場合は、無線 LAN カード / アダプタに付属のマニュ アルを参照して、新しいバージョンの CD から AirNavigator を起動してください。

「エアステーションが検出できません」 (有線接続パソコンから設定した場合)

原因 1

パソコンと AirStation の間の LAN ケーブルが断線しています。

または、LAN ケーブルが接続されていません。

原因1の対策

- ケーブルが断線していないかを確認します。
- ・以下のページを参照して、ケーブルを正しく接続して ください。

✔︎ 「パソコン(ケーブル接続)」63 ページ 「ハブ (ケーブル接続)」 64 ページ

原因 2

お使いの LAN ボードが故障している可能性があります。

原因2の対策

AirStation 前面の ETHERNET ランプや、パソコンに取り 付けた LAN ボードのリンクランプが点灯していることを 確認してください。

原因 3

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが以下の状態に なっている可能性があります。

・ 全二重に設定されている

• 自動認識が正しく動作していない

原因3の対策

LAN ボードやハブ側で、伝送モードを [10M 半二重] または [100M 半二重] に変更してください。

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識) に設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

クライアントマネージャでのトラブル

AirStation が表示されない (無線接続の場合)

AirStation を検索しても、黒色で表示されない(グレーで 表示される等)場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ ていません。

原因1の対策

以下を確認してください。

- AirStation 前面の WIRELESS ランプが点灯しているか
- ・ 無線 LAN カードのドライバが正しくインストールされているか(以下のページを参照してご確認ください)



原因 2

AirStation との電波状態が悪くなっています。

原因2の対策

無線接続パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。

原因 3

AirStation への接続時、暗号(WEP)に誤りがあります。

原因3の対策

以下のページを参照して、AirStation に接続してください。 接続する時、暗号(WEP)を正しく入力してください。

🛟 「AirStation への接続」143 ページ

AirStation が表示されない (有線接続の場合)

有線(LAN ケーブル)接続のパソコンから AirStation を検 索しても、黒色で表示されない(グレーで表示される等) 場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

LAN ボードのドライバが、正しくインストールされていません。

原因1の対策

LAN ボードのマニュアルを参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

原因 2

パソコンと AirStation の間のケーブルが正しく接続されて いません。

原因2の対策

以下のページを参照して、ケーブルを正しく接続してくだ さい。

「パソコン (ケーブル接続)」63 ページ
 「ハブ (ケーブル接続)」64 ページ

原因 3

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが以下の状態に なっている可能性があります。

全二重に設定されている

• 自動認識が正しく動作していない

原因3の対策

LAN ボードやハブ側で、伝送モードを [10M 半二重] または [100M 半二重] に変更してください。

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識) に設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

クライアントマネージャでのトラブル

原因 4

パソコンの TCP/IP が正しく設定されていません。

原因4の対策

以下のページを参照して、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。



弊社製無線 LAN カード / アダプタを使用しているが [ファ イル] ー [手動設定] が選択できない。

原因

クライアントマネージャが古い可能性があります。

対策

クライアントマネージャをアンインストール後、お手持ち の中で一番新しいバージョンの AirNavigator CD を使用し てクライアントマネージャをインストールしてください。

> アンインストール手順:「ユーティリティの削除」222ページ インストール手順:「クライアントマネージャのインストール」140ページ

9

WEB ブラウザで表示される 「設定 画面」 が起動しない

クライアントマネージャに AirStation が表示されているの に、設定画面が表示されない場合、以下のいずれかが考え られます。

原因 1

WEB ブラウザの設定で、以下の2つが設定されていると、 設定画面が表示されないことがあります。

- プロキシが設定されている
- モデムや TA を使ってダイヤルする設定になっている

原因1の対策

Internet Explorer 5.0 以降の場合

1. インターネットのプロパティを起動します。



2. [ダイヤルしない]を選択します。

[ダイヤルしない] がグレー表示されている場合、[ダ イヤルしない] の選択は不要です。[LAN の設定] ボ タンをクリックして、手順3に進んでください。



3. LAN の設定をします。



 [プロキシサーバーを使用する]にチェックがない場合は、[OK]ボタンをクリックして終了します。 チェックがある場合は、[詳細]ボタンをクリックして、手順4に進みます。

4. プロキシサーバーの設定をします。



AirStationのIPアドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。 「AirStationのIPアドレスを確認したい」192ページ Internet Explorer 4.0 の場合

1. インターネットのプロパティを起動します。



2. 以下の画面の通りに設定します。



 [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス] にチェックがない場合は、[OK] ボタンをクリックして終 了します。

チェックがある場合は、[詳細] ボタンをクリックして、 手順3に進みます。 3. プロキシサーバーの設定をします。



AirStationのIPアドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。
 「AirStationのIPアドレスを確認したい」192ページ

<u>Netscape Navigator 4.0 以降の場合</u>

1. Netscape Navigator を起動します。

2. 設定画面を起動します。



3. プロキシの設定画面を表示させます。

[手動でプロキシを設定する]以外が選択されている 場合、以上で確認は終了です。



4. プロキシサーバーの設定をします。



AirStationのIPアドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。 「AirStationのIPアドレスを確認したい」192ページ

原因 2

パソコンの TCP/IP が正しく設定されていません。

原因2の対策

以下の手順で、AirStation とパソコンが接続されているかを確認してください。

以下のメニューをクリックして、MS-DOS プロンプトおよびコマンドプロンプトを起 動します。

- Windows Me
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセ サリ] - [MS-DOS プロンプト]
- Windows 98/95
 [スタート] メニューの [プログラム] [MS DOS プロンプト]
- Windows 2000
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセ サリ] - [コマンドプロンプト]
- WindowsNT 4.0
 [スタート] メニューの [プログラム] [コマン ドプロンプト]
- 2. 「ping 192.168.0.1 (AirStation の IP アドレス)」と入力して、<Enter> キーを押します。

AirStation の IP アドレスに、192.168.0.1 以外を設定 した場合は、設定した IP アドレスを入力してくださ い。 Reply from 192.168.0.1:bytes=32 time=1ms TTL=255」と表示されたら、 正しく接続されています(time の値は変動 します)。

上記のように表示されない場合は、以下のページを参照して、パソコンの TCP/IP 設定を確認してください。

(TCP/IP の設定) 128 ページ

原因 3

Internet Explorer5.0 を使用するときに、オフライン接続をしています。

原因3の対策

以下の画面が表示されたら、[接続] ボタンをクリックし てください。



原因 4

お使いになっている LAN ボード / カードが、他の LAN ボード / カードと競合しています。

原因4の対策

AirStation でお使いになる LAN ボード / カード以外の LAN ボード / カードを、使用不可に設定します。 設定のしかたは、以下のページを参照してください。

無線接続パソコンから AirStation を設定 後、 AirStation が表示されなくなった

原因 1

無線接続パソコンから、AirStation について以下の設定を 変更した可能性があります。

- ・ ローミング機能の設定
- グループ名
- 暗号(WEP)
- · ESS-ID

原因1の対策

以下のページに記載されている方法で、AirStation を検索 してください。 [ESS-ID] 欄には、ESS-ID を設定した方に設定値を確認 して、正しい値を入力してください。



クライアントマネージャでのトラブル

原因 2

弊社製 2M 無線 LAN カードを取り付けたパソコンから、 AirStation に対して以下の設定をした可能性があります。

- ・ 暗号 (WEP)の 設定
- 無線チャンネルを14チャンネル以外に設定

原因2の対策

以下のいずれかを実行してください。

- ・有線(LAN ケーブル)接続のパソコンを使って、AirStationの設定を、原因2のパソコンで設定する前の設定
 に戻します。
- ・以下のページを参照して、AirStationを出荷時設定に戻し、再度設定をし直してください。



起動時に、 「無線 LAN カードが見 つかりません」 と表示される

原因 1

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ ていません。

原因1の対策

以下のページを参照して、ドライバが正しくインストール されていることを確認してください。

> 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます」73ページ 「無線 LAN カード / アダプタのトラブル」202 ページ

原因 2

Windows 2000/NT 4.0 の起動時、アドミニストレータ権限 のないユーザでログインしています。

原因2の対策

Windows 2000/NT 4.0 をお使いの場合は、アドミニスト レータの権限を持つユーザ (Administrator 等) でログイン してください。

起動時に、「ドライバのバージョンが古いた め、処理が続行できません」と表示される

原因

無線 LAN カードドライバのバージョンが古い可能性があります。

対策

インストールされているドライバを削除して、ドライバを インストールし直してください。

ドライバをインストールするときは、AirStation 付属の [AirNavigator CD] をお使いください。

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの場合は、 以下のページを参照して削除してから、インストールし直 してください。



ファームウェアバージョンアップでのトラブル

ファームウェアをバージョンアップすると Air-Station の設定内容が出荷時設定に戻ってしまう

原因

AirStation のファームウェアをホームページからダウン ロードし、更新 (バージョンアップ)することにより、 AirStation を買い換えることなく新しい機能に対応するこ とができます。しかし、ファームウェアを更新すると、 AirStation の設定は出荷時設定に戻ってしまいます。

対策

ファームウェアのバージョンアップの前に AirStation の設 定を保存しておき、バージョンアップ後に復元をします。 以下の手順にしたがって、AirStation の設定を保存します。

クライアントマネージャーで、[管理] –
[エアステーション設定の保存・復元]を選
択します。

- パスワードを入力して、[OK] をクリック します。
- 3. 保存用のファイル名を入力します。特に指 定しない場合は、エアステーション名に拡 張子 APB を付けたファイル名になります。

ただし、ファイル名に使用できない記号(「/」 「?」等)がエアステーション名に使われている場合は、 アンダーバー「_」に置き換えられます。

ファームウェアのバージョンアップを行った後、以下の手順にしたがって、AirStationの設定内容を復元します。

 クライアントマネージャーで、[管理] –
[エアステーション設定の保存・復元]を選 択します。

- 2. パスワードの入力画面が表示されますが、 ファームウェアバージョンアップ後はパス ワードが設定されていないため、空欄にし て [OK] をクリックします。
- 3. 設定内容を保存したファイル名を入力する と、ファームウェアのバージョンアップ前 の設定内容に戻ります。

IP アドレスを確認したい

パソコンの TCP/IP 設定を確認したい

AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続 できない場合や、AirStation が検索できない場合は、パソ コンの TCP/IP の設定を確認してください。

パソコンの IP アドレスの確認

Windows Me/98/95

1. [ファイル名を指定して実行]を起動しま す。



2. IP 設定画面を起動します。



3. 詳細画面を表示します。



4. 以下の項目を確認します。



- IP アドレス: AirStation と同じネットワークアドレスの IP アドレスが表示されていることを確認 します。
- DNS サーバー: AirStationのIPアドレスが表示されている ことを確認します。
- デフォルトゲートウェイ: AirStationのIPアドレスが表示 されていることを確認します。
- ※ AirStation の出荷時設定の IP アドレスは 「192.168.0.1 (「サブネットマスク」255.255.255.0)」 です。

5. 「IP アドレス」「デフォルトゲートウェイ」 「DNS サーバ」に正しい IP アドレスが表示 されていない場合は、以下の手順をおこな います。



それでも正しい IP アドレスが表示されない場合は、 AirStationやパソコンTCP/IPの設定が誤っている可能性が あります。「AirStationの設定の確認」「パソコンの TCP/IP の再設定」をおこなってください。 Windows 2000/NT 4.0

以下のメニューをクリックして、コマンド プロンプトを起動します。

- Windows 2000
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセ サリ] - [コマンドプロンプト]
- WindowsNT 4.0
 [スタート] メニューの [プログラム] [コマン ドプロンプト]
- 2. 「IPCONFIG /ALL」と入力して、<Enter> キーを押します。

3. TCP/IP の設定を確認します。

以下の画面は、TCP/IP が正しく設定されている場合の表示例です。

パソコンの IP アドレスが、AirStation と同じネット ワークアドレスであれば、正しく設定されています。 ネットワークアドレスが異なる場合は、手順4に進ん で、TCP/IP を再設定します。

① AirStation と同じネットワークアドレスの IP アドレス | が表示されていることを確認

	Ethernet adapter ローカル エリア接続	BUFFALO
-	IP address	:192.168.0.2
	Subnet Mask	: 255.255.255.0
	Connection-specific DNS Suffix	:
	Description	: BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
	Physical Address	: 00-60-1D-1F-36-23
	DHCP Enabled	: Yes
	Default Gateway	: 192.168.0.1
	DNS Servers	: 192.168.0.1

② AirStation の IP アドレスが表示されていることを確認

- 4. 「ipconfig /release」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 5. 「ipconfig /renew」と入力し、<Enter> キーを押します。

6. 「ipconfig /ALL」と入力し、<Enter> キー 1. クライアントマネージャを起動します。 を押します。

再設定された IP アドレスが表示されます。

- デフォルトゲートウェイおよび、DNSのアド
 レスに AirStation の IP アドレスが表示されて いない場合は、以下のページに進みます。 「AirStation の設定の確認」 188 ページ
- のページに進みます。 「パソコンの TCP/IP の再設定」190 ペー ジ

AirStation の設定の確認

AirStation に設定されている、パソコンの IP アドレスの割 り振り方法を確認します。



2. AirStation を検索します。

▲ AIRCONNECT - クライアントマネージャ	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 管理(M) ヘルブ(H)	
エアステーション名 クレーブ名 転送速度	
│	
電波状態 100N 速度 11 Mbps	

3. AirStation が検索されたら、エアステー ション設定画面を起動します。



AirStationが表示されなかったときは、以下のページをご覧ください。 「クライアントマネージャでのトラブル」 171ページ

4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 されたら、【詳細設定】を起動します。

この設定画面が表示されないときは、以下の ページをご覧ください。 「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」174ページ



5. ユーザー名を入力します。



② [使用する] にチェックが付いていることを確認

6. [DHCP サーバ] の設定を確認します。

4 ATTOONUTOTIC . ALC	A1	×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入	1④ ツール① ヘルプ田	(1)
4- #3 • ⇒ • ③ 🖸 🐴 @ 0	* (1890CA) (380 1 2- 3	שעע (
		■
 無線LANU (ソコン制限 無線 ダイヤルアップ設定 技統先 課金制限 データボート アナログボート 転送/垣稲/環別番号登録 	2734マジ: セカンダリ: ご通知しない ドメイン名道知	

パソコンの TCP/IP の再設定

「パソコンの IP アドレスの確認」「AirStation の設定の確認」を行っても解決しない場合は、パソコンの TCP/IP をいったん削除して、再度 TCP/IP を設定します。 ここでは、WLI-PCM-L11G での例を説明します。

1. パソコンを再起動します。

Windows 2000/NT 4.0 は、アドミニストレータ権限の あるログイン名 (Administrator 等) でログインします。



2. [コントロールパネル] を起動します。

Windows 2000 は、[ネットワークとダイヤルアップ接続]を起動します。



3. [ネットワーク] を起動します。

Windows 2000 は、[ローカルエリア接続] を起動して、[プロパティ] ボタンをクリックします。

WindowsNT 4.0 は、[ネットワーク] を起動して、[プ ロトコル] タブをクリックします。



4. [TCP/IP (->BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter)] を削除します。

ネットワーク ? ×	
ネットワークの設定 識別情報 アクセスの制御	
現在のネットワークコンボーネント(W): 「嗯」Microsoft ネットワーク クライアント	
BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter	
■Bダイヤルアップ アダプタ 文TTCP/IP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter	<u> </u>
す TCP/IP → ダイヤルアップ アダプタ	
) 追加(A) 削除(E) フロパティ(B)	
優先的(こログオンするネットワーク(1):	<u></u>
Microsoft ネットワーク クライアント	
ファイルとプリンタの共有(E)	
- 説明 TCF/IP は、インターネットや WAN への接続に使用するプロトコルです。	

5. TCP/IP を再度設定します。



AirStation の IP アドレスを確認したい

AirStation の IP アドレスは、AirStation 付属のクライアン トマネージャで確認できます。

1. クライアントマネージャを起動します。



2. [編集] メニューの [エアステーション検 索] をクリックします。

①クリック I
C T 775- J24年80 (2クリック
電波林能 100% 運度 11Mtps

3. AirStation が検索されたら、エアステー ション設定画面を起動します。



4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 されたら、[機器診断]を起動します。

- この設定画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
 「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」174ページ
- 5. ユーザー名を入力します。



	MIDCOMMECT Series - AbStation - Misconft Internet Suplayer
	ファイル(F) 編集(F) 表示(A) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)
	//////////////////////////////////////
	エアステーション情報 回線情報 回
	名前 AP9F4BA7 接続先 1:Default1
	時刻 2001年7月20日 12時17分28秒 回線状態 未定義
	システム状態正常 本日の通信料金 0円
	今月の通信料金 0円
	今月の通信時間 0:00:00
	情報更新 回線切断
	MRR会会 最小限の入力で設定を行います。
5 II 5	
シリッシー	保留設計算事業のの調査を行います。
	・メニューボタンをクリックするとユーザ名とパスワードの入力画面が表示されます。ユ
	ーザ名は"root"と入力してくたさい。
	 通信料金は概算です。実際の通信料金とは異なります。
	(C) 2000 2001 MELCO INC All rights reserved Office Collars
	● ペンターネット

6. 表示された画面で、AirStationのIPアドレ スが確認できます。

_ AirStation の IP アドレス

AIRCONNECT Series - AirStation - Mi	crosoft Internet Explorer		_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気(こえり(色) ツール(① ヘルプ(日)		100
\$===== \$ \$ \$ \$ \$ \$	乳検索 🕞お気に入り 🦪度歴	B-42	שלים א
AirStation	本体情報_②		
WLAR-128 / WLAR- 1280 構設設断 <u>TOPへ戻る</u> 本体情報 通信パケット情報 無線LADックコン情報 回線情報	製品名 <u>。</u> エアステーション名 <u></u> 無縁部ファームウェア <u></u> ISDN部ファームウェア <u></u> ブルーブ名 <u></u> 有絵側MACアドレス <u></u> 無絵側MACアドレス <u></u>	WLAR-128 / WLAR-128G Ver.2.2 AP9F-8A7 WLF-FCM-L11G Ver.6.14 MELC2 ISDN-T2 MODULE 2.00 (1 GROLP 0.040 56:FF:02.1C 0.060 D.F2:71:99) (3013)
<u>pingでスト</u> ログ情報 設定初期化	ESS=10 無線ローミング機能 簡号(WEP)機能 無線チャンネル インターネット技統先 DHCP サーバ機能 IPアドレス サブネットマスク	97-437/03/00 使用しない 使用しない 11チョレンネル Default 使損する 192-168.0.1 235-255-255-0	

パソコンの IP アドレスの割り振りか たがわからない

以下を参考にして、IP アドレスを設定してください。

AirStation の導入時に、 新しくネットワーク を構築する場合

本書の第5章の記載通り(パソコンを増設する場合は第7 章もご覧ください)に、AirStationを設定してください。 パソコンの IP アドレスは、第5章「AirStationを設定しま す」の手順21で設定します。本書の記載通りに設定する と、AirStationが DHCP サーバの代わりとなって、パソコ ンの IP アドレスを自動的に割り振ります。

> 「AirStation を設定します」109 ページ 「2 台目以降のパソコンを増設します」127 ページ

すでにネットワークが構築されている環境 に、 AirStation を導入する場合

ネットワーク管理者の方は、以下の設定例を参考に、 AirStation およびパソコンの IP アドレスを設定してください。

パソコンを増設して使う方は、パソコンに設定する IP ア ドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

	IP アドレス	サブネットマスク
AirStation	192.168.0.1	255.255.255.0
パソコンA	192.168.0.2	255.255.255.0
パソコンB	192.168.0.3	255.255.255.0
パソコンC	192.168.0.4	255.255.255.0
パソコン X	192.168.0.254	255.255.255.0



設定方法は、以下のページを参照してください。

AirStation の IP アドレス設定・・・ 「AirStation を設定します」109 ページ

パソコンの IP アドレス設定・・・ 「2 台目以降のパソコンを増設します」127 ページ

パソコン同士の通信でのトラブル

ケーブル接続パソコンとの通信ができ ない

無線接続パソコンから、有線(LAN ケーブル)接続パソコンの共有ファイル / プリンタが表示できない場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カードのドライバが正しくインストールされて いません。

原因1の対策

以下のページを参照して、ドライバが正しくインストール されているかを確認してください。



原因 2

ケーブル接続のパソコンに取り付けた LAN ボードが設定 されていません。

原因2の対策

お使いの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコン に LAN ボードの設定をしてください。

原因 3

パソコンに TCP/IP がインストールされていないか、TCP/ IP の設定に誤りがあります。

原因3の対策

以下のページをご覧になり、パソコンの IP アドレスの設 定を確認してください。

「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」185
 ページ
 「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が

「WEB シブブリ C表示される「設定画面」が 起動しない」の「原因 2 の対策」178 ページ

原因 4

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかっています。

原因4の対策

接続したいパソコンを検索してください。 Windows 98 の画面を例に説明します。

1. コンピュータの検索画面を起動します。

デスクトップの [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000 は [マイネットワーク])を右ク リックします。



2. 接続したいパソコンを検索します。



3. 検索されたパソコンに接続します。

泉検索:コンピュータ ファイル(E) 編集(E) 表示(M) ヘルブ(H)	_ 🗆 ×
コピュー9名	(検索開始の))
治酮(型/: jyamada 🔪	終了(P) 新しい条件(W)
	R
名前 場所 コメン 思yamada ネットワークコンピュータ	<u> </u>
1台のコンピュータが見つかりました。	ック

原因 5

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。

原因 5 の対策

Windows の起動時に、以下のログイン画面が表示された ら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [OK] ボタ ンをクリックしてください。



他のパソコンが表示されない

デスクトップの [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000 は [マイネットワーク]) を起動しても、他のパ ソコンが表示されない場合は、以下のいずれかが考えられ ます。

原因 1

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。

原因1の対策

Windows の起動時に、以下のログイン画面が表示された ら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [OK] ボタ ンをクリックしてください。



原因 2

ネットワークの設定に誤りがあります。

原因2の対策

以下のページを参照して、ワークグループ名や共有設定を 確認してください。



原因 3

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかっています。

原因3の対策

以下のページを参照してください。

「ケーブル接続パソコンとの通信ができない」
 の「原因4の対策」196ページ

AirStation の運用でのトラブル

ローミング機能が正しく動作しない

以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの場合は、 古いバージョンのドライバがインストールされている可 能性があります。

原因1の対策

無線LANカードドライバは、AirStation付属の[AirNavigator CD] に収録されているものをインストールしてください。

原因 2

AirStation の設定に誤りがあります。

原因2の対策

以下の操作を行ってください。各項目の詳しい設定・確認 方法は、AirStation 付属の [AirNavigator CD] に収録され ている、オンラインガイドを参照してください。

ローミング機能の設定の確認
 ローミング機能を[有効]に設定して、無線接続パソコンから、クライアントマネージャを使って、AirStationに再度接続してください。

 グループ名 ローミングするすべての AirStation のグループ名が、同 じ名称になっていることを確認してください。

・ 暗号(WEP)
 ローミングするすべての AirStation に同じ暗号(WEP)
 を設定してください。

AirStation を使って拠点間接続をしたい

AirStation は、2 つの拠点間接続に対応していません。 端末型ダイヤルアップネットワークサービスでのイン ターネット接続にのみ、対応しています。

テレホーダイ時間になっても、 自動切断設定 や課金設定がテレホーダイ設定にならない

AirStation の内部時計は、1ヶ月に2~3分程度ずれること があります。

AirStation の時計がずれた状態で使用していると、テレ ホーダイの設定が正しく動作しません。

AirStation の時計を 1ヶ月に 1 回程度チェックして、修正 してください。

テレホーダイについての詳細は、AirStation 付属の [AirNavigator CD] に収録されている、オンラインガイド を参照してください。

TEL ポートに接続した電話機で電話 がつながらない

以下の事項を確認してください。

- AirStation 前面の ISDN ランプを確認してください。
 赤で点滅しているときは、ISDN 回線極性スイッチを切り替えてください。
 ISDN 回線極性スイッチを切り替えても、ランプが赤で 点滅しているときは、NTT にお問い合わせください。
- 電話機と AirStation をつなぐケーブルが、確実に接続されていることを確認してください。
- 電話機が、トーン信号(ピポパ音)の出るものである ことを確認してください。
 ダイヤル式の電話機やホームテレホン等は使用できま せん。

その他の設定でのトラブル

ダイヤルアップアダプタ/ダイヤル アップネットワークの設定が分からな AirStation の DSU 機能をオフにして、 ほかの機器の DSU 機能を使い

AirStation では、ダイヤルアップアダプタやダイヤルアッ プネットワークの機能を使いませんので、設定は不要で す。 AirStation の DSU スイッチを「OFF」にしてください。

詳細は「各部の名称とはたらき」22 ページを参照してく ださい。

無線 LAN カード / アダプタのトラブル

無線 LAN カード / アダプタが正しく 動作しない

原因

お使いのパソコンの、パワーマネジメント機能が動作して います。

対策

パソコンのマニュアルを参照して、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。

デバイスマネージャでドライバに!や ×が付いている

原因

Windows Me/98/95 で、以下の画面に表示されている無線 LAN カード / アダプタのドライバに、! や×が付いている 場合は、次の原因が考えられます。

- ドライバが正しくインストールされていません。
- リソースが競合しています。



対策

右記「ドライバのインストール画面が表示されない」を参照して、設定してください。



原因 1

無線 LAN カード / アダプタが、パソコンの PC カードス ロットや USB ポートに確実に差し込まれていません。

原因1の対策

無線 LAN カード / アダプタの向きを確認して、差し込み直 してください。

原因 2

パソコンの PC カードスロットまたは USB ポートが故障 しています。

原因2の対策

パソコンの PC カードスロットや USB ポートが故障して いるかどうかを確認してください。

パソコンの PC カードスロットや USB ポートを 2 つ装備 しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットま たはポートに差し込んでください。

ほかのパソコンをお持ちの場合は、ほかのパソコンの PC カードスロットやUSBポートに差し込んでみてください。

原因 3

Windows Me/98/95 で、無線 LAN カード / アダプタを取り 付けても、ドライバのインストール画面が自動的に表示さ れない場合は、ドライバが一度、不正にインストールされ た可能性があります。

原因3の対策

不正にインストールされたドライバをいったん削除して から、再度ドライバをインストールしてください。 無線LANカード[WLI-PCM-L11G]の場合を例に、Windows 98の画面で説明します。

デスクトップの [マイコンピュータ] を右 クリックして、[プロパティ] をクリックし ます。



無線 LAN カード / アダプタのトラブル

2. ドライバを削除します。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

[その他のデバイス] に無線 LAN カード / アダプタの ドライバが表示されていたら、これも削除します。



9

3. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。



4. ネットワーク画面を起動します。



5. 無線LANカード/アダプタが表示されていた ら削除します。

ドライバ名は、次の表を参照してください。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11
	Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11
	Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G
	Wireless LAN Adapter

お使いの無線 LAN カード /	表示されるドライバ名
アダプタ名	
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11
	Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G
	Wireless LAN Adapter

6. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。



7. [スタート] を右クリックして [エクスプ ローラ] を起動します。



8. [表示] メニューの [フォルダオプション] を選択します。

Windows Me は、[ツール] メニューの [フォルダオ プション] を選択します。

		,	
QI エクスプローラ - スタート ファイル(F) 編集(E)	<u>た</u> ュー 表示(ハ) 移動(G) お気に入り(A)	ツール(T) ヘルプ(H)	_ 🗆 🗙
アドルを) 編集を 「アドレス型」 C-WINE フォルダ 「 Redia 「 NetHo	★示(型) PBW(型) おお(人が(型) マサレバー(型) 、ステータス バー(型) ロシスフローラ バー(型) ・Web ページ(型) 大老(いアイコン(型) ー覧(型) ・ 読録(型)		■ 表示 ・ 更新日時 01./01./30 155
	このフォルダのカスタマイズ(型) アイコンの壁列(Φ) 等相称(起列(型)) 最新の情報に更新(P) フォルダオブション(型)	②クリック	

9. 以下の項目を選択します。



10. Windows がインストールされているフォ ルダ ([Windows] フォルダ)の [Inf] フォ ルダ内にある、[Other フォルダ] を開きま す。 下の表に従って、該当する INF ファイルを削除します。

-①クリック

🕅 エクスプローラ - Other - 🗆 × ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 10 田表示 Ē. 記
 い
 貼り付け
 元に戻す 「房の」 初が載り -プロパティ アドレス(D) 🗋 C¥WINDOWS¥INF¥OTHER • × B MELCO INC.NETWLI11.INF フォルダ Cookies Cursors Downloaded Program F ②クリック Drwatson 😟 🛞 Favorites - Fonts Help + B History ③クリック 🗄 🛄 Ime 🖻 🗋 Inf Cotte ± Java — 🗋 Media 1 個のオブジェクト 6.64KB (空きディスク領域: 鳥 マイコンピュータ

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-PCM-L11	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11G	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11GP	MELCO INC.NETLI11GP.INF
WLI-PCM-S11	MELCO INC.NETS11.INF
WLI-USB-L11	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-L11G	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-S11	MELCO INC.NETUS11.INF
WLI-CF-S11G	MELCO INC.NETS11.INF

- Windows を終了して、パソコンの電源を OFF にします。
- 12. 無線 LAN カードを取り外します。
- 13. PC カードドライバまたは USB ポートが正 しくインストールされているかを確認しま す。

 FPC カードドライバの確認 (無線 LAN カード をお使いの方のみ)」76ページ

- 14. 無線LANカード/アダプタのドライバを再イ ンストールします。
 - 「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」81 ページ 「無線 LAN カード / アダプタのドライバのイ ンストール」85ページ

WLI-PCM-L11 をインストールしたが 「BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter」が組み込まれてしまう (WindowsMe をお使いの方)

WLI-PCM-L11 をインストールした後、ドライバ名称が 「BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter」の場 合、正常に動作しません。以下の手順で、ドライバを 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」に変更し てください。

- 1. デバイスマネージャを表示します。
- ネットワークアダプタの下にある 「BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter」を選択して、[プロパティ] をクリックします。

3. デバイスドライバの更新ウィザードを表示 します。



4. ドライバを指定する方法を選択します。



5. デバイスの選択画面を表示します。



- 6. [ディスク使用] をクリックします。
- 7. ドライバの場所を指定します



8. 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」と表示されますので、[OK] を クリックします。 9. 「ドライバ更新の警告」画面が表示されます が、[はい] をクリックします。



10.ドライバ名称を確認します。



- 11.「ハードウェアデバイス用に選択したドライ バがインストールされました。」と表示され たら、[完了] をクリックします。
- 12.「今すぐ再起動しますか?」と表示されます ので、[はい] をクリックして、パソコンを 再起動します。

無線 LAN カードドライバのプロパ ティ画面から設定を変更したい

無線 LAN カードドライバのプロパティ画面からの設定変 更は、動作保証外です。

無線 LAN カードの設定は、プロパティ画面からではなく、 クライアントマネージャから変更してください。

無線 LAN カード/アダプタの MAC アドレスを確認したい

パソコンに TCP/IP がインストールされていれば、以下の 手順で MAC アドレスを確認できます。

Windows Me/98/95

1. [ファイル名を指定して実行]を起動しま す。



2. IP 設定画面を起動します。



3. MAC アドレスを確認します。



Windows 2000

- [スタート] メニューの [プログラム] -[アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を 選択します。
- 2. 「IPCONFIG /ALL」と入力し、<Enter> キーを押します。

3. MAC アドレスを確認します。

無線 LAN カードの MAC アドレスを確認

Ethernet adapter ローカルエリ Connection-specific DNS Suff Description	ア接続 x	: : : BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
Physical Address		: 00-60-1D-1F-36-23
DHCP Enabled		: Yes
IP Address		: 192.168.0.2
Subnet Mask		: 255.255.255.0
Default Gateway		: 192.168.0.1
DNS Servers		: 192.168.0.1

WindowsNT 4.0

 [スタート] メニューの [プログラム] -[管理ツール] - [Windows NT 診断プログ ラム] を選択します。

2. MAC アドレスを確認します。



LAN ボード / カードを取り付けた後、 Windows 終了時にパソコンが止まってしまう

無線 LAN カードを取り付けた後、このような現象が発生 した場合は、以下の作業を行ってください。

対策 1

ります。

Windows 98 Second Edition をお使いの 場合

以下の2つの作業を行ってください。

- Windows 98 Second Edition のアップデートモジュール (Windows 98 Second Edition シャットダウン問題の修 正)を使用してください。 アップデートモジュールは、Microsoft 社のホームペー ジ (Windows Update)からダウンロードできます。
- Windows を終了する前に、以下の手順を行ってください。
 この作業は、Windows を終了するたびに行う必要があ

1. MS-DOS プロンプトを起動します。



- INET USE * /DEL」と入力して、
 <Enter> キーを押します。
- 3. 「コマンドは正常に終了しました」と表示されたら、MS-DOS プロンプトを終了します。
- 4. Windows を終了します。

対策 2

Internet Explorer Ver.4.01 をお使いの場 合

Internet Explorer Ver.4.01 は、サービスパック 1 以降をお 使いください。 サービスパックは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) からダウンロードできます。

対策3 ハードウェアの設定変更

以下の手順を行ってください。

1. コントロールパネルを起動します。



2. システム画面を起動します。



3. ドライバのプロパティを起動します。



4. IRQ を競合しない値に変更します。

競合しているという表示がない場合も、他の値(競合しない値)に変更して試してください。



PC-9821 シリーズのパソコンで、 無線 LAN カードが正しく動作しない (Windows 98/95)

原因

次の現象が発生した場合は、I/O ポートアドレスが競合しています。

- デバイスマネージャで、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等に!マークが付いていないのに正しく動作しません。
- 無線LANカードをパソコンに取り付けてから、クライアントマネージャを起動すると、エラーが表示されます。

対策

以下の手順で、I/O ポートアドレスを変更してください。

1. [スタート] メニューの [設定] - [コント ロールパネル] を選択します。

[コントロールパネル]の[システム]アイ コンをダブルクリックします。

[システムのプロパティ]画面が表示されます。

- [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
- 【ネットワークアダプタ】内の、
 [BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter] をクリックして、[プロパ ティ] ボタンをクリックします。

[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter の プロパティ] 画面が表示されます。

5. [リソース] タブをクリックします。

6. [I/O の範囲]をクリックして、[設定の変 更]ボタンをクリックします。

[I/O の範囲の編集] 画面が表示されます。

7. [値] 欄の設定値を「0200」以上の競合デ バイスのない値に変更して、[OK] ボタン をクリックします。

[MELCO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter のプ ロパティ] 画面が表示されるので、[競合するデバイ ス] 欄に「競合はありません」と表示されていること を確認します。

= MEMO =