1

製品概要

AirStation の特長や、動作環境を説明します。



プロバイダ契約について	10
AirStation の特長	11
動作環境	15
ADSL 回線について	17
各部の名称とはたらき	19
設定ユーティリティについて	22

プロバイダ契約について

動作確認プロバイダや最新の情報は、AirStation のホームページからご覧いただけます。URL は次の通りです。 http://www.airstation.com/

AirStation を使ってインターネットをご利用になるために は、以下の条件を満たしたプロバイダと契約してくださ い。

ルータを使用して、複数台のパソコンをインターネット に接続できるプロバイダ

プロバイダによっては上記の事項を禁止していたり、別途 契約が必要な場合があります。契約に違反して AirStation をお使いになると、予想外の料金を請求される場合があり ます。必要な契約を行うか、この条件を満たしている他の プロバイダとの契約をご検討ください。

パン イン コン

AirStationの特長

AirStation を導入すると、以下の機能がご利用になれます。



ADSL 回線に対応

ADSL 回線を使ってインターネットへ接続できます。

電話や FAX の使用

本製品に同梱されているADSL用フィルタとモジュラ分配 コネクタを併用すると、インターネットをしながら電話や FAX が使えます。

パソコンの無線接続

パソコンを無線接続するので、ケーブル配線を気にすることなく、無線の通信距離内のお好きな場所からインター ネットを使えます。

通信距離は、環境に影響されます。以下のページで確認してください。

€ 「通信距離と設置場所について」60ページ

無線で 11Mbps の高速通信ができます。(IEEE802.11b*1準拠)

*1. 最大 11Mbps の通信スピードを規格化したもの。

複数のパソコンから同時にインターネット

動的・静的 IP マスカレード_{*2}機能を搭載しています。ADSL 回線1本で、複数のパソコンから同時にインターネットに 接続できます。

ケーブルなしで LAN 構築

ケーブルを使わずに LAN が構築できるため、パソコンの 増設も簡単です。

弊社の 11Mbps 無線 LAN カードや無線 LAN アダプタ以外 に、弊社の従来製品である、2Mbps 無線 LAN カードをパ ソコンに取り付けた場合も通信できます。

多チャンネル*3 機能 (全 14ch)

グループごとに無線チャンネルを設定することにより、効率の良い通信環境を構築できます。

- *2. グローバル IP アドレス (インターネットで使うことを許可されたアドレス)が1つしかない場合でも、複数のパソコンから同時にインターネットを利用できる機能。
- *3. AirStation が1つのフロアに複数ある場合、それぞれの無線LANネットワークに異なる無線チャンネルを設定する ことで、他の無線LANネットワークに影響されることな く、高速で通信できる機能。

WLAR-8MACGT/WLS-8MACGST/WLS-8MACGSUT セットアップガイド

プリンタ/ファイルの共有

無線接続のパソコン同士や、有線接続と無線接続のパソコン同士で、ファイルやプリンタを共有できます。

パソコンの有線接続

AirStation 背面の 10M/100M ポートにケーブルを接続すれ ば、ケーブルを使ってのパソコン接続もできます。

AirMac 対応パソコンと接続可能

アップル社製 AirMac 対応の無線 LAN カードを搭載した iBook、iMacDV、G4(AGPモデル)とも通信できます。

ただし、初期設定およびファームウエアのバージョンアッ プは Windows パソコンからおこなってください。 Windows ~ Macintosh 間のデータのやりとり には、それぞれの OS を認識させるユーティ リティが別途必要です。 Macintosh にインストールする [DAVE] や、 Windows にインストールする [PC MACLAN] などをご利用ください。
 弊社の従来製品である 2Mbps 無線 LAN カー ドと AirMac では、使用できる無線チャンネル

が異なるため、同時に使用することはできません。 弊社 2Mbps モデル: 14 チャンネルのみ AirMac: 1 ~ 13 チャンネル

ローミング機能

AirStation に接続したままで移動できます。 移動すると、自動的に移動先の AirStation に接続されます ので、接続し直す必要はありません。

DHCP サーバ機能を搭載

DHCP サーバ機能を搭載していますので、AirStation と接 続したパソコンに、自動的に IP アドレスを割り当てるこ とができます。

ハブ機能を搭載

4ポートスイッチングハブを内蔵しています。

屋内 115m/屋外 550m (見通し) まで通 信可能

屋内 115m/屋外 550m(見通し)までの通信が可能です。 通信距離は設置状況によって異なります。詳しくは以下の ページをご覧ください。



WEP (暗号化) や無線接続パソコン制限 で、不正アクセスを防止

WEP (暗号化) によるセキュリティ機能 (128 ビット /40 ビット WEP)、MAC アドレスによるフィルタリングを搭 載しています。

WEP (暗号化) について

AirStation は電波を使って通信をおこなうため、外部 から無線パケットを解析されてしまう可能性があり ます。セキュリティを確保するためには、無線パケッ トに「WEP」と呼ばれるパスワードを設定して通信 をおこなうことを推奨します。 AirStation には、128 ビット WEP と 40 ビット WEP の 2 種類の WEP が設定できます。128 ビット WEP (文字入力:13 文字、16 進入力:26 桁)を設定する ことで、より高いセキュリティを設定することがで きます。ただし、40 ビット WEP のみに対応した無 線 LAN 製品と通信する場合は、AirStation の WEP 設 定も 40 ビット WEP (文字入力:5 文字、16 進入力: 10 桁) に設定する必要があります。

動作環境

AirStation に接続するパソコンの動作環境は、次の通りです。

OS

次のいずれかの Windows がインストールされたパソコン をお使いください。

- Windows Me/98/95
- Windows XP/2000/NT 4.0

WEB ブラウザ

AirStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが 必要です。別途ご用意ください。

- Internet Explorer 4.0 以降
- Netscape Navigator 4.0 以降

WEB ブラウザをインストール済みの場合は、WEB ブラウ ザを起動して、[ヘルプ] メニューからバージョンを確認 してください。

LAN ボード・LAN カード

AirStation に接続するパソコンに取り付ける LAN ボードや LAN カードは、以下のものをお使いください。

- AirStation とパソコンを無線で接続する場合 無線 LAN カードや無線 LAN アダプタをお使いください。
 WLS-8MACGPST をお持ちの方は、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11GP] が同梱されています。
 WLS-8MACGSUT をお持ちの方は、無線 LAN アダプタ [WLI-USB-L11G] が同梱されています。
- AirStation とパソコンを有線(LAN ケーブル)で接続する場合
 お手持ちのLAN ボードをお使いください。

CyberTrio-NX の設定 (NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方のみ)

NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの場合のみご覧ください。

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコン のマニュアルを参照して、CyberTrio-NX をアドバンスト モードに設定してください。

アドバンストモード以外に設定されていると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールされないことが あります。

CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タス クバーのインジケータで確認します。CyberTrio-NX のイン ジケータが表示されていたら、CyberTrio-NX がインストー ルされています。

※ CyberTrio-NX は、パソコンを使う人ごとに、Windows の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するため の機能です。

パソコン

ADSL 回線について

ADSL 回線の速度とサービスについて説明します。

ADSL の回線速度

- AirStationは、ADSL回線に接続するたびに、接続時の回線品質で最適な通信速度が設定されます。通常、自動設定された速度はAirStationとADSLを接続しているモジュラケーブルを取り外すか、AirStationのACアダプタを取り外すまで保持されます。
- 電話回線にノイズが入るなど、一時的に現在の速度での 通信を維持できないまでに回線品質が劣化した場合、自 動的に通信速度が再設定され、低い速度で再接続される ことがあります。この場合、回線品質が改善しても自動 的には元の高い通信速度に戻らないため、元の速度に戻 すには、手動で再接続しなおす必要があります。
- 電話局との距離が長くなると減衰やノイズの影響などによって、十分な通信速度を得られない場合があります。

・設備状況、他回線からの影響、お客様宅内で接続されている通信設備(ACR、ガス検針器、ガス漏れ検知器、各種セキュリティ装置)、高圧電線、線路脇、違法無線などにより、通信速度が落ちたり、接続が切れたりすることがあります。

ご契約時のサービス種別について

ADSL サービスには、利用される電話回線の形態により、 タイプ1/タイプ2のサービス種別があります。

- タイプ1(既存アナログ回線使用/NTT加入電話との 共用)
 現在ご利用中の電話回線(アナログ回線)を使用して、
 ADSL をご利用いただきます。
- タイプ2(ADSL専用のアナログ回線敷設)
 現在 ISDN、専用線をご利用中であるなど、インター ネット接続にアナログ回線を利用されていない場合、
 ADSL専用のアナログ回線をひいて、ADSLをご利用いただけます。(NTT施設設置負担金は不要ですが、本回線での通常の電話はご利用いただけません)

タイプ1 でご契約される場合、下記の点にご注意ください。

- ISDN 回線ではご利用いただけません。アナログ回線へ 変更していただくか、タイプ2(ADSL 専用のアナログ 回線敷設)をご利用ください。
 - ※ ISDN 回線からアナログ回線への変更には手数料が かかります。詳細は、NTT 東日本または NTT 西日 本へお問い合わせください。
- ISDN 回線からアナログ回線へ変更される場合は、NTT での「適合性確認」でサービス提供可能と確認された 後に手続きを行ってください。詳細は、ADSL業者/プ ロバイダにお問い合わせください。
 - ※ ISDN 回線からアナログ回線へ変更した場合、電話 番号が変更になる可能性があります。詳細は、「116」 へお問い合わせください。
 - ※ INS64 ライトからアナログ回線へ変更する場合は、 電話加入権の購入が必要です。

AirStation 設置における宅内配線

- 保安器(電話線引きこみ口)から、AirStationまでの配線はできるだけ短くなるように配線してください。
- ・付属の分岐アダプタからスプリッタ(フィルタ)までの配線も最短になるようにしてください。
- 保安器より宅内側で、複数の部屋にあるモジュラジャックに分岐して配線されている場合、通信速度が落ちることがあります。
- 保安器の一部機種(6PTという機種)では電話着信時 にDSL回線が切断または著しく通信速度が低下する場 合があることが確認されており、保安器を交換したほうが良い場合があります。ご契約プロバイダにご相談 下さい。
- ホームテレホンシステムなどが導入されている場合に はご使用になれない場合があります。

パソコン

各部の名称とはたらき

AirStation の各部の名称とはたらきを説明します。

	前	ΤΞT		
_				



① POWER ランプ

点灯 (緑)	AC アダプタが接続されています。	
消灯	AC アダプタが接続されていません。	

② WIRELESS ランプ(緑)

点灯	無線 LAN 接続が有効の場合
点滅	無線 LAN 通信中

③ ETHERNET ランプ

点灯 (緑)	リンク中	
点灯(橙)	リンク中(接続されているパソコン、	
	ハブがすべて 10BASE-T の場合のみ)	
点滅 (緑)	通信中	
点滅(橙)	通信中(接続されているパソコン、ハ	
	ブがすべて 10BASE-T の場合のみ)	

④ ADSL ランプ

点灯(約	录)	ADSL 回線とのリンク確立時
点滅(絲	录)	起動中(電源を ON にしてから 20 秒程度)、 あるいは ADSL 回線とのリンク処理中 ※ ADSL 回線を接続している場合、起動後に ADSL 回線とのリンク処理を行います。そ のため、電源を ON にしてから 1 分程度点 減することがあります。
消灯		ADSL 回線未接続時(切断状態)または ADSL 回線異常

⑤ DIAG ランプ(赤)

点灯	起動途中 / フラッシュメモリ書き込み中 / 異常発生(次の表をご覧ください)
消灯	異常なし

DIAG ランプの点灯回数により異常内容を示します。 次の表でエラーの内容を確認し、一度、AC アダプタ をコンセントから抜いてください。

再び差し込んだときもランプが点灯している場合は、弊 社の修理センター宛てに AirStation をお送りください。

点灯回数	状態	説明
1回	RAM チェッ ク異常	内部メモリの読み書きができま せん。
2 回	ROM チェッ ク異常	フラッシュ ROM の読み書きが できません。
3 回	有線 LAN 異常	有線 LAN コントローラが故障 しています。
4 回	無線 LAN 異常	無線 LAN コントローラが故障 しています。
5回	時計異常	時計が正常に設定されていません。または、時計の電池が切れているおそれがあります。
6 回	ADSL モデム 異常	ADSL モデム機能が故障してい ます。
9 回以上ま たは点灯 / 点滅した まま	上記以外の異常	

 設定初期化スイッチ スイッチを3秒以上押すと、AirStationが出荷時設定 に戻ります。



- 2 10M/100M ポート パソコンやハブを接続します。
- ③ DC コネクタ 付属の AC アダプタを接続します。
- アース端子 アース線を接続します。
- ⑤ LINE ポート モジュラケーブルで、ADSL 回線に接続します。
- ⑥ MAC アドレス
 AirStation の MAC アドレスが記載されています。
 000740 から始まる 12 桁の値です。

背面

設定ユーティリティについて

AirStation を設定するときに使うユーティリティを紹介します。

ユーティリティは、AirStation に同梱されている CD に収録されています。

AirNavigator

無線LANカード/アダプタのインストールやAirStationの 基本設定を行うユーティリティです。ウィザードやガイダ ンスに従って操作するだけで、必要な設定が行えます。

対応機種

Windows XP/Me/98/95/2000 のいずれかが動作するパソコン



クライアントマネージャ

AirStation との接続や、AirStation の詳細設定画面の表示・ 管理を行うユーティリティです。 無線接続パソコンと AirStation との通信状況を確認するこ ともできます。

対応機種

Windows XP/Me/98/95/2000/NT 4.0のいずれかが動作する パソコン



PC カードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの方へ

AirStation を設定するときや、弊社製無線 LAN カードをイ ンストールするときは、CD-ROM ドライブを使用します。 PCカードスロットに接続するCD-ROM ドライブをお使い の場合で、PC カードスロット用無線 LAN カードを使う場 合は、あらかじめ、AirNavigatorCD の内容を、ハードディ スクにコピーする必要があります。

AirNavigator CD の内容のコピー

AirNavigatorCD の内容のハードディスクへのコピーは、以下の手順にしたがってください。

- 1. パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けま す。
- 2. CD-ROM ドライブに、AirStation 付属の AirNavigator CD をセットします。

[AirNavigator]の画面が表示されたら、[終了] ボタ ンをクリックして閉じてください。

- 【表示】メニューの【フォルダオプション】 を選択します。 (WindowsMe の場合、【ツール】メニュー の【フォルダオプション】を選択します。)
- 4. [表示] タブをクリックし、「すべてのファ イル(、フォルダ)を表示する」を選択し ます。
- 5. デスクトップの [マイコンピュータ] を起 動して、CD-ROM ドライブを開きます。



- 6. 再度デスクトップの [マイコンピュータ]
 を起動して、ハードディスクドライブ(例 :Cドライブ)を開きます。
- 7. [ファイル] [新規作成] [フォルダ] を選択して、新規フォルダ(例:airnavi) を作成します。
- 8. 手順4で作成したフォルダに、AirNavigator CD に収録されているファイルをすべて コピーします。

②[編集] メニューの [コピー] をクリックして、 クリップボードへコピーします。



- ① [編集] メニューの [すべて選択] を クリックして、 全ファイル選択
 - ③コピー先のフォルダ(例C¥airnavi)で[編集]メニューの [貼り付け] をクリックしてファイルを貼り付けます

AirStation の設定で、AirStation 付属の AirNavigator CD を 使うときは、CD を使う代わりに、上記でハードディスク にコピーしたファイルを使用してください。

AirStation の設定について

AirStationの設定をするには、まず最初に「AirNavigatorCD」 を CD-ROM ドライブにセットします。

パソコンに弊社製無線LANカード/アダプタをインストー ルする場合も、**取りつける前に「AirNavigatorCD」を CD-**ROM ドライブにセットします。

プロバイダから配布されているPPPoE接続ツール(フレッ ツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場 合は、アンインストールしてください。AirStation を使っ てインターネットに接続する場合、PPPoE 接続ツールは 不要です。

「AirNavigatorCD」を CD-ROM ドライブにセットすると、 「AirNavigator」が起動します。



上記の画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブの アイコンをダブルクリックします。

AirStation の設定については、添付の「らくらく!セット アップシート」を参照しておこなってください。

= MEMO =