3

パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

AirStation に無線や有線(LAN ケーブル)で接続したパソコン同士で、ファイルの共有やプリンタの共有ができます。

ファイルやプリンタを共有させたいパソコンすべてに対して、本章の設定を行ってください。

ネットワークの設定	
ファイルやプリンタの共有設定	



ネットワークの設定

ファイルやプリンタを共有するための、ネットワークの設定をします。

Windows 98 の画面で説明します。

Windows 2000 をお使いの方は、Windows 2000 に添付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

 デスクトップの [ネットワークコンピュー タ] (Windows Me/2000 は [マイネット ワーク]) から、ネットワーク画面を起動し ます。



2. [ファイルとプリンタの共有] をクリックします。

[優先的にログオンするネットワーク] 欄には、 [Microsoft ネットワーククライアント] が選択されて いることを確認します。



ソコン

2台目

3. ファイルとプリンタの共有設定をします。

共有したいものにチェックを付けてください。



4. [Microsoft ネットワーク共有サービス] が 追加されたことを確認します。



5. 識別情報を設定します。

コンピュータ名やワークグループ名に、一部の漢字や ピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できないことがあります。



ファイルやプリンタの共有設定

ファイルやプリンタを共有できるよう に設定する

パソコンのファイルやプリンタを、他のパソコンからアク セスできるように設定します。

ここでは、Windows 98 の画面を例に、1 台のパソコンの C ドライブを共有設定する場合を説明します。

Windows 2000 をお使いの方は、Windows 2000 に添付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

 デスクトップの [マイコンピュータ] アイ コンをダブルクリックします。



2. Cドライブの共有設定画面を起動します。



ファイルやプリンタの共有設定

3. Cドライブを共有できる設定にします。



4. Cドライブが共有できる設定になったこと を確認します。



他のパソコンからファイルやプリンタにアクセスする

他のパソコンから、共有設定されたファイルやプリンタに アクセスする方法を説明します。

ここでは、Windows Me/98 の画面を例に、共有設定されたフォルダにアクセスする場合を説明します。

デスクトップの [ネットワークコンピュー タ] を起動します。

Windows Me/2000 の場合は、[マイネットワーク] を 起動します。



Windows 98/95/NT 4.0 の場合



第3章 パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

2. Windows Me/2000 をお使いの方は、以下 の画面の順に操作して、共有ファイル/プ リンタのあるパソコンを表示させます。



3. 目的のパソコンが表示されたら、パソコン のアイコンをダブルクリックします。

以下の画面には、AirStation に無線 / 有線で接続されているパソコンが表示されます。

111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	ቲ°ュータ					_	□×
ファイル(<u>F</u>)	編集(<u>E</u>)	表示⊙	移動(<u>G</u>)	お気に入	り(<u>A</u>) へ)	レプ(圧)	19
中 • 戻る •	→ 進む	Ê Ŀ∧	ม มามิก	18- 18-	聞 貼り付け	い 元に戻す	, į
アドレス 飄:	ቅットワーク コン	t°ュ−タ					•
ネットワー コンヒ [°] ュ、	_ -⊅ (-タ	愛ネットワ ■tanaka ■suzuki ■yamada	- ^{力全体}	ブルク	リック		
このフォルダに 所属している クグループとオ ワーク全体の ピュータへのり が含まれます	は、 ワート コンク 						
4 個のオブジェク	1 F						11.

4. 共有設定されたファイルなどが表示された ら、目的のファイルなどにアクセスします。



第3章 パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

= MEMO =

WLAR-8MACGT/WLS-8MACGST/WLS-8MACGSUT セットアップガイド