4

無線 LAN カード / アダプタの取り外し	44
TCP/IP の設定確認	46
ユーティリティの削除	54
AirStation を出荷時設定に戻す	56
仕様	57

付録

無線 LAN カード / アダプタの取り外し

パソコンに取り付けた無線 LAN カード、WLI-PCM-L11G を取り外す方法を説明します。

以下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN カード を取り外す手順です。WindowsNT 4.0 以外は、パソコンの 電源が ON の状態で取り外せます。

Windows Me/98 で、USB 対応無線 LAN アダプタを取り外 すときは、以下の手順をおこなう必要はありません、その ままパソコンから取り外してください。



クライアントマネージャが起動していたら、 終了させます。

スタートアップに登録されている場合は、タスクトレ イも確認して、終了させてください。 タスクトレイの取り外しアイコン
 また
 は、 ◆をクリックし、「<お使いの無線 LAN カード > の停止」を選択します。





3. 「<お使いの無線LANカード>は安全に取り 外すことができます」と表示されたら、 [OK] をクリックします。

ハードウェア	'መኳንትს 🖂
•	'BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter' は安全に取り外すことができます。
	ОК
	<u></u>

画面を閉じたら、無線 LAN カードを取り外します。

TCP/IP の設定確認

パソコンの、TCP/IP 設定の確認は以下の手順でおこなう ことができます。

お使いの OS のページをご覧ください。



FWindows Me/98/95」 (P46)
FWindows 2000」 (P49)

Windows Me/98/95

Windows 98 の画面を例に説明します。

1. パソコンを起動します。

2. [コントロールパネル] を起動します。



3. [ネットワーク] を起動します。



4. [TCP/IP] の [プロパティ] を起動します。



5. IP アドレスを自動的に取得する設定にします。



6. ゲートウェイを未設定の状態にします。



『ケートワェイアトレスかめる場合は、アトレスを クリックして[削除]ボタンをクリックします。

7. DNS を使わない設定にします。



Windows が再起動されたら、設定は終了です。

Windows 2000

Windows 2000 の画面を例に説明します。

1. パソコンを起動します。

アドミニストレータ権限のあるログイン名 ([Administrator] など) でログインします。

2. [ネットワークとダイヤルアップ接続]を起動します。

 (WindowsXPをお使いの方は、[スタート] ー [コントロールパネル]を選択した後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。)



3. [ローカルエリア接続] を起動します。



この画面が表示されたら、[プロパティ]をクリックします。



4. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] を起動します。



5. IP アドレスと DNS サーバーのアドレスを自動取得する設定にします。



6. IP アドレスとデフォルトゲートウェイを未 設定の状態にします。

 [DHCP 有効] と表示されないときは、手順3から再 度設定してください。



②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択して[削除]ボタンをクリックしてください。

7. DNS サーバーアドレスを未設定の状態にします。

	WINS 1 ##2000			?
DNS #-//-	アドレス(使用順)の	1		
\square				Î
$\langle -$	追加(<u>A</u>)	編集(E).	育邸余	
不適切な名前	の解決に使用するオ	 プションを選択してく	ちん。以下の設	定は
TUP/IP 加便	刊可能になっている接	経由へてして田田へん	HE ALL	
○ ブライマリお	はび接続専用の DN	S サフィックスを追加	.a. 9 . する(P)	
○ ブライマリま マ ブライ	はび接続専用の DN マリ DNS サフィックスの	S サフィックスを追加 D親サフィックスを追加	1992(5) 1992(5)	
 ○ ブライマリま □ ブライ ○ 以下の D 	はび接続専用の DN マリ DNS サフィックスの VS サフィックスを順にi	S サフィックスを追加 D親サフィックスを追加 自加する(<u>H</u>):	a, 9. 1978(₽) 10778(⊻)	Ŷ
○ プライマリま 回 プライ ○ 以下の D	さむ接続専用の DN マリ DNS サフィックスの NS サフィックスを順にi	S サフィックスを追加 D親サフィックスを追加 自加する(H):	ara 1042 (5) 1042 (3)	<u>ل</u>
● プライマリま ■ プライ ○ 以下の D	まび接続専用の DN マリ DNS サフィックスを順に込 NS サフィックスを順に込	8 サフィックスを追加 D親サフィックスを追加 自加する(日):	nia2®	2 2
● プライマリま マ プライ へ 以下の D	まむで接続専用の DN マリ DNS サフィックスで NS サフィックスを順に込 に自加(①)…	8 サフィックスを追加 D観サフィックスを追加 自加する(日): 編集(丁)。		1 7 10
 ブライマリま ブライ ブライ C 以下の D この接続の D 	まび接続専用の DN マリ DNS サフィックスを順に注 いS サフィックスを順に注 追加(D) VS サフィックス (S):	8 サフィックスを追加 D観サフィックスを追加 自加する(出):	a,s,. する(₽) 別余	1 2 1 1 1
 アライマは マ フライ レノフライ C 以下の D この接続の D ご この接続の D ご この接続の D 	まび接続専用の DN マリ DNS サフィックスを順に込 NS サフィックスを順に込 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	S サフィックスを追加 D観サフィックスを追加 自加する(出) 編集(①) 線する(R))NS 登録(2使う(U)	10420公 10420公 10420公	1 2 (1)
 ブライマは マ ブライ レブラク レブラク<td>よび接続専用の DN マリ DNS サフィックスを順に いS サフィックスを順に (追加(①) VS サフィックス (S): Iアドレスを DNS (ご登) DNS サフィックスを [</td><td>S サフィックスを追加 D規サフィックスを追加 自加する(仕): 編集(D): 編集(D): 線する(P): いS 登録(2(使う(U))</td><td></td><td>(M)</td>	よび接続専用の DN マリ DNS サフィックスを順に いS サフィックスを順に (追加(①) VS サフィックス (S): Iアドレスを DNS (ご登) DNS サフィックスを [S サフィックスを追加 D規サフィックスを追加 自加する(仕): 編集(D): 編集(D): 線する(P): いS 登録(2(使う(U))		(M)

8. [OK] ボタンをクリックします。

↓ トワークでこの機能がサポートされて す。サポートされていたい場合は :	こいる場合は、IP 設定を自動的に取得することがで ネットワーク管理者に通知な IP 時定を問い合わせ
izu.	
IP アドレスを自動的に取得する	0
- 次の IP アドレスを使う(S):	
* アドレスΨ	
ナブネット・マスク(山):	
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	
DNS サーバーのアドレスを自動	61.7取得する(日)
、次の DNS サーバーのアドレスを	:(the second sec
息先 DNS サーバー(<u>P</u>):	
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	
	詳細設定(⊻)
	OK) ++>>セル

②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選 択して [削除] ボタンをクリックしてください。

9. [OK] ボタンをクリックします。

ーカル エリア接続 2のプロパティ ? 🗙
全般 共有 】
接続の方法
BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
, 構成(<u>©</u>) チェックマークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用されています(<u>©</u>);
 ✓ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント ✓ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリング共有 ✓ ■ グーンマンマン・フトーン・パーングング共有
説明 伝送参問時プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク増加の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク フロトコ ルです。
□ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(型)
<u>ОК</u> <u></u> ++>>セル
クリッ

10.[閉じる] ボタンをクリックします。



ユーティリティの削除

AirStation 付属のユーティリティである、クライアントマ ネージャを削除する方法を説明します。

1. アンインストーラを起動します。



2. ユーティリティの削除を選択します。



3. 以下の画面を確認します。

[OK] をクリックすると、削除が始まります。



ユーティリティの削除

4. ユーティリティの削除を終了します。



AirStation を出荷時設定に戻す

AirStation が正しく動作しない、などの場合は、AirStation を出荷時設定に戻すことができます。

AirStationのPOWERランプがついていることを確認します。

2. AirStation の背面にある、設定初期化ス イッチを 3 秒以上押し続けます。

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、スイッ チを離します。





DIAG ランプが消えたら、AirStation の設定は出荷時設定に 戻ります。

仕様

製品仕様

AirStation の仕様一覧です。

無線 LAN インター	準拠規格	IEEE802.11b (無線 LAN 標準プロ トコル)
フェース部		RCR STD-33、ARIB STD-T66 (小 電力データ通信システム規格)
	伝送方式	DS-SS 方式単信 (半二重)
	データ伝送速度	1 / 2 / 5.5 / 11Mbps (オートセ ンス)
	アクセス方式	インフラストラクチャモード
	周波数範囲	2412 ~ 2484MHz
	(中心周波数)	※携帯電話、コードレスホン、テレ ビ、ラジオ等とは混信しません
	伝送距離 (周囲条件による)	 屋内 115m/ 屋外 550m (見通し)までの通信が可能。(1Mbps 動作時)※11Mbps 通信時は、屋内① 50m/ 屋内② 25m/ 屋外 160m (見通し) 屋内③ 25m/ 屋外 160m (見通し) 屋内③ 25m/ 屋外 160m (見通し) 屋内④ : 障害物の少ないオフィス 座内② : 障害物の多いオフィス ※通信距離は環境により影響されます。 次のような場合は電波の届く距離が短くなることがあります。あらかじめごうな願います。 ①:マンション等の鉄筋コンクリートの建物内及び構造に金属が使用されている住宅。 ②:大型の金属製家具の近くなど。
	アンテナ	ダイバシティ方式 (内蔵)

有線 LAN インター	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
フェース部	データ転送速度	10Mbps / 100Mbps(自動認識のみ)
	データ伝送モード	半二重/全二重 (自動認識のみ)
	スイッチングデー タ転送方式	ストア&フォワード方式
	MAC アドレス テーブル(全ポー トの合計)	1024 アドレス (セルフラーニン グ)
	バッファメモリ	128KB
	ポート	100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 ポート× 4
ADSL インター	ADSL 伝送方式	AnnexA、AnnexC、ITU-T G.dmt/lite、 ANSI T1.413(Yahoo! BB)
フェイス部	データ転送速度	下り 8Mbps(最高) 上り 1Mbps(最高)
	プロトコル	PPPoE、PPPoA、 RFC1483 ブリッジ
	ポート	LINE ポート×1(6 ピンモジュラ ジャック(RJ-11))
消費電力/ 消費電流	10W(最大)/2A	A(最大)
動作環境	温度	0 ~ 40 °C
	湿度	20 ~ 80%(ただし、結露なきこと)
重量	800g	•
外形寸法	75 (W) × 182 (H	H) × 162 (D) mm

最新の製品情報や対応機種については、カタロ グまたはインターネットホームページ (http:// www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

ポート仕様

AirStation に搭載されている4種類のポートの仕様です。

10M/100M ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+	受信データ(+)
2	RD-	受信データ (-)
3	TD+	送信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-	送信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

LINE ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-11型6極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	(Not Use)	未使用
2	(Not Use)	未使用
3	L2	L2
4	L1	L1
5	(Not Use)	未使用
6	(Not Use)	未使用

主な出荷時設定値

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 -「詳細設定画面の機能一覧」に記載されています。

項目	初期値		
基本設定			
エアステーション名	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁		
グループ名	GROUP		
WAN 側 IP アドレス	PPPoE クライアント機能を使用する		
LAN 側 IP アドレス	192.168.0.1 (255.255.255.0)		
(サブネットマスク)			
DHCP サーバ機能	使用する		
割当アドレス	AirStation の IP アドレスの次のアドレスから		
	16 台		
DHCP サ	ーバ (IP アドレス自動割当) 設定		
デフォルトゲート	AirStation の IP アドレス		
ウェイ			
DNS サーバの通知	AirStation の IP アドレス		
アドレス変換設定			
IP マスカレードテー	5分		
ブル保持時間			
パケットフィルタ設定			
フィルタの設定	「NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止		
	する」および、「IDENT 要求を拒否する」が		
	有効		
動作	「WAN(インターネット)側」からのパケッ		
	トを「無視」する		

無線設定			
ESS-ID グループ名、MAC アドレス、無線ローミン			
	設定から生成		
無線チャンネル	11 チャンネル		
DTIM Period	1		
ADSL モデム設定			
ADSL 伝送方式	AnnexC		
ADSL 符号化方式	G.lite		
ADSL ビットマップ	DBM		
方式			
VPI	0		
VCI	32		
AAL5	LLC		

通信距離と設置場所について

最長で屋内 115m・屋外 550m(見通し)まで通信できます。 通常の通信距離は、以下の図の通りです。 通信距離は環境により影響されます。



	11Mbps 通信時	2Mbps 通信時
障害物の少ない屋内	50m(見通し)	90m(見通し)
障害物の多い屋内	25m(見通し)	40m(見通し)
屋外	160m(見通し)	400m(見通し)

・ スチール机やスチール棚など金属製の物の近くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの近くへは置かないでください。これらのものは電波の障害になります。
 ・ 遮断物の材質によっては、通信距離が短く

 ・ 遮断物の材質によっては、通信距離が短く なったり遅くなったりすることがあります。 また、通信ができなくなることもあります。

・ はじめて AirStation を設定する場合、設定に使うパソコンは、AirStation の近くに置いてください。設定後は、設置場所を移動できます。

 AirStation を移動する場合、AirStationの電源 をオフにしても、設定内容は保持されます。

外部アンテナの設置

AirStation を設置して通信したときに、電波が届きにくい 場合は、弊社製外部アンテナ、WLE-DA/NDR(別売)等を 取り付けてください。

外部アンテナは、AirStation の上ブタを取り外して取り付けます。以下の手順をご覧ください。

1. 上ブタを外します。

上ブタの前面を下に押しながら、背面方向にスライド させると外れます。



2. 外部アンテナを取り付けます。

AirStation 内部にある、無線ユニットのふたを外して、 アンテナのケーブルを接続します。



詳しくは、弊社製外部アンテナのマニュアルをご覧ください。

接続時の注意



市販のハブを AirStation に接続して、パソコン をハブに接続します。

カスケード接続の例



 AirStation にリピータハブ¹ やデュアルスピードハブ² を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があ ります。

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正 しくつながらないことがあります。

	100BASE-TX	10BASE-T
カスケード接続 ^a の段数	2 段まで	4 段まで
カスケード接続時の ケーブルの総延長距離	205m 以内	500m 以内

a. ハブ同士をケーブルで接続すること。

スイッチングハブ³を使うと、上記の制限を超えたハブの追加や距離の延長ができます。
 たとえば、10BASE-Tのリピータハブで4段のカスケード接続をしている場合、スイッチングハブを使うと、リピータハブをさらに4段カスケードできます。

1. 一般的なタイプのハブ。

- 2.2種類の転送速度(10Mbpsと100Mbpsなど)に対応したハブ。
- スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポート同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネットワークが効率よく使用できる。

WLAR-8MACGT/WLS-8MACGPST/WLS-8MACGSUT セットアップガイド

使用できるケーブル

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限がありま す。

100BASE-TX	カテゴリ ^a 5 対応のクロスケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のクロスケーブル 最長 100m まで

a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴ リ5の方が高速で伝送できる。

ハブ側でカスケードポートに接続する場合は、ストレート ケーブルが使えます。

カスケードポートの有無は、お使いのハブのマニュアルで 確認してください。

(AirStation にはカスケードポートはありません。)



 ・ 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常 につながらない原因となります。市販のケー ブルをご使用ください。

= MEMO =

PY00-28024-DM10-01

