第3章 AirStationの設定 画面の機能一覧

ここで説明すること

AirStation の設定画面を使用してできる、さまざまな機能について説明しています。

3.1 AirStation の設定画面の使い方

設定画面とは	
設定画面を表示する	108 ページへ
使い方をヘルプで見る	110 ページへ

3.2 ブリッジ接続モードの機能一覧

設定画面の構成	111 ページへ
詳細設定画面の機能一覧	112 ページへ
機器診断画面の機能一覧	115 ページへ

3.1 AirStation の設定画面の使い方

設定画面とは

AirStation の設定画面では、3 つの動作モードでの簡易設定、詳細設定、機器診断をおこ なうことができます。

動作モード

・ブリッジ + PPP 接続モード
有線 LAN パソコン - 無線 LAN パソコン間で通信をするだけでなく、TA / モデムを
使用してダイヤルアップし、インターネット接続ができます。(出荷時設定)

- ・ブリッジモード 有線 LAN パソコン - 無線 LAN パソコン間で通信をおこないます。TA / モデム、 CATV/xDSL 網を使用してのインターネット接続はしません。
- ・ルーティングモード

有線 LAN と無線 LAN を別々のネットワークとして構築して、有線 LAN パソコン -無線 LAN パソコン間で通信をおこないます。また、CATV/xDSL 網を使用したイン ターネット接続が、無線 LAN パソコンからのみおこなえます。

簡易設定

最小限の入力をするだけで、AirStationの設定ができます。

詳細設定

基本設定や接続先設定、課金設定など項目別に入力をして、AirStationの設定をします。

機器診断

AirStation の本体情報やネットワーク情報などを表示します。

設定画面を表示する

AirStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。

1 お使いの Windows に応じて以下を参照して、無線 LAN パソコンにエアステー ションマネージャをインストールします。

Windows Me/98/95 の場合:

「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「1.2 Windows Me/98/95 編」「Step 2 エアステーションマネージャをインストールする」(P24) Windows2000/NT4.0の場合:

「第1章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する」の「1.3 Windows2000/NT4.0 編」「Step 2 エアステーションマネージャをインストールする」(P47)

2 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャ]を選択します。

3		選択	[編集] - [エアステーション検索] を選択します。
4	パケット送信中 × ネットワーク上のエアステーションを検索中です。		AirStation の検索が始まります。
5	<u>A AREPONNEOT - 197/5 - ジョンズネージャ</u> ファイルを) 編集(ビ) 表示(①) 管理(20) ヘルプ(20) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (AirStation が表示されます。
6	ARCONNECT - 1725->シマネー>タ 「ローズ」 アイル・ジェ マーズ - ジェンマネー>タ マーズーンシンマネー>タ マーズーンシンマネー>タ マーズーンシンマネー>タ マーズーンシンジンマネー マーズ	選択	検索された AirStation を選択します。
	(AP400069 GROUP 111Mtps 192168.01 ≠+v>≵iji14)	<mark>2</mark> 選択	[管理] - [エアステーション設定] を選択します。
7	ОТОСНОСТИВЛИТИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИИ ПОЛИТИ П		WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。
	■パープがまたもれよく ●パターキット」		

3 AirStationの設定画面の機能

覧

次ページへ続く

使い方をヘルプで見る

AirStation の設定画面について詳しく知るには、ヘルプを参照してください。 ヘルプは、以下の手順で表示できます。

8 上記「設定画面を表示する」を参照して、AirStationの設定画面を表示します。



設定項目のとなりにある「?」マー クをクリックします。

ヘルプ画面が表示されます。

3.2 ブリッジモードの機能一覧

設定画面の構成



3 AirStation の設定画面の機能

覧

詳細設定画面の機能一覧

- □ メモ・ 印のある項目は、簡易設定画面でも設定できます。
 - 設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してください。

項目	説明	モード変更後の初期値
	基本設定	
エアステーション名	AirStation 名称を設定します。 ^{注1}	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁
グループ名	グループ名称を設定します。 ^{注2}	GROUP
ESS-ID	ESS-ID を設定します。	グループ名、MAC アドレ ス、無線ローミング設定 から生成
無線チャンネル	無線チャンネルを設定します。 (1 ~ 14)	14チャンネル(2M混在時)
無線ローミング	無線ローミング機能の有効 / 無効 を設定します。	使用しない
暗号(WEP)	暗号化をするためのキーワードを 設定します。 ^{注 3}	設定なし
暗号確認	確認のためにキーワードを再入力 します。 ^{注 3}	-
IPアドレス	AirStation の IP アドレスを設定し ます。	-
	パスワード設定	
管理ユーザ名	AirStation の設定画面ヘログイン する際のユーザ名です。	root (変更不可)
パスワード	AirStationの設定画面へログインす る際のパスワードを設定します。	なし
パスワード確認	確認のためにパスワードを再度入 力します。	なし
IP アドレス自動割当(DHCP サーバ)設定		
IP アドレス 自動割当機能	IP アドレスを AirStation から自動的 に割り当てるかどうか設定します。	使用しない

次ページへ続く

項目	説明	モード変更後の初期値
割り当て IP アドレス	無線 LAN パソコン / 有線 LAN パ ソコンへ割り当てるIPアドレスを 設定します。	エアステーションの IP ア ドレスの次のアドレスか ら 16 台
リース期間	IP アドレスのリース時間(期間) を設定します。	48 時間
デフォルト ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定し ます。通常は、「エアステーション の IP アドレス」を設定します。	エアステーションのIP ア ドレス
DNS サーバの通知	DNS サーバとして通知する IP ア ドレスを設定します。	エアステーションのIP ア ドレス
ドメイン名の通知	通知するドメイン名を設定します。	通知しない(空白)
ルーティング設定		
デフォルト ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイのIPアド レスを設定します。	設定なし
RIP 受信	LAN 側から受信する RIP 情報を設 定します。	RIP1とRIP2両方
	パケットフィルタ設定	
フィルタの設定	指定したパケットフィルタの有効 /無効を設定します。 設定方法については、「パケット フィルタの設定例」(P97)を参照 してください。	設定なし
無線 LAN パソコン制限設定		
無線 LAN パソコンの 接続	指定した無線LANパソコン以外か ら AirStation に接続できないよう にします。 設定方法については、「無線 LAN パソコンからの接続を制限する」 (P80)を参照してください。	制限しない

次ページへ続く

3.2 ブリッジモードの機能一覧

項目	説明	モード変更後の初期値
	拡張無線設定	
BSS Basic Rate Set	AirStation と無線 LAN パソコンが 制御通信するとき、この通信速度 を設定します。通常は、2Mbps ま たは 11Mbps に設定してお使いく ださい。 この設定を11Mbpsに設定すると、 通信状態が悪いために安定した通 信が不可能な場合、通信ができな くなります。また、2Mbps の無線 LAN 製品との通信ができなくなり ます。ご注意ください。	2Mbps
DTIM Period	無線LANパソコンが動作している かどうかを確認するため、信号 (ビーコン)を発信する間隔を設定 します。	1

- 注 1: 半角英数字記号 (大文字 / 小文字の区別あり)を 32 文字まで入力できます。
- 注 2: 半角英数字記号 (大文字 / 小文字の区別あり)および半角アンダーバー "_" を 16 文字 まで入力できます。
- 注 3: 文字列入力の場合、半角英数字(大文字 / 小文字の区別あり)および半角アンダーバー "_"を5文字まで入力できます。16 進数入力の場合は、0~9および A~Fの10桁の み入力できます。

機器診断画面の機能一覧

項目	説明	
	本体情報	
製品名	AirStation の製品名を表示します。	
エアステーション名	AirStation 名を表示します。	
無線部ファームウェア	無線部のファームウェアの名称とバージョンを表示します。	
グループ名	グループ名を表示します。	
有線側 MAC アドレス	AirStation の有線側の MAC アドレスを表示します。	
無線側 MAC アドレス	AirStation の無線側の MAC アドレスを表示します。	
ESS-ID	ESS-ID を表示します。	
無線ローミング機能	無線ローミング機能の使用する / 使用しないを表示します。	
暗号(WEP)機能	暗号(WEP)機能の使用する / 使用しないを表示します。	
無線チャンネル	無線チャンネルを表示します。	
動作モード	AirStation の動作モードを表示します。	
IPアドレス自動割当機能	IPアドレス自動割当機能を使用する / 使用しないかを表示します。	
IP アドレスの設定方法	IP アドレスの設定方法を表示します。	
IP アドレス	AirStation の IP アドレスを表示します。	
ネットマスク		
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイアドレスを表示します。	
通信パケット状態		
送信パケット数	送信したパケット数を表示します。	
送信エラーパケット数	送信エラーとなったパケット数を表示します。	
受信パケット数	受信したパケット数を表示します。	
受信エラーパケット数	受信エラーとなったパケット数を表示します。	

MEMO