BUFFALD 35010235 ver.01 1-01 C10-012

BSL-WS-G2008MR かんたん設定ガイド

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

^{ステップ} パッケージ内容/各部の名称とはたらき

パッケージには、次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。



※本製品は、本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しており ません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、BSLシリーズユーティリティCD内の 「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

設置について

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

壁に取り付ける 本製品を壁に取り付け

本製品を壁に取り付ける場合は、壁取り付け金具、金具固定用ねじ、壁取り付け用ねじを 使用してください。

▲注意 ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより事故が発 生するおそれがあります。 金具固定用

ねじ(付属品)

- 1 本製品にゴム足が取り付けられている場合は、 ゴム足を外します。
- 2 本製品に付属のねじで金具を側面に 取り付け、市販のねじで 壁に固定します。 ^{単取り付け金具} ^{金具固定用}ねじ(付属品)

19インチラックに設置する

本製品を19インチラックに設置する場合は、別売のラックマウントキット(BIJ-RMK-1U)、ラックマウントキットに付属のねじ、本製品に付属の金具固定用ねじを使用してく ださい。

- ▲注意・ラック内の温度は室温より高くなりやすいため、ラック環境の温度が指定された動作温度 範囲であることを確認してください。
 - ・ ラックに取り付けた装置の上に他の装置を積み重ねないでください。
 - ・ ラックに電力を供給する回路が過負荷にならないようにしてください。
 - ラックに取り付けた装置は、適切にアースされていなければなりません。供給電源接続時は、主電源への直接接続時以上に注意してください。
 - ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより事故が 発生するおそれがあります。
- 1 本製品にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を外します。
- 本製品に付属の金具固定用ねじを使って、
 本製品と別売のラックマウントキット (BIJ-RMK-1U)をねじ止めします。



 ラックマウントキット(BJ-RMK-1U)に 付属のねじ4本で、19インチラックに 固定します。

本製品は、平らな場所や壁、19インチラックに設置することができます。

平らな場所に設置する

本製品を平らな場所に設置する場合は、本製品底面に付属のゴム足4個を取り付けてください。



▲注意・本製品には、底面にも通風口がありますので、必ずゴム足を取り付けて設置してください。
・本製品を複数台設置する場合は、積み重ねないでください。

ラックマウントキットに 付属のねじ

ステップ

セットアップする

本製品のセットアップは、以下の手順でおこないます。

- 1 付属の電源ケーブルを使って、本製品をコンセントに接続します。
- 2 前面パネルのPOWERランプが点灯していることを確認します。 POWERランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかどう かを調べてください。

▲注意 ACコンセントが2極のとき

付属の3P-2P変換コネクタを使って、ACコンセント に接続します。感電防止のため、アース線は必ず接地 してください。

アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラ グを抜いてから外してください。順序を守らないと感 電の原因となります。アース線がコンセントや他の電 極に接触しないようにしてください。

※ 電源ケーブルおよび3P-2P変換コネクタは、 必ず本製品付属のものをお使いください。



- 3 LANケーブル(別売)で、本製品、サーバ、パソコンなどを接続します。 ケーブルを接続したポートのLINK/ACTランプが点灯することを確認してください。
 - < 接続例 > BUFFALO Giga Web Smart Switch Business Switch パソコン サーバ
- 管理者パソコンを起動します。 4
- 5 「BSLシリーズユーティリティCD」を管理者パソコンにセットします。

▲注意 以下の画面が表示されたら?(Windows Vista の場合)



「LAUNCHER.exeの実行」を クリックします。

6 「BSLシリーズユーティリティ」が表示されます。



[続行]をクリックします。

- 7 インストーラが起動しますので、「OK]をクリックします。
- 8 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。
- 9 [次へ]をクリックします。
- **10**「IP設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]を クリックします。
- **11** 「スタート」ー「(すべての)プログラム」ー「BUFFALO」ー「BSLシリーズユーティリ ティ」ー「IP設定ユーティリティ」を選択して、IP設定ユーティリティを起動します。

12本製品が検索されます。



16 設定画面が表示されます。 🔇 菜5 · 🕥 · 🖹 📓 🏠 🔎 糖素 👷 8902入0 🧐 🙆 · 🌺 LinkUp-1000M LinkUp-100M LinkUp-10M BSL SERIES 画面左の設定メニューから設定したい項目を システム情報 クリックし、設定をおこなってください。 <u>システム情報 ▶基本設定</u> ▶<u>詳細設定</u> ▶<u>管理</u> <u>サポート</u> 製品名 スイッチ名 IPアドレス: 192.168.11.150 サブネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ: 0.0.0 アドレス 付属CD内のユーザーズマニュアルには、 VLAN設定などの各種設定や設定事例が 「ージョン情報 ブートコードバージョン: x.x.x.x ハードウェアバージョン: xx 記載されています。 有線設定 MACアドレス AA:BB:CC:DD:EE:05 本製品の設定をおこなう前にお読みくだ さい。 以上で、セットアップは完了です。

ユーザーズマニュアルを読むには

本製品の設定画面の説明や詳細設定、トラブルシューティングをご覧になりたい場合は、 下記の手順でユーザーズマニュアルを参照してください。

※ Windows Vistaをお使いの場合で、「自動再生」画面や「続行するにはあなたの許可が 必要です」と表示された場合は、それぞれ[LAUNCHER.exeの実行]、[続行]をクリッ クしてください。

- **1** 「BSLシリーズユーティリティCD」をパソコンにセットします。
- 2 「マニュアルを見る」を選択して、[実行]をクリックします。
- 3 「BSL-WS-G2008MRマニュアルを読む」をクリックします。

パスワードについてのご注意

本製品に設定したパスワードを忘れると、設定画面が表示できなくなります。 その場合は、弊社修理センターまで本製品をお送りください。(有償修理となります) ※パスワードの設定変更時は、入力に誤りがないよう特にご注意ください。

仕様

■製品仕様

LANインターフェイス	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠	
伝送速度	10/100/1000Mbps	
スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード	
伝送路符号化方式	マンチェスターコーディング(10BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) 4D-PAM5(1000BASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD	
データ転送速度 (スループット)	14881パケット/s(10BASE-T) 148810パケット/s(100BASE-TX) 1488095パケット/s(1000BASE-T)	
バッファ容量	128kB	
Jumboフレーム	最大 9,724Bytes(ヘッダ14Bytes+FCS 4Bytes含む)	
アドレステーブル	4096件(自動学習方式)	
適合ケーブル	カテゴリ3以上 2対UTP/STPケーブル(10BASE-T) カテゴリ5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX) カテゴリ5e以上 2対UTP/STPケーブル(1000BASE-T)	
伝送距離	100m	
ポート	RJ-45型モジュラジャック×8(全ポートAUTO-MDIX対応)	
電源電圧 / 消費電力	AC100V 50/60Hz / 最大10.5W	
外形寸法 / 重量	W200×H41×D160mm / 1.2kg	
動作環境	温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)	
取得規格	VCCI ClassA	

14 本製品のIPアドレスが変更されたら、設定画面を表示します。

キャンセル

ок 🖕



 ユーザー名とパスワードの入力画面が 表示されますので、 	
「ユーザー名」欄 →admin(小文字) 「パスワード」欄 →空欄	
と入力します。	
② [OK]をクリックします。	

■主な出荷時設定

機能	パラメータ	出荷時設定
IP設定	スイッチ名	BSL + 本製品のMACアドレス
	IPアドレス / サブネットマスク	192.168.1.254 / 255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
	DHCPモード	無効
認証	ポート認証	全ポート:「認証しない」
セキュリティ	ユーザ名 / パスワード	ユーザ名:admin / パスワード:設定なし

※ すべての出荷時設定値については、付属CD内のユーザーズマニュアルを参照してください。

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技 術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この 場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。 ・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

> かんたん設定ガイド 2008年 3月 19日 初版発行 発行株式会社バッファロー