スマートフォン対応 Bluetooth キーボード TK-FBP017BK

操作補足資料

本操作補足資料では、本製品付属のユーザーズマニュアルに 記載以外の機器での接続、使用方法や注意事項、FAQについ て記載しています。

ELECOM

まず、本製品付属のユーザーズマニュアルをお読みになり、 そのあとで本操作補足資料をお読みください。

Android 携帯で使用する(SPP モード)

Android 携帯では、「SPP | モードでのみ使用できます。「HID | モードでは使用できません。



OFF あらかじめ電源、モード切替スイッチを「SPP」側にしてお (━━) きます。

アプリケーションをインストールする

本製品をAndroid 携帯でご使用になるには、Elecom BT Assistant と EleWnn をインストールする必要があります。 事前にインストールをしておいてください。

「下記の弊社 Web サイトにアクセスし、Elecom BT Assistant と EleWnn をダウンロードして、 インストールします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/ android/index.html



ダウンロードとインストールについて詳しくは、弊社 Web サイトをご覧ください。

Android2.1 の場合

ここでは、Softbank X06HT での手順で説明します。



プログラム画面で「設定」をタップします。

2「言語とキーボード」をタップ します。



🔏 [EleWnn]をタップします。

語とキーボード	
言語選択 _{使用言語の選択}	O
EleWnn EleWnnの設定	
EleWnn	
EleWnn Wnn IME Wnn IMEの設定	0
EleWnn Wnn IME Wnn IMEの設定	0
EleWnn Wnn IME Wnn IMEの設定	•
EleWnn iWnn IME Wnn IME ອາຊີນັສ	•
EleWnn Wnn IME Wnn IMEØ187E	•

日次	
Android 携帯で使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
iPad/iPhone/iPod touch で使用する・・・・・・・・・・	5
Windows Mobile® で使用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
FAQ よくある質問と回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9





■本製品と Bluetooth ペアリングする

プログラム画面で「設定」をタップします。

2 [無線とネットワーク」をタッ プします。

す。

します。



Android 携帯で使用する(SPP モード)



Android 携帯で使用する(SPP モード)



Android 携帯で使用する場合の注意点

Android 携帯で使用する場合は、一部キーにおいてキーの刻印と実際の入力が異なります。



+-	制限事項など
Fn +	これらの複合キーはすべて使用できません
Alt	使用できません
Âÿ	使用できません
Tab	使用できません
	変換は □

※お使いのアプリケーションによっては、一部入力できないキーもあります。

文字入力モードを切り替える



4

iPad/iPhone/iPod touch で使用する (HID モード)



iPad/iPhone/iPod touch で使用する場合の注意点

本製品は iPad/iPhone/iPod touch 上では、英語配列として認識されるため、一部キーにおいてキーの刻印と実際の入力が異なります。



本製品のキートップ		WindowsPC でのキー動作		iPad/iPhone/iPod touch での キー動作
	→	Delete	→	Back Space
	→	半角 / 全角切替	→	~
Shift + (* 2 (F2)	→	Π	→	@
Staft + & & 6 F6	→	&	→	^
	→	Т	→	&
	→	(→	*
Saft) 9 (23)	→)	→	(
Staft 0 (13)	→	入力なし	→)
Svift = Fit)	→	=	→	_
~ ∧ Bran	→	٨	→	=
	→	~	→	+
¥ F3	→	¥	→	入力なし
	→		→	入力なし
8 553	→	@	→]
	→	`	→	{
1) E	→	[→]
	→	{	⇒	}
*	→	:	⇒	1
Saft + ;	→	+	→	:
Saif:	→	*	→	n
)	→]	→	入力なし
	→	}	→	入力なし
. B	→	¥	-	入力なし
	→	-	→	入力なし

※お使いのアプリケーションによっては、一部入力できないキーもあります。

6

Windows Mobile® で使用する (HID モード)

🗑 २३-२) 🛚 🖓 🐇 🚥

電話

留守番電話

11:25 10/07/16

SoftBankメール

電子メール

予定表

▲ 連絡先

Today

連絡先

30

Windows Moblie® では、「HID」モードを使用します。



oFF- あらかじめ電源、モード切替スイッチを[HID]側にしておき ます。

※以下は Softbank XO2T の画面で説明しています。その他の機種でも手順は同じです。



「スタート」をタップします。

3 [Bluetooth] をタップします。

 Вискоон
 WHF提定

 Today
 D07

 100-24-25
 D07

 100-24-25
 D26

 110-24-25
 D26

EG ^Y.ı **+**€ OX

「デバイス」タブを選んで、「新 しいデバイスの追加」をタッ プします。



ooth デバイスの選択

キャンセル

Bluetooth デバイスを検索しています...

•••

最新の情報に要



ペアリング中は通信表示ランプが緑 色に点滅し、ペアリングが完了(手 順9まで完了)すると消灯します。

 Bluetooth® ボタン会



7

Windows Mobile[®] で使用する (HID モード)

Windows Mobile®で使用する場合の注意点

Windows Mobile® でご使用する場合には、一部キーにおいてキーの刻印と実際の入力が異なります。

()
⊕ []]		(†)
h	Tab Q W E R T Y U I O P · { [Fw] Ims	\prod
	Caps Lock A S D F G H J K L + ; Enter Lock 	
	Shift Z X C V B M > ?	
		Ĵ

■ファンクションキーの動作

Fn キーを押している間は、キー下段の で囲まれた機能が動作します。 [F1] ~ [F12]の動作については、以下のようになります。

+-	動作
! 1 F1	ツールバーの左側に表示されている動作
" 2 F2	ツールバーの右側に表示されている動作
# 3 F3	通話画面へ
\$ 4 F4	ホームメニューへ
% 5 F5	入力なし
& 6 F6	音量を上げる(音声設定が「オフ」→「バイブ」→「オン」と切り替わり、それ以上では音量が順次大きくなります)
7 17	音量を下げる(音量 0 以下は音声設定が「オン」→「バイブ」→「オフ」の順で切り替わります)
(8 F8	文字入力時、全角かな変換
) 9 F9	文字入力時、全角力ナ変換
0 50	文字入力時、半角力ナ変換または半角/全角英数切替
= _ [1]	文字入力時、全角英数変換
 ¥ [2]	文字入力時、半角英数変換

※お使いのアプリケーションによっては、一部入力できないキーもあります。

■制限事項について

+-	制限事項など
<u>Ay</u> Ay	スタートメニューへ移動

FAQ よくある質問と回答

本製品と接続機器との接続について

■ キーボードが検出されない

◆電池は入っていますか? キーボード本体に電池が入っているか確認してください。

➡ 電源は入っていますか?

TK-FBP017本体の電源が入っているか確認してください。 HIDプロファイル対応機種(iPad/iPhone 4/iPhone 3GS/ 第3世代 iPod touch(64GB/32GBモデル)、Windows Mobile®、 Windows® PC)は[HID] 側、SPPプロファイル対応機種 (Android 携帯)は[SPP]側にスイッチを入れてから接続を開 始してください。

➡ 接続時に Bluetooth® ボタンを押しましたか?

ペアリングボタンを押さずに接続を開始すると認識されな い場合があります。

詳しくは本操作補足資料の各項目をご参照ください。

→ 接続機器側の Bluetooth[®] 機能は正常に動作していますか? 接続機器側の取扱説明書の Bluetooth[®] 機能の項目や Bluetooth[®] アダプタの取扱説明書などを参考に接続機器 側の Bluetooth[®] 機能が ON になっていることを確認して ください。

■ キーボードは検出されるが、接続できない

→ 接続手順は正しいですか? 接続手順はお使いの機器によって異なります。 接続手順については機器付属の取扱説明書を確認してくだ さい。

→ パスキーは正しく入力されていますか? パスキーが正しく入力されていないと接続できません。

■ ペアリングが外れる

➡ 電池の残量が少なくなっていませんか? 電池残量が極端に少ないと、接続が外れやすくなる可能性 があります。

電池残量が少なくなると、本体の通信表示ランプが赤色に 点灯します。電池を交換してください。

→ 使用中に Bluetooth® ボタンを押していませんか? 接続中にペアリングボタンを押すとペアリングが外れます。 本操作補足資料の各項目をご参照のうえ、ペアリングしな おしてください。

本製品からの入力について

■ 入力したボタンと表示内容が異なる

→ 接続されている機器によって入力と表示内容が異なります。 それぞれの接続機器での表示内容については以下のページ をご参照ください。

Android 携帯の場合は:4 ページ iPad/iPhone/iPod touch:6ページ Windos Mobile®:8 ページ

→「X-06HT」、「SO-01B」をお使いの場合: 一文字入力モードは正しいですか? 4 ページの「文字入力モードを切り替える」をご参照ください。

■ キーボードで文字が入力できない

→「X06HT」、「SO-01B」をお使いの場合: -入力方法で「EleWnn」が設定されていますか? SPP モードで使用する場合、入力方法で「EleWnn」が設定 されていないとマニュアル記載の動作と異なる動作をしま す。 弊社 Web サイトで「EleWnn」をダウンロードして設定して

弊在 Web サイトで[Elewinn]をタリフロートして設定して ください。

➡ キーボードと接続機器が正しく接続されていますか?

それぞれの接続機器でのペアリング / 接続方法をご参照の うえ、正しく接続してください。 Android 携帯: 1 ~ 3 ページ iPad/iPhone/iPod touch: 5 ページ Windows Mobile®: 7 ページ

Windows® PC:本製品付属のユーザーズマニュアル

◆「X06HT」、「SO-01B」をお使いの場合: 一複数のアプリケーションが起動していませんか? 複数のアプリケーションを使用していると、キーボードの 動作が不安定になり、入力できなくなることがあります。 機器を再起動するか、機器との再接続を行ってください。

スマートフォン対応 Bluetooth キーボード TK-FBP017BK 操作補足資料

2010年7月27日 第1版

•Google、Google □ゴ、Android、Android □ゴは Google Inc.の商 標または登録商標です。

- •iPad、iPhone、iPod touch、Mac OS および Macintosh は、Apple Inc.の商標です。
- •Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの 商標です。
- ・Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有す る登録商標であり、エレコム株式会社は、これら商標を使用する許可を 受けています。
- •その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。