



# **USB** Speaker



デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# サンワサプライ株式会社

#### 1.はじめに

このたびは、USBスピーカーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本製品はUSB接続によりパソコンからスピーカーまでデジタル信号を送るためク リアなサウンドが再生できます。パソコンから放出される電磁波ノイズの影響を受 けにくく、さらにACアダプタ不要のバスパワー設計により簡易なケーブルの取り 回しを実現しました。

Xear3Dソフトバンドルによりバーチャル5.1chのサラウンドが楽しめます。 (Mac OSを除くWindows98SE以降に対応) バーチャルルームに配置されたバーチャルサテライトスピーカーを任意の位置に

ドラッグすることにより音定位置の変更が可能です。変更はリアルタイムで行われ ますので動かしながら最適な位置を設置することができDVD鑑賞やゲームでの迫 力が倍増します。

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。

本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社ま でご連絡ください。

本書の内容については予告なしに変更することがございます。

本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

#### 2.安全にご使用いただくために必ずお読み下さい

企警告	この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷 を負う危険があります。
▲ 注意	この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物 的損害が発生する危険があります。

## ▲ 警告

#### <内部を開けないでください>

内部を開けますと故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

#### <内部に異物を落とさないでください>

内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままで ご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

#### <接続コードを傷つけないでください>

コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

#### <落雷について>

雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

#### < セットを移動するときには>

接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外してから動かし てくたさい。 火災や感電、製品が破損するおそれがあります。

#### <他の機器とセットするときには>

各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にして からから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる 場合があります。

#### <お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。 シンナー、ペンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになること がありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤なども かからないよう注意してください。

#### <無理な力は加えない>

スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

#### スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。 通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合 がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。た だし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビ やモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビ の電源を入れなおしてください。テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その 後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

#### 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で
- が開始していた。 がな問がなりました場合は無償修理したしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。 2)次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
  (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  (3)お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
  (4)政障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。

- (4) 故障の原因が取り扱い上のハ注意によると判断される場合。
   (5)天安地裏、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
   (6)輸送途中の事故による故障及び損傷。
   3)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
   4)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
   5)保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### 3.動作環境

対応機種:USB規格ver1.0に準拠したUSBポート装備のWindows機及びMac機 Windows XP·2000·Me·98SE·98、Mac OS X·9.2以上 付属ソフト「Xear3D」はWindows 98、Mac OSに対応しておりません。ご注意ください。

## 4.特長

パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンのさまざ まなノイズの影響を受けることなく、クリアな音が楽しめます。 USBケーブル1本を接続するだけなのでPC周りをすっきりと配線できます。 バーチャル5.1chのサラウンドが楽しめる「Xear3D」ソフトをバンドル。 パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。

#### 5.仕様

実用最大出力	1.0W( 0.5W+0.5W )				
周波数特性	100Hz~20,000Hz				
スピーカー形式 バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)					
スピーカーサイズ	2.5インチ(直径63.5mm)				
ロードインピーダンス	4				
入力端子	USB Aコネクタ オス( USB2.0/1.1両規格対応 )				
電源	USBポートより供給				
外形寸法	W103×D103×H80mm				
ケーブル長	1.55m				
付 属 品	バーチャル5.1chソフト「Xear3D」				
対応機種	USB規格ver1.0に準拠したUSBポート装備のWindows機 及びMac機				
対応OS	Windows XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X・9.2以上 付属ソフト「Xear3D」はWindows 98、Mac OSに対応して おりません。ご注意ください。				

## 6.各部の名称·接続方法



#### 7. インストールの手順(USBスピーカーを使用できる状態にする手順)

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

#### WindowsXP・2000の場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと 認識されます。

#### WindowsMeの場合

1.パソコンに本製品を接続します。「新しいハードウェア」のウィザードが表示されます。 「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。



# 7.インストールの手順 (続き)

2.インストールが完了します。「完了」を押してください。



#### Windows 98・98SEの場合

1.パソコンに本製品を接続します。以下のウィザードが立ち上がります。 「次へ」を押してください。



使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



3.ドライバの場所を選択する画面になりますが、どれにもチェックを入れずに「次 へ」をクリックしてください。



#### 4.「次へ」をクリックしてください。



# Windows 98・98SE**の場合** (続き)

5.「完了」をクリックしてください。



6.続いて「USBオーディオデバイス」のドライバのインストールを開始します。
 「次へ」をクリックしてください。



7.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをし「次へ」をクリックする。

新しいハードウェアの追加ウィサ	-×
100 m + + + + + + + + + + + + + + + + + +	株本方法を選択して伏さい。 ・ 使用中のラバイスに最適なドライバを検索する(確要) ・ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インス トールするドライバを選択する
	(戻る(日) (次へ)) キャンセル

#### 8.どれにもチェックを入れないで「次へ」をクリックしてください。



#### 9 「 次へ 」をクリックしてください。



#### 10.ドライバをインストールします。



以上で完了です。

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。

# 8.**使用方法**

#### <音量の調節について>

本製品にはボリュームを直接調整する機能はついていません。音量の調節につい てはタスクトレイ上の音量アイコンをクリックしてボリュームコントロールを操作し てください。



# 9.バーチャル5.1chサラウンドソフト「Xear3D」のインストール方法

▲ 注意 本ソフトウェアはWindows 98、Mac OSには対応しておりません。

本ソフトウェアはインストールしなくても使用について差し障りはございませが本 ソフトウェアをインストールすることで擬似的に5.1chのサラウンド環境をつくる ことができます。またロックやポップス、ジャズなどの音質に合わせた調整もするこ とができます。

- 1.付属のCDをCD-ROMドライブへセットしてください。「マイコンピュータ」 CDの入っている「ドライブ」を開きセットアップアイコンをダブルクリックしてく ださい。
- 2.下記画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



3.インストールするソフトウェアを選びます。通常は2つとも選択した状態で「Next」 をクリックしてください。

🔽 Driver		
🔽 Demo	Programs	

4.インストール先の確認画面になります。「次へ」をクリックしてください。



# 9.バーチャル5.1chサラウンドソフト「Xear3D」のインストール方法 (続き)

5.設定内容の確設画面になります。「次へ」をクリックしてください。

B Audio	<u>×</u>
ファイルコピーの開始	Saltan IV Salt
ファイルのコピーを開始する前に、設定内容を確認してください。	A second
フロクラムファイルのエーを開始するための情報は次のが動です。設定を確認して、変更を必 本劣ンを別ックします。現在の設定でよい場合は、じたへますりを別ックするとファイルのエーを開	要とする場合は「戻る」 貼します。
現在の設定	
Installation version 1.031	<u>^</u>
Driver files will be copied into	
C.¥Program Files¥USB Audio	
	-1
	<u>&gt;</u>
talSheld	
< 陳る(B) ([ <u>))六六、(D)</u> >	
	/

6.インストールが完了した確認画面になります。「完了」を押し、パソコンを再起動させてください。

Audio	
	ドライバのインストールが完了しました。システムを再起動します。
	ではい、今ずぐコンピューター再起動動します。
	C いいえ、後でコンピュージー <b>用数料</b> をします。 ( <u>売</u> 7

#### 10.Xear3D**の使用方法**

USB

1.タスクバー内のXear3Dアイコンをクリックすると設定画面が表示されます。 タブをクリックすることでメニューを切り替えることができます。

#### 2.メインセッティング[1]

#### 詳細設定

5.1ch/パーチャルサウンドのON・OFF。ON時に「メインセッティング[2]」の画面で様々な設定が行えます。 ボリュームコントロール。左右スピーカーのボリュームをそれぞれコントロールできます。 再生ボタンをクリックするとテスト音声が聞こえます。



#### メインセッティング[2]

出力装置	DSP モード 🔽
<ul> <li>④ ← + 7 + □ グ出力</li> <li>2 ■</li> </ul>	SHIFTER
	1 - 03 45 () - 03 45 () - 03 45

スピーカーの自動回転。スピーカーが自動で回転します。 スピーカーの回転。マウスで任意に回転させられます。 スピーカーの位置を自由に移動できます。



音楽鑑賞の場所を選択できます。選択肢は27個あります。(アイコン×4、オプション×23) 音楽の場所の大きさを設定できます 音楽のソースに合わせた音場を選択、または自曲にイコライザで調整してアレンジできます。

# 11.Xear3D**のアンインストール**

1.「スタート」「プログラム」「C-Media USB Audio」「Uninstall C-Media USB Audio」をクリックしてください。 2.アンインストールプログラムが作動しプログラムを削除します。

# 12.おまけソフトウェア

本製品のXear3Dをインストールすると下記ソフトウェアがインストールされます。 本製品を接続していないと起動いたしません。

スタート」 「プログラム」 「C-Medhia USB Audio」「ソフトウェア」をクリック してください。

Helicopte



888 Trimte 🥯 \*\*\*\*\*\*\*\*

1

飛んでくる隕石を打ち落とすゲームです。

ヘリコプターの音の広がりを楽しむことができます。画面をド ラッグして飛んでいるヘリコプターの音をキャッチしてください。

# 13.トラブルシューティング

- Q1)タスクパーに音量調節するアイコンがないので音量調節ができない。 A1)Windowsの設定でタスクパーに音量調節アイコンを表示するよう設定変更をしてくださ L١。

  - 、。 Windows 98、98SE 1.「スタート」「設定」「コントロールパネル」内の「マルチメディア」を開きます。 2.「オーディオ」タブで「音量の調整をタスクパーに表示する(S)」にチェックを入れる。
  - 3.「OK」で完了です。
  - Windows Me, 2000

1.「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」内の「サウンドとマルチメディア」を開きま す。 2.「サウンド」タブで「音量の調整をタスクバーに表示する(S)」にチェックを入れる。

- 3.「OK」で完了です。
- Windows XP
- 1.「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」内の「サウンドとオーディオデバイス」を開きま す。
- 2.「サウンド」タブで「タスクバーに音量アイコンを配置する(I)」にチェックを入れる。 3.「OK」で完了です。
- Q2) USBスピーカーを接続しているのにUSBスピーカーから音が出ないでパソコン 本体のスピーカーから音がでる。
   A2) パソコンの設定で優先されるスピーカーにパソコン本体のスピーカーが選定され
- ています。USBスピーカーを優先するよう設定変更してください。
  - Windows XP、2000、Windows Me、98SE、98 1.USBスピーカーをパソコンに接続した状態で「スタート」「設定」「コントロールパネル」を開く。 2.「マルチメディア(サウンドとマルチメディア)」を開き「オーディオ」タブ内の「音の再生」 項目において優先するデバイスを「C-media USB Device」に変更する。
  - 3.「OK」で完了です。

# 保 訂

保証					サン	ノサフ	フイ 林式会社
品:	来	MM-S	SPU2SV	′ • WH			
シリ	アルナンバ	·					
+	お名前						
の 客	ご住所	┮					
様							
					-	TEL	
販	販売店名・	住所・TEL					
売							
店							担当者名
保	保証期間 6ヶ月						
お	買い上げ	年月日	年	月	日		

必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。



# サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1 - 10 - 1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633 名古屋営業所/〒453-0015名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033 大阪営業所/〒532-0003大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078 金沢/ ☎ 076-222-8384

www.sanwa.co.jp

06/03/KNNC

# 2006.03現在