



# Gaming is in the Details

XL2420T / XL2420TX ユーザー ガイド



Copyright © 2011 by BenQ Corporation. All rights reserved. 本書のいかなる部分も、 BenQ Corporation の事前の書面による同意なく、電子的、機械的、磁気的、光学的、 化学的、手動その他の手段を問わず、複製、転載、改変、検索システムへの保存、 他言語またはコンピュータ言語への翻訳を行うことはできません。

# 免責

BenQ Corporation は、明示的または暗示的を問わず、本書の内容に関して、特に保証、 商業的可能性、特定目的への適合性に関しては、いかなる表明または保証もいたしま せん。また、BenQ Corporation は、お客様に改訂または修正の通知を行う義務を負う ことなく、本書を改訂したり、本書の内容を随時修正する権利を有します。

# 電源についての安全対策

モニタが最高の性能で動作するよう、また、モニタをできるだけ長くお使いいただくために、以下の 安全上の注意点に従ってください。

- •AC プラグは、AC 電源から取り外すことができます。
- ・電源コードは、プラグ着脱可能な装置では電源停止デバイスとして機能します。
   電源コンセントは、本装置の近くに設置され、すぐに利用できる状態になっている
   必要があります。
- ・本製品は、ラベルのマークに示されている電源のタイプで動作させる必要があり ます。利用可能な電源のタイプが不明の場合は、取扱店または地域の電気会社にお 問い合わせください。
- ・必ず H03VV-F または H05VV-F、2G または 3G、0.75mm<sup>2</sup> 相当またはそれ以上の専用電 源コードをご使用ください。

# お手入れと清掃

- ・お手入れ・清掃を行う前に、必ず壁のコンセントからモニタの電源コードをはずしてください。LCD モニタの表面を、けば立ちのない非研磨性の布でふきます。液体、エアゾール、ガラスクリーナは使用しないでください。
- キャビネット背面または上面のスロットと開口部は換気用のものです。これらの部分をふさいだり、覆ったりしないようにしてください。モニタは、ラジエータまたは熱源の近くや上部に置かないでください。また、適切な換気が提供されている場所に設置してください。
- 本製品内に異物を押し込んだり、液体をこぼしたりしないようにしてください。



本製品の保守をご自身で行わないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、 高電圧部分やその他の危険な部分に触れるおそれがあります。上記の誤用、または落 下や取り扱いミスなどその他の事故については、認定サービス担当者に連絡を取り、 保守を依頼してください。

# BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



著作権	2
免責	2
電源についての安全対策	2
はじめに	5
モニタの外観	7
前面ビュー	7
背面ビュー	7
モニタハードウェアの取り付け方法	9
スタンドとベースの取り外し	
モニタの高さ調節	
モニタの回転	
表示角度の調整	19
モニタ取り付けキットの使用方法	20
BenQ モニタの特長を生かすために	
新しいコンピュータにモニタをインストールするには	
既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには	
Windows 7 システムへのインストール方法	
Windows Vista システムへのインストール方法	25
モニタで 3D コンテンツを見るには	
モニタの調整	
コントロール パネル	28
S. Switch	
基本メニュー操作	30
画像の最適化	32
ホットキーのカスタマイズ	32
自分のゲームモードを設定する	32
Game Mode Loader で他のゲーム モードをダウンロードしています	33
画面モードの調整	34
スマート スケーリングを使う	34
インスタントモードを使う	34
メインメニューのナビゲート	
表示メニュー	
画像メニュー	38
画像の詳細設定メニュー	40
設定を保存メニュー	44
オーディオメニュー	45
システム メニュー	46
トラブルシューティング	50
よくある質問(FAQ)	50
それでも具合が悪いときは	52

# 目次

# はじめに

以下のものが揃っていることを確認してください。万一、不足しているものや破損し ているものがあった場合には、製品をお買い上げいただいた販売店まで直ちにご連絡 ください。



USB ケーブル	
ビデオケーブル : D-Sub	
ビデオケーブル:DVI-D デュアル	A LAND
ビデオケーブル:HDMI (別売りアクセサリ)	
ビデオケーブル:DP (別売りアクセサリ)	
NVIDIA 3D Vision キット (XL2420TX のみ )	
保護用カバー	
ヘッドフォン フック (取り外せます)	

モニタの梱包材料は、将来搬送する必要があるときのために捨てずに保管しておいてください。専用 の発泡スチロールは、移動中にモニタを保護するのに適しています。

製品とアクセサリ類は、小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。

# モニタの外観

前面ビュー



- I. 赤外線 (IR) センサー (XL2420TX のみ)
- 2. コントロールボタン
- 3. 電源ボタン
- 4. 赤外線 (IR) エミッター インジ ケータ

背面ビュー



- 5. AC 電源入力ジャック
- 6. ケーブル整理用穴
- 7. Kensington ロックスロット
- 8. ヘッドフォン フック
- 9. ハンドル



- 10. S. Switch ソケット
- II. DisplayPort ソケット
- 12. D-Sub ソケット
- 13. DVI-D ソケット
- 14. HDMI ソケット x 2
- 15. USB ポート(アップストリーム: PC に接続)
- 16. USB ポート(ダウンストリーム: USB デバイスに接続)
- 17. ヘッドフォンジャック
- 18. USB ポートx2(ダウンスト リーム:USB デバイスに接続)
- 19. VESA 取り外しボタン

# モニタハードウェアの取り付け方法

モニタベースの取り付けや取り外しを行う場合には、平らで物や突起物がない安定した場所の上で 行って下さい。モニタが転倒・落下して怪我や故障の原因となります。 またモニタベースの取り付けや取り外しを行う際には、必ずモニタの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

#### I. モニタベースを設置します。

物や突起物がない平らで安定した場所に、モニタの画面が傷つかないようにクッションとして柔らか い布などを敷き、モニタの画面を下向きにしておきます。物や突起物などがございますと傷や破損の 原因となります。

スタンドベースのソケットとスタンドアーム の端を揃えます。スタンドの端にあるロック用 のつまみがスタンドのプレートにあっている ことを確認して、スタンドとベースを一緒に 押します。ベースがしっかりと取り付けられて いない場合は、スタンドの端にある矢印が RISER UNLOCK の表示を指します。





スタンドを左回りに回して、スタンドの端にある矢印をモニタベースの矢印に合わせます

(1)。ネジのつまみを掴み(2)、図に示す

通りネジを締めます (**3**)。ネジのつまみを倒 します。

ゆっくりと引き上げてみて、しっかりと設置 されたことを確認します。



しっかりと固定されるとカチッという音がします。スタンドアームとモニタの向きを合わせて (1)、カチッという音がしてロックされるまで押し込んでください (2)。

ゆっくりと引き上げてみて、しっかりと設置 されたことを確認します。

ゆっくりとモニタを持ち上げて、机の上に正 面を向くように設置します。

モニタを外すには、図に示すとおりハンドルとスタン ドベースの底を同時に持ってください。付属の保護用 カバーを使ってモニタを保護してください。

モニタスタンドの高さを調整したい場合があるかもしれません。詳細は、17ページの「モニタの高さ調節」を参照してください。

照明の反射を最小限に留めるために、モニタの位置と スクリーンの角度を調整してください。









#### 2. PC ビデオケーブルを接続します。

同一 PC に DVI-D ケーブルと D-Sub ケーブルを同時に 使用しないでください。これらのケーブルは、2 台の 異なる PC と適切なビデオシステムがある場合のみ同 時に使用することができます。

<u>D-Sub ケーブルの接続</u>

D-Sub ケーブルのフェライトフィルタが付い ていない方のプラグをモニタのビデオソケッ トに接続します。フェライトフィルタが付いて いる方のプラグをコンピュータのビデオソ ケットに接続します。

使用中にプラグが外れないように、すべての ネジをしっかり締めてください。

<u>DVI-D デュアル リンク ケーブルの接続</u>

DVI-D デュアル リンク ケーブルをモニタのビ デオ ソケットに接続します。フェライトフィル タが付いている方のプラグをコンピュータのビ デオソケットに接続します。

使用中にプラグが外れないように、すべてのネ ジをしっかり締めてください。





<u>HDMI ケーブルの接続</u>

HDMI ケーブルのプラグを、モニタの HDMI ポートに接続します。ケーブルのもう片端を、 デジタル出力装置の HDMI ポートに接続し ます。



DP ケーブルのフェライトフィルタが付いてい ない方のプラグをモニタのビデオソケットに接 続します。フェライトフィルタが付いている方 のプラグをコンピュータのビデオソケットに接 続します。

製品に同梱されているビデオケーブルと右図に示すソケットは、お住まい地域で販売される製品によって異なる場合があります。

3. ヘッドセットを接続します。

モニタの左側にある、ヘッドフォンジャックにはヘッドフォンを接続することができます。





#### 4. USB デバイスを接続します。

USB ケーブルで PC とモニタを接続します (モニタ背面にあるアップストリーム USB ポートを使用)。このアップストリーム USB ポートは、PC とモニタに接続されている USB デバイスの間でデータを通信します。

モニタの別の USB ポート(ダウンストリーム) を使って、USB デバイスを接続します。これら のダウンストリーム USB ポートは、USB デバ イスとアップストリームポートの間でデータ を通信します。

右図を参照してください。





5. S. Switch をモニタに接続します。

S. Switch をモニタの背面にある S. Switch ソ ケットに接続します。モニタベースの横に S. Switch を置きます。

S. Switch はモニタベースの左右どちらにおいてもかま いません。



モニタの背面の ~ と記載されたソケットに 電源コードをつなぎます。この時点では、まだ コンセントにプラグを差し込まないでくだ さい。

7. ケーブルを整理する。

8. 電源に接続し、電源をオンにします。 電源コードをコンセントに差し込んで、電源 を入れます。

🧭 地域によって製品図が異なる場合があります。









モニタの電源ボタンを押して、モニタをオンにします。

コンピュータの電源も入れて、21 ページの 「BenQ モニタの特長を生かすために」の手順 にしたがって、モニタソフトをインストール してください。

本製品を長くお使いいただくため、電源の操作はコン ピュータを使用して行ってください。

モニタに電源が入っているときには、過熱防止のため にモニタを付属の保護カバーで覆ったり、通気口を塞 いだりしないでください。



#### スタンドとベースの取り外し

I. モニタと作業場所の準備。

電源ケーブルを外す前にモニタの電源を切り ます。モニタ信号ケーブルを外す前に、コン ピュータの電源も切ります。

ベースを取り外す際モニタとスクリーンにキ ズがつかないように、机の上の物を一旦別の 場所に移します。次にクッションとしてタオ ルなどの柔らかい物の上にスクリーンを下向 きに置きます。

モニタが破損しないように注意してください。スク リーン面をホッチキスやマウスなどの異物にぶつける と、ガラスが割れたり、LCD サブストレートが破損し たりします。このような事故については保証が適用さ れません。モニタを机の上で滑らせると、モニタの周 りやコントロールにキズがついたり、破損したりし ます。

2. モニタスタンドを外します。

VESA 取り外しボタン (1) を押したままに して、スタンドをモニタから外します (2) お よび 3)。

3. モニタのベースを外します。

スタンドの底の矢印とモニタスタンドの矢印 を合わせます。ネジのふたを開けて(1)、図 に示すとおりネジを緩めます(2)。







スタンドを右回りに回転させて、スタンドの 底面の矢印が RISER UNLOCK (1) を指すよ うにしてください。スタンドからベースを外し ます (2)。



図に示すとおりヘッドフォン フックは外すことができます。外したヘッドフォン フックは安全な場所に保管してください。



# モニタの高さ調節

モニタの高さを調整するには、モニタの左右両側 を持ち、モニタを下げたり、好きな高さに引き上 げたりします。





底面に手を添えると、モニタを上げ下げするときにケガを する恐れがありますので、これらの位置に手を添えないで ください。この作業を行う場合は、お子様をモニタに近付 けないでください。



・モニタがポートレート モードのときに高さ調整を行いたい場合は、ワイドスクリー ンによりモニタを最低の高さまで下げることはできませんのでご注意ください。

#### モニタの回転

I. ディスプレイを回転させます。

モニタを縦方向に回転させるには、まずディスプレイを 90 度回転させる必要があり ます。デスクトップを右クリックして、ポップアップメニューから**画面の解像度**を 選択します。**方向でポートレート**を選択し、設定を適用します。

お客様の使用環境によって操作手順が異なります。詳細な手順等につきましてはご使用のパソコン本体のサポートセンターへご確認下さい。

2. モニタを最高の高さまで引き伸ばし、傾斜さ せます。

ディスプレイをゆっくりと持ち上げて、最高の高さ まで引き伸ばします。次にモニタを傾けます。

モニタを横置きモードから縦置きモードに回転できるように、 モニタが縦方向に伸びるはずです。



3. 図に示す通り、モニタを右回りに 90 度回転 させます。

回転させるときに LCD ディスプレイの角がモニタベースに当たらないように、まずモニタを最高の高さまで引き上げてください。モニタの周囲はケーブルを接続するのに十分なスペースを保ち、周囲には物を置かないでください。



# 4. モニタを適切な角度に調整します。



# 表示角度の調整

モニタの位置は、角度 -5° から +20° まで、左右に計 70°、高さ I30mm の範囲で調整することができます。



#### モニタ取り付けキットの使用方法

LCD モニタの背面には 100mm のパターンを持つ VESA 規格のマウントがあります。 これを使ってモニタを壁に設置することができます。モニタ取り付けキットの取り付 けを始める前に、以下の注意事項をお読みください。

モニタと互換性がある VESA 取り付けブラケットの最大サイズは I25mm x I25mm です。

#### 注意事項:

- ・モニタおよびモニタ取り付けキットは、平らな壁面に取り付けてください。
- ・壁の材質がしっかりしていて、モニタの重量に耐えられることを確認してください。
- ケーブルを LCD モニタから外すときには、まずモニタのスイッチと電源を切ってく ださい。
- I. モニタのベースを外します。

I5 ページの「スタンドとベースの取り外し」 のステップ I から 2 に従って、モニタスタン ドを取り外します。



2. 後ろカバーを外します。

プラスドライバを使って、後ろカバーをモニ タに固定しているネジを緩めてください。 ヘッドが磁石になっているドライバを使用す ると、ネジを紛失するのを防止することがで きます。

- 将来モニタスタンドを使用する可能性がある場合は、 モニタベース、スタンド、ネジは保管しておいてくだ さい。
- 3. 購入された壁設置用ブラケットの説明 書をお読みになり、モニタを正しく設 置してください。



# BenQ モニタの特長を生かすために

BenQ カラー LCD フラットスクリーンモニタの利点を最大限に生かすには、BenQ LCD Monitor CD-ROM に格納されている BenQ LCD Monitor ドライバをインストール する必要があります。

BenQ LCD モニタを接続、インストールする状況に応じて、BenQ LCD Monitor ドライ バをインストールする手順が変わります。これらの状況とは、使用する Microsoft Windows のバージョン、モニタを接続し、ドライバをインストールするコンピュータ が新しいものであるかどうか(既存のモニタドライバが存在しないかどうか)、また は既存のドライバを新しいモニタ用にアップグレードするのかどうか(既存のモニタ ドライバが存在する)などを指します。

いずれの場合にしても、次回コンピュータの電源を入れるとき(コンピュータにモニ タを接続した後)、Windows は、自動的に新しい(または異なる)ハードウェアを識 別し、新しいハードウェアが検出され、ウィザードが起動します。

モニタモデルを選択するように要求されるところまで、ウィザードの指示にしたがっ てください。このとき、ディスク使用ボタンをクリックして BenQ LCD Monitor CD-ROM を挿入し、適切なモニタモデルを選択します。自動インストール(新しいモ ニタ)またはアップグレード(既存のモニタ)についての詳細と、詳しい手順は、次 を参照してください。

- 22ページの「新しいコンピュータにモニタをインストールするには」。
- 23ページの「既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには」。
- ・ログインするためにユーザー名とパスワードの入力が必要な Windows コンピュータにモニタドライ バをインストールするには、管理者の権限でログオンするか、管理者グループのメンバーとしてロ グオンしてください。また、セキュリティ設定が施されたネットワークにコンピュータを接続して いる場合は、ネットワークポリシーによりコンピュータにドライバをインストールできない場合が あります。
  - ・購入された製品のモデル名は、モニタの背面の仕様ラベルに記載されています。

#### 新しいコンピュータにモニタをインストールするには

ここでは、まだモニタドライバが何もインストールされていない新しいコンピュータ で BenQ LCD モニタドライバを選択し、インストールする手順を説明します。この手 順は未使用のコンピュータで、BenQ LCD モニタが初めて接続するモニタである場合 にのみしたがってください。



すでに他のモニタを接続したことがある、使用済みのコンピュータに BenQ LCD モニタを接続する場合は(すでにモニタドライバがインストールされている場合)この手順にしたがうことはできません。 「既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには」の手順にしたがってください。

 セクション 21 ページの「BenQ モニタの特長を生かすために」の手順にしたがって ください。

Windows が起動すると、新しいモニタが自動的に検出され、ウィザードが起動します。 ハードウェアドライバのインストールオプションが表示されるまで、画面の指示にした がってください。

- 2. コンピュータの CD ドライブに BenQ LCD Monitor CD-ROM を挿入します。
- デバイスに最適なドライバを検索するオプションをチェックし、次へをクリックします。
- CD-ROM drives オプションをチェックし(その他のオプションはチェックしない)、 次へをクリックします。
- 5. ウィザードが正しいモニタ名を選択したことを確認し、その後で**次へ**をクリックし ます。
- 6. **完了**をクリックします。
- 7. コンピュータを再起動します。

## 既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには

ここでは、Microsoft Windows コンピュータ上で既存のモニタドライバを手動で更新す る方法を説明します。現時点では、Windows Vista および Windows 7 オペレーティン グシステム(OS)と互換性があることが確認されています。

このモデルの BenQ LCD モニタドライバは他のバージョンの Windows とも問題なく作動するはずです が、本書作成段階において他のバージョンの Windows でこれらのドライバのテストが完了しておら ず、正常な作動を保証することはできません。

モニタドライバをインストールするには、BenQ LCD Monitor CD-ROM から使用する モニタモデル用の適切な情報ファイル(.inf)を選択し、Windows に相当するドライバ を CD からインストールさせる必要があります。必要な作業は自動的に行われます。 Windows には自動的に作業を行い、ファイル選択とインストール手順をガイドしてく れるデバイスドライバのアップグレード ウィザードが用意されています。

詳細は、下記を参照してください。

- 24 ページの「Windows 7 システムへのインストール方法」。
- 25 ページの「Windows Vista システムへのインストール方法」。

#### Windows 7 システムへのインストール方法

1. **画面のプロパティ**を開きます。

**スタート→ コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → デバイスとプリンタ**を選択 し、メニューからモニタの名前を右クリックします。

または、デスクトップを右クリックし、**個人設定 → ディスプレイ → デバイスとプリンタ** を選択し、メニューからモニタの名前を右クリックします。

- 2. メニューからプロパティを選択します。
- 3. **ハードウェア**タブをクリックします。
- 4. **汎用 PnP モニタ**をクリックした後で、プロパティボタンをクリックします。
- 5. ドライバタブをクリックし、ドライバの更新ボタンをクリックします。
- 6. コンピュータの CD ドライブに BenQ LCD Monitor CD-ROM を挿入します。
- 7. ドライバ ソフトウェアの更新ウィンドウで コンピュータからドライバ ソフトウェ アを探すオプションを選択します。
- 8. 参照をクリックし、次のディレクトリを参照してください: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (d には CD-ROM ドライブに割り当てられた文字が表示されます)。

🔪 CD ドライブのドライブ名は、お使いになるシステムによって上の例とは異なる場合があります。

9. 表示されるドライバリストから正しいモニタ名(フォルダ)を選択し、次へをク リックします。

コンピュータに適切なドライバファイルがコピーされ、インストールされます。

10. **閉じる**をクリックしてください。

ドライバのアップデートが完了すると、コンピュータを再起動するよう要求される場合が あります。

### Windows Vista システムへのインストール方法

- 画面の設定を開きます。
   デスクトップを右クリックして、ポップアップメニューから個人設定を選択します。
   表示とサウンドをカスタマイズウィンドウから画面の設定を選択します。
   すると画面の設定ウィンドウが開きます。
- **詳細設定**ボタンをクリックします。
   すると一般 PnP モニタのプロパティウィンドウが開きます。
- 3. モニタタブをクリックし、次にプロパティボタンをクリックします。
- 4. ユーザーアカウント コントロールウィンドウで続行をクリックします。
- 5. ドライバタブをクリックし、ドライバの更新ボタンをクリックします。
- 6. コンピュータの CD ドライブに BenQ LCD Monitor CD-ROM を挿入します。
- 7. ドライバ ソフトウェアの更新ウィンドウで コンピュータからドライバ ソフトウェ アを探すオプションを選択します。
- 8. 参照をクリックし、次のディレクトリを参照してください: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (d には CD-ROM ドライブに割り当てられた文字が表示されます)。

CD ドライブのドライブ名は、お使いになるシステムによって上の例とは異なる場合があります。

9. 表示されるドライバリストから正しいモニタ名(フォルダ)を選択し、次へをク リックします。

コンピュータに適切なドライバファイルがコピーされ、インストールされます。

10. **閉じる**をクリックしてください。

ドライバのアップデートが完了すると、コンピュータを再起動するよう要求される場合が あります。

#### モニタで 3D コンテンツを見るには

このモニタは、DVI-D デュアル リンク ケーブルを介して送信された 3D コンテンツを 再生できます。これを実行するには、3D 再生に対応する適切なハードウェア装置と、 ソフトウェアが必要です。

▶全ての HDMI 機器への接続保証をするものではありません。

OSD メニューの一部メニューは、使用環境の状況により 3D 再生時にご使用できない場合があります。

#### システム要件

- BenQ LCD モニタ XL2420T / XL2420TX
- ・互換性のある 3D メガネ
- Microsoft Windows Vista または Windows 7 オペレーティング システム搭載の PC
- 対応 GPU と最新のドライバがインストールされていること、または付帯される NVIDIA ドライバ CD に格納されたドライバがインストールされていること
- ・3D 再生に対応するソフトウェア

対応するアクセサリー類については、 http://www.nvidia.com/object/3d-vision-requirements.html を参照してください。 適切な 3D プレーヤーについては、3D コンテンツ プロバイダーにご確認ください。

 対応する GPU のご購入と設定については、NVIDIA にお問い合わせになるか、または NVIDIA ウェブ サイト (http://www.nvidia.com/page/home.html) をご覧ください。

• 最新の GPU ドライバーについては、NVIDIA ウェブサイトをご覧ください。

#### 3D コンテンツの再生

3D アクセサリの取扱書に従ってハードウェアとソフトウェアとインストールします。 3D メガネが正しく接続され、IR 信号が検出されていれば、モニタの右下にある IR エ ミッター インジケータか、IR エミッター モジュール(XL2420T は別売りです)が点 灯します。

3D メガネの性能を高めるには、次のことを行ってください。

 ・XL2420TX でモニタの正面上にある IR センサーの前にモノが置かれていないことを 確認してください。モノがあると、3D メガネが信号を受信できません。
 システムの後エミッター モードを選択し、必要に応じて設定を変更します。詳細は、 48 ページの「エミッター モード (XL2420TX のみ)」を参照してください。

• 3D アクセサリの取扱書に従って、XL2420T または XL2420TX で調整を行います。

3D コンテンツを見ながら輝度を調整するには、**画像**を選択した後、NVIDIA® 3D LightBoost™ を選択します。詳細は、38 ページの「輝度 (2D 再生中) / NVIDIA® 3D LightBoost™ (3D 再生中)」を参照してください。

#### 3D コンテンツ観賞上のご注意

- ・長時間 3D コンテンツをご覧になると、目が疲れやすくなります。そのような場合には、3D メガネを外し、目の疲れがとれるまで目を休ませてください。
- •頭痛、めまい、吐き気などの症状がある場合は、直ちに 3D の観賞をやめ、必要に応じて医者にご相談ください。
- 長時間 3D コンテンツをご覧になると、健康に影響を及ぼす恐れがあります。小さいお子様、高齢の方、妊娠中の方、あるいは高血圧、またはその他健康上の問題がある方は、3D コンテンツをご覧になる前に医師にご相談いただくことをおすすめします。

# モニタの調整

# コントロール パネル

すべての OSD (On Screen Display) メニューには、コントロールキーでアクセスできます。



番号	名前	説明
١.	コントロールキー	画面に表示されている機能やメニューアイテムにアクセス します。それぞれのキーの右側にあります。
2.	電源キー	電源をオン / オフします。

ン コントロールキーはタッチパッドに埋め込まれており、LED インジケータで表示されます。LED イン ジケータに触れると、相当するコントロールキーを押したことになります。

#### S. Switch

コントロールキーとは別に、S. Switch を使用しても OSD メニューに素早くアクセスすることができます。

使用する前に S. Switch をモニタに接続する必要があります。セクション 13 ページの「S. Switch をモニ タに接続します。」の手順にしたがってください。



番号	名前	機能
١.	ホイール	•設定を上げます / 下げます。
		•メニューを上/下にスクロールします。
		<ul> <li>I回押すとメニューアイテムが選択されます。</li> </ul>
2.	戻るボタン	前のメニューに戻ります。
3.	ゲーマー I ボタン	<ul> <li>・ゲーマー1(画像モード)に切り替わります。</li> <li>・5秒間押したままにすると、カスタマイズしたゲーマー1の ディスプレイ設定が保存されます。</li> </ul>
4.	ゲーマー 2 ボタン	<ul> <li>・ゲーマー2(画像モード)に切り替わります。</li> <li>・5秒間押したままにすると、カスタマイズしたゲーマー2のディスプレイ設定が保存されます。</li> </ul>
5.	ゲーマー 3 ボタン	<ul> <li>・ゲーマー3(画像モード)に切り替わります。</li> <li>・5秒間押したままにすると、カスタマイズしたゲーマー3の ディスプレイ設定が保存されます。</li> </ul>



S. Switch は BenQ LCD モニタ XL2420T と XL2420TX 専用です。USB ポートでこれを他のデバイスに接続しないでください。

### 基本メニュー操作

モニタの設定はすべて OSD で行うことができます。



- コントロールキーをどれでも押します。代わりにホイールを押すか、S. Switch の戻るボタンを押します。
- 2. するとホットキー メニューが表示されます。上3個のコントロールはカスタム キーで、特定機能にアクセスするよう設計されています。
- 3. メニューを選択してメインメニューを開きます。
- メインメニューでコントロールキーの横にあるアイコンに従って、調整または選択します。メニューオプションについての詳細は、35 ページの「メインメニューの ナビゲート」を参照してください。

番号	ホットキーメ ニューの OSD	メインメニュー の OSD アイコン	機能
0	カスタム キー 1		<ul> <li>・デフォルトでは、これは画像モード用の ホットキーです。デフォルト設定を変更 するには、32ページの「ホットキーの カスタマイズ」を参照してください。</li> <li>・上/設定を上げます。</li> </ul>

番号	ホットキーメ ニューの OSD	メインメニュー の OSD アイコン	機能
2	カスタム キー 2		<ul> <li>・デフォルトでは、これは画面モード用の ホットキーです。デフォルト設定を変更 するには、32ページの「ホットキーの カスタマイズ」を参照してください。</li> <li>・下/設定を下げます。</li> </ul>
0	カスタム キー 3	▶ , ✓	<ul> <li>・デフォルトでは、このキーはスマート スケーリングのホットキーです。デフォ ルト設定を変更するには、32 ページの 「ホットキーのカスタマイズ」を参照し てください。</li> <li>・サブメニューが開きます。</li> <li>・メニューアイテムを選択します。</li> </ul>
4	メニュー	•	<ul> <li>・メインメニューを有効にします。</li> <li>・前のメニューに戻ります。</li> </ul>
6	終了	×	OSD を終了します。

・OSD = オンスクリーン ディスプレイ。 ホットキーけ イン・イー

ホットキーはメインメニューが表示されていないときにしか使用できません。ホットキーはキーを何 も押さなければ数秒で消えます。

•OSD コントロールをロック解除するには、キーをどれでも 10 秒間押し続けてください。

#### 画像の最適化



📭 このモニタのデフォルトの画像モードは、FPS ゲーム向けに設計された FPS1 です。他の画像モードを 使用したい場合は、**画像の詳細設定**を選択して**画像モード**で設定を変更します。

アナログ入力 (D-Sub)から画像を最適化するために最も簡単な方法は、自動調整機 能を使うことです。表示と自動調整を選択し、現在画面に表示されている画像を最適 化してください。

▼デジタル(DVI、HDMI または DP)ケーブルを使ってデジタルビデオ出力をモニタに接続すると、 モニタが自動的に最高画像を表示するため自動調整機能は無効になります。

自動調整機能を使用するときには、コンピュータに接続したグラフィックカードがモニタ本来の解像 度に設定されていることを確認してください。

メニューからは、いつでも画面の設定を手動で調整することができます。スクリーン テスト画像ユーティリティでは、画面の色、グレースケール、ラインのグラデーショ ンなどを確認することができます。

- I. CD-ROM からテストプログラム auto.exe を起動してください。OS のデスクトップ など、他のイメージを使用することもできます。 それでも、auto.exe を起動すると テストパターンが表示されますので、auto.exe を使用されるようお薦めします。
- 2. コントロールキー、ホイール、S. Switch の戻るボタンを押すとホットキーメニュー が開きます。メニューを選択してメインメニューを開きます。
- 3. 表示と自動調整を選択します。
- 4. 縦状にノイズ(カーテン効果のように縦にゆらゆらする線)が走る場合は、**周波数** を選択してノイズが消えるまで調整してください。
- 5. 水平状にノイズが走る場合は、フェーズを選択してノイズが消えるまで調整してく ださい。

#### ホットキーのカスタマイズ

上3つのコントロールキー(カスタムキーとも呼びます)はホットキーとして機能し、 あらかじめ設定された機能を直接実行できます。これらのキーのデフォルト設定は別 の機能に変更することができます。

- 1. コントロールキー、ホイール、S. Switch の戻るボタンを押すとホットキー メニュー が開きます。
- 2. メニューを選択してメインメニューを開きます。
- 3. システムを選択します。
- 4. 変更したいカスタムキーを選択します。
- 5. サブメニューでこのキーに割り当てたい機能を選択します。設定が完了すると、 メッセージが表示されます。

#### 自分のゲームモードを設定する

このモニタには、ゲームに適したいくつかのプリセット画像モードがあります。必要 に応じて関連する表示設定を変更して保存しておくと、自分のゲームモードに簡単に 切り替えることができます。

- 1. 別の OSD メニューで関連する表示設定を調整します。ゲームモード用にカスタマ イズできる設定は、次のとおりです。
  - 「輝度 (2D 再生中 ) / NVIDIA® 3D LightBoost™ (3D 再生中 )」(38 ページをお読み ください)
  - 「コントラスト」(38ページをお読みください)
  - 「鋭さ」(38ページをお読みください)
  - 「Black eQualizer」(39 ページをお読みください)
  - 「ガンマ」(39ページをお読みください)
  - •「色温度」(39ページをお読みください)
  - •「色相」(39ページをお読みください)
  - •「彩度」(39ページをお読みください)
  - 「AMA」(39 ページをお読みください)
  - 「インスタントモード」(39ページをお読みください)
  - •「画像モード」(40ページをお読みください)
  - •「画面モード」(41ページをお読みください)
  - 「DCR」(41 ページをお読みください)
  - 「スマートスケーリング」(42ページをお読みください)
  - 「スマートフォーカス」(43ページをお読みください)
  - •「音量調整」(45ページをお読みください)
  - 「ミュート」(45 ページをお読みください)
- すべての設定が完了したら、設定を保存を選択し、ゲームモードの1つとして保存します。
   あるいは S. Switch 上のゲームモードボタンの1つ(1~3のラベルが付いています)
   を5秒間押し続けると、ゲームモードの1つとして保存が行えます。
- ゲームモードに切り替えるには、画像の詳細設定と画像モードを選択し、ステップ2で保存したゲームモードを選択します。好きな表示設定はすべて一度に適用されます。 代わりに S. Switch のゲームモードボタンの1つ(ステップ2で行った設定により異なります)を押したままにすると、任意のゲームモードに素早く切りえることができます。



BenQ は Web サイト上で最適化したゲームモードを提供しています。これらの設定の使い方について は、33 ページの「Game Mode Loader で他のゲーム モードをダウンロードしています」を参照してくだ さい。

# Game Mode Loader で他のゲーム モードをダウンロードしています

自分のディスプレイ設定をカスタマイズしなくても、BenQ Web サイトからダウン ロードできるゲームモードを直接適用することができます。

- I. gaming.benq.com へのアクセスします。
- 2. ゲームモード ローダーをダウンロードしてインストールします。
- 3. 画面の指示に従って設定を完了します。

4. モニタで**画像の詳細設定**の後、**画像モード**を選択し、ダウンロードしたばかりの ゲームモードを選択して直接適用します。

この操作を行うにはインターネット接続が必要です。

#### 画面モードの調整

モニタの縦横比以外の縦横比を持つ画像、およびディスプレイサイズ以外のサイズの 画像を表示するには、モニタで画面モードを調整します。モニタの縦横比およびディ スプレイサイズについては、CD に保管されている仕様書を参照してください。

- コントロールキー、ホイール、S. Switch の戻るボタンを押すとホットキーメニュー が開きますので、メニューを押すとメインメニューにアクセスできます。
- 2. 画像の詳細設定と画面モードを選択します。
- 3. 適切な画面モードを選択してください。設定は直ちに反映されます。

まず好きな画面モードに切り替えて、34ページの「スマート スケーリングを使う」の手順にしたがって表示サイズを調整します。

#### スマート スケーリングを使う

スマート スケーリングを使用すると、画面をリサイズすることができます。

- 1. **画像の詳細設定とスマート スケーリング**を選択します。
- 2. 値を調整します。

・カスタムキーの I つがスマート スケーリング用にあらかじめ設定されている場合は、カスタムキー を押すと直接値を調整できます。

リサイズした直後は、ディスプレイが一時的に不安定になる場合があります。これは正常な現象であり、製造上の欠陥ではありません。

・スマートスケーリングの詳細については、42ページの「スマートスケーリング」を参照してください。

#### インスタントモードを使う

ゲーム中に**インスタントモード**を有効にすると、入力ラグを縮小することができます。

- 1. **画像とインスタントモード**を選択します。
- 2. **オン**を選択します。

# メインメニューのナビゲート

モニタの設定はすべて OSD で行うことができます。

コントロールキー、ホイール、S. Switch の戻るボタンを押すとホットキーメニューが 開きます。メニューを選択してメインメニューを開きます。詳細は、30 ページの「基 本メニュー操作」を参照してください。

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。

■ OSD メニュー言語は購入された地域で提供される製品により異なる場合があります。詳細は、システムと OSD 設定の 47 ページの「言語」を参照してください。

各メニューについての詳細は、次のページを参照してください。

- ・36ページの「表示メニュー」
- 38 ページの「画像メニュー」
- 40 ページの「画像の詳細設定メニュー」
- 44 ページの「設定を保存メニュー」
- 45 ページの「オーディオメニュー」
- 46 ページの「システム メニュー」

#### 表示メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。



- I. ホットキーメニューからメニューを選択します。
- 2. 🔼 または 🔽 を使って画面を選択します。
- を選択してサブメニューを開き、 または を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. 🔺 または 🔽 を使って調整するか、 🖌 を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、× を選択します。

アイテム	機能	範囲
自動調整	スクリーン設定を自動的に最適化、調整します。	
	🧭 デジタル入力信号では使用できません。	
水平位置	イメージの水平位置を調整します。	0から100
垂直位置	イメージの垂直位置を調整します。	0から100
周波数	アナログ入力ビデオ信号と同期を取るように、 周波数のタイミングを調整します。 32 ページの「画像の最適化」も参照してくだ さい。	0から100
	🧭 デジタル入力信号では使用できません。	

アイテム	機能	範囲
フェーズ	アナログ入力ビデオ信号と同期を取るように、 周波数のフェーズタイミングを調整します。 32 ページの「画像の最適化」も参照してくだ さい。 ジ <sub>デジタル入力信号では使用できません。</sub>	0から63

#### 画像メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニューオプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。



- I. ホットキーメニューからメニューを選択します。
- 2. 🔼 または 🔽 を使って画像を選択します。
- を選択してサブメニューを開き、 または を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. 🔺 または 🔽 を使って調整するか、 🖌 を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、× を選択します。

アイテム	機能	範囲
<b>輝度</b> (2D 再生中)/ NVIDIA® 3D LightBoost™ (3D 再生中)	・明るいシェードと暗いシェードのバランスを調整し ます (2D 再生中)。 または ・3D 再生中に輝度を調整します。	(2D 再生中) ・0 から 100 (3D 再生中) ・OFF(オフ) から MAX (最大)
コントラスト	暗いエリアと明るいエリアの差を調整します。	0から100
鋭さ	被写体の鮮明さを調整します。	1から 10

アイテム		機能	範囲
Black eQualizer	明るいシ より暗い	0から20	
ガンマ	トーンの <del>)</del> (Windows	・ガンマ 1 ・ガンマ 2 ・ガンマ 3 ・ガンマ 4 ・ガンマ 5	
色温度	標準	ビデオや静止画を自然な色で表示します。 これは工場出荷時の標準値になってい ます。	
	薄青	画像の色合いを寒色系にします。これはエ 場設定値を PC 業界標準の白にします。	
	薄赤	画像の色合いを暖色系にします。これはエ 場設定値を新聞印刷標準の白にします。	
	ユー ザー	赤、緑、青の原色を混ぜ合わせることに よって、画像の色合いを変更します。次に 赤、緑、青メニューに進み、設定を変更し ます。 この値を下げると画像の各色が変わりま す。たとえば、青のレベルを下げると、黄 色がかった色合いになります。緑のレベル を下げると、画像はマゼンタに近い色にな ります。	・赤 (0 から 100) ・緑 (0 から 100) ・青 (0 から 100)
色相	人間の目	に映る色の濃淡を調整します。	0から100
彩度	色の純度	を調整します。	0から100
色のリセット	カスタム設定色をデフォルト値に戻します。		・はい ・いいえ
AMA	LCD パネ	ルのグレーレベル応答時間を短縮化します。	・オン ・オフ
インスタント モード	入力の遅延を軽減するために、画像処理を調整する ことで、リアル タイムでゲームを楽しめます。		・オン ・オフ
	✓ 画質を 場合は オソ− 情報を	画質を最適化するには、ソースがインターレース ビデオの 場合はインスタント モードを無効にしてください。ビデ オ ソースの解像度を確認するには、モニタで システム と 情報を選択します。	

#### 画像の詳細設定メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニューオプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。



- I. ホットキーメニューからメニューを選択します。
- 2. 🔼 または 🔽 を使って画像の詳細設定を選択します。
- 3. ▶ を選択してサブメニューを開き、 📥 または 🔽 を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. 🔺 または 🔽 を使って調整するか、 🖌 を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、× を選択します。

アイテム	機能		範囲
<b>画像モード</b> 画面に表示する画像の種類に最もあったモードを選 択します。			
	<i>⊘</i> デフォル します。	ト設定は <b>FPS1</b> です。必要であれば、設定を変更	
	標準	基本的な PC アプリケーションで使用し ます。	
	動画	動画を見るときに使用します。	
	写真	静止画を見るときに使用します。	
	sRGB	プリンタやデジタルカメラなどの周辺機 器との色を一致させます。	

アイテム		範囲	
	IJ	実行中のプログラムの輝度を最小限に することで電力消費量を下げ、節電し ます。	
	FPS1	FPS(First Person Shooting)ゲームをする	
	FPS2	ときに選択します。	
	RTS	RTS(Real-time strategy)ゲームをすると きに選択します。	
	ゲーマー1 ゲーマー2	カスタマイズした画面設定を適用しま す。	
	ゲーマー3	ゲームモードの設定については、32ページの「自分のゲームモードを設定する」を参照してください。	
デモ	画像モード ビューしま 割されます モードで画 定したモー	で選択したモードを使って、画像をプレ す。スクリーンは2つのウィンドウに分 。左側のウィンドウにはスタンダード 像が表示され、右側のウィンドウには指 ドで画像が表示されます。	・オン ・オフ
DCR	入力画像を する機能で	0から5	
Overscan	入力イメー に不要なノ するとこの	ジがやや拡大されます。イメージの周り イズが見られるときに、この機能を使用 ようなノイズを消去することができます。 スが HDMI、DP または D-Sub(コンポーネントか	・オン ・オフ
	ら変換さ	れた VGA)の場合にのみ使用できます。	
画面モード	この機能は ませること	16:9 以外の縦横比の画像を幾何学的に歪 なく、正しく表示させます。	
	<ul> <li>入力信号</li> <li>変わりま</li> </ul>	ソースによって、 <b>画面モード</b> の下のオプションが す。	
び 画像モードで行った選択によって、異なる画面モードオ ションがプリセットされます。設定は必要に応じて変見 てください。		<b>ド</b> で行った選択によって、異なる <b>画面モードオ</b> プ プリセットされます。設定は必要に応じて変更し い。	
	全画面	入力画像をスクリーンに合わせて表示し ます。縦横比が 16:9 の画像に適してい ます。	
	縱横比	入力画像は幾何学的歪みを生じさせない ように、できるだけ画面いっぱいに表示 されます。	

アイテム		機能	範囲
	1:1	入力画像はサイズを変更せずに、そのま ま最高解像度で表示されます。	
	<b>17"</b> (4:3)	入力画像を縦横比 4:3 の I7" モニタに表 示するように表示させます。	
	<b>19"</b> (4:3)	入力画像を縦横比 4:3 の 19" モニタに表 示するように表示させます。	
	<b>19" 幅</b> (I6:I0)	入力画像を縦横比 16:10 の 19" 幅モニタ に表示するように表示させます。	
	<b>21.5"</b> (16:9)	入力画像を縦横比 16:9 の 21.5" モニタに 表示するように表示させます。	
	<b>22'' 幅</b> (16:10)	入力画像を縦横比 16:10 の 22" 幅モニタ に表示するように表示させます。	
	<b>23" 幅</b> (16:9)	入力画像を縦横比 16:9 の 23" 幅モニタに 表示するように表示させます。	
スマートス	目的に合わ	0から100	
ケーリング	<b>び 画面モー</b> 2 つのス ます)に ます。		
	び 画面モー 下の場合 (I つのノ	<b>ド</b> が <b>1:1</b> (入力ソースの解像度が 1920 x 1080 以 )の場合は、最も新しい 5 個のスケーリング設定 、力 ソースで異なる解像度)が保存されます。	
カラーフォー マット	検出された ( <b>RGB</b> また	ビデオ信号に基づいて、カラースペース は <b>YUV</b> )を決定します。	
	び 入力ソー マットは オソース	スが HDMI または DP の場合は、カラーフォー 選択できません。 <b>カラーフォーマット</b> は入カビデ を基に、自動的に設定されます。	
	RGB	<ul> <li>PC からの D-Sub (VGA) 入力ソース用です。</li> <li>DVI 入力ソース用です</li> </ul>	
	YUV		
		です。 マック・ハーヘから D-Sub (VGA から 変換したコンポーネント)入力ソース用 です。	

アイテム		範囲	
HDMI RGB PC 範囲	カラースケールの範囲を決定します。接続した HDMI デバイスの RGB 範囲の設定と一致するオプ ションを選択してください。		・RGB (0 から 255) ・RGB (16 から 235)
スマート フォーカス	この機能は、YouTube の動画やウィンドウ モードの ゲームなど、特定のコンテンツにフォーカスして、 あるエリアをハイライトします。		
	サイズ	ハイライト エリアのサイズを決定し ます。	・小 ・大 ・オフ
	水平位置	ハイライト エリアの水平位置を調整し ます。	0から100
	垂直位置	ハイライト エリアの垂直位置を調整し ます。	0から100
	スケー リング	ハイライト エリアをスケールします。	0から100

#### 設定を保存メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。

		Mode: RTS	
Image: Display         Image: Picture         Image:	Gamer 1 🗸 Gamer 2 Gamer 3		

- I. ホットキーメニューからメニューを選択します。
- 2. 🔼 または 🔽 を使って設定を保存を選択します。
- 3. ▶ を選択してサブメニューを開き、▲ または ▼ を使ってメニューアイテ ムを選択します。
- 4. 🗸 を使って選択します。
- 5. 前のメニューに戻るには、 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、× を選択します。

アイテム	機能	範囲
ゲーマー1	カスタマイズした画面の新しい設定を保存し	-
ゲーマー2	ま 9 。	
ゲーマー3	ゲームモードを適用する方法については、32 ページの「自分のゲームモードを設定する」を参照してください。	

# オーディオメニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニューオプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。

		Mode: Star	ndard
<ul> <li>Display</li> <li>Picture</li> <li>Picture Advanced</li> <li>Save Settings</li> <li>Audio</li> <li>System</li> </ul>	Volume Mute Buzzer		

- I. ホットキーメニューからメニューを選択します。
- 2. 🔼 または 🔽 を使ってオーディオを選択します。
- 3. ▶ を選択してサブメニューを開き、 📥 または 🔽 を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. 🔼 または 🔽 を使って調整するか、 🔽 を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、 を選択します。

アイテム	機能	範囲
音量調整	音量を調整します。	0から100
ミュート	オーディオ入力を無音にします。	・オン ・オフ
ブザー	コントロールキーのトーンをオン / オフにし ます。	

#### システム メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。



- I. ホットキーメニューからメニューを選択します。
- 2. 🔼 または 🔽 を使ってシステムを選択します。
- 3. ▶ を選択してサブメニューを開き、 📥 または 🔽 を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. 🔼 または 🔽 を使って調整するか、🗸 を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、× を選択します。

アイテム	機能	範囲
入力	ビデオケーブルの接続タイプに応じて入力を変更し てください。	• D-Sub • DVI-DL
		• HDMI 1 • HDMI 2 • DP

アイテム		機能	範囲
OSD 設定	言語	OSD メニューの言語を選択します。	• English
			• Français
		▲ 本製品をお求めになった地域によっては、 OSD に表示される言語オプションが右図と	<ul> <li>Deutsch</li> </ul>
		は異なる場合があります。	• Italiano
			<ul> <li>Español</li> </ul>
			• Polski
			• Česky
			• Magyar
			<ul> <li>Serbo-croatia</li> </ul>
			• Română
			<ul> <li>Nederlands</li> </ul>
			• Русский
			• Svenska
			<ul> <li>Português</li> </ul>
			・日本語
			•繁體中文
			•简体中文
	表示時間	OSD メニューの表示時間を調整します。	•5秒
			・10 秒
			・15 秒
			・20 秒
			・25 秒
			・30 秒
	OSD ロック	モニタ設定が誤って変更されるのを防止 します。この機能が有効になっている 間は、OSD コントロールとホットキー はすべて無効になります。	
		♥ OSD コントロールをロック解除するには、 キーをどれでも 10 秒間押し続けてくだ さい。	

アイテム		機能	範囲
カスタム キー 1	カスタム = ます。	・画像モード ・画面モード	
カスタム キー 2	カスタム = ます。	・スマート ス ケーリング	
カスタム キー 3	カスタム゠	⊱−3でアクセスできる機能を設定し	・ <sup>碑度</sup> ・コントラスト ・スマート フォーカス ・音量調整 ・ミュート ・入力 ・Black eQualizer
自動電源オフ	省電力モー の時間を設	・オフ ・10 分 ・20 分 ・30 分	
DDC/CI	PC のソフ きます。 Video Eld された の略) (i DDC/Cl ルから)	・オン ・オフ	
エミッター	IR の信号範	ð囲を決定します。	
モード (XL2420TX のみ)	標準 モード	標準の電源モードでの信号範囲を設定し ます。	
	消費者 モード LAN モード	他の IR 機器(例:テレビまたは DVD プ レーヤー)との干渉を低減するように設 定します。 低電源モードでの LAN 接続装置との最 低距離を設定します。	
HDMI 自動切 換	この機能を 選択ルーフ は入力選択 ません。	・オン ・オフ	
解像度につい ての注意	モニタが新 する解像度	fしい入力ソースを検出したときに、推奨 を表示するかどうかを設定します。	・オン ・オフ

アイテム	機能	範囲
情報	モニタのプロパティ設定を表示します。	<ul> <li>・入力</li> <li>・現在の解像度</li> <li>・最適解像度 (このモニタに 最適です)</li> <li>・モデル名</li> </ul>
すべて 元に戻す	すべてのモード、色、その他の設定を工場出荷時の デフォルト値に戻します。	・はい ・いいえ

トラブルシューティング

# よくある質問 (FAQ)

- )画像が不自然な色で表示される。
- ・このモニタのデフォルトの画像モードは、FPS ゲーム向けに設計された FPS1 です。 他の画像モードを使用したい場合は、画像の詳細設定を選択して画像モードで設定 を変更します。
  - 画像が黄色、青、ピンクに見える場合は、**画像と色のリセット**を選択した後、はい を選択して色の設定を初期値に戻します。

それでもイメージが正しく表示されず、OSD が不自然な色で表示されている場合は、 3 つの基本色のうちいずれかの信号入力が行われていません。信号ケーブルのコネク タをチェックしてください。ピンが曲がったり破損している場合は、販売店にご相談 ください。

🔵 画像がぼやける。

- ✓ CD の「スクリーンの解像度の調整」リンクの指示にしたがってください。最適な解 像度とリフレッシュ レートを選択し、ステップに従って調整してください。
- ?) VGA 延長ケーブルを使用している場合。
- デストを行うため、延長ケーブルを取り外します。画像の焦点が合っていることを確認してください。合っていない場合は、「スクリーンの解像度の調整」リンクの「リフレッシュレートの調整」セクションの指示にしたがって、画像を最適化してください。ぼやけは、延長ケーブルでの伝送損失によって自然に発生します。伝送品質に優れた、または内蔵ブースタを備えた延長ケーブルを使用することにより、これらの損失を最小限に抑えることができます。
- 🕐 ネイティブ(最大)解像度より低い解像度でのみぼやけが発生する場合:
- CD の「スクリーンの解像度の調整」リンクの指示にしたがってください。ネイティ ブ解像度を選択します。
- 🕥 ピクセル エラーが表示される。

一部のピクセルが常時点灯したまま、または点灯しないままであったり、赤、緑、 青、その他の色になったままの場合。

- 🔈 LCD スクリーンをきれいに掃除してください。
  - ・電源のオン/オフを切り替え。
  - モニタの動作中に常時点滅する画素が少々存在することがありますが、これは液晶 技術で一般的に発生する状況で、故障ではありません。

#### )画像が表示されない。

🏊 ディスプレイのプロンプトが緑色に点灯している場合:

LED が緑色に点灯し、画面に「範囲外です」というメッセージが表示されている場合 は、モニタがサポートしていない画面モードを使用しています。モニタがサポートす るモードのいずれかに設定を変更してください。「スクリーンの解像度の調整」リン クの「プリセット 画面モード」セクションをお読みください。

- 🕐) スクリーン上に表示される静止画像に薄い影が写ることがあります。
- ✓・省電力機能を有効にして、コンピュータとモニタを一定時間使用しない状態が続いた場合、低消費電力の「スリープ」モードに入るようにしてください。
  - ・画像の残像が残らないようにスクリーンセーバをお使いください。
- 💽 ディスプレイのプロンプトがオレンジ色に点灯している場合:
- V LED がオレンジ色に点灯している場合は、省電力モードが有効になっています。コン ピュータのキーボードで任意のキーを押すか、マウスを動かしてください。それでも 解決しない場合は、信号ケーブルのコネクタをチェックしてください。ピンが曲がっ たり破損している場合は、販売店にご相談ください。
- 😰 ディスプレイのプロンプトがまったく点灯しない場合:
- 🚺 電源のメイン ソケット、外部電源、メイン スイッチをチェックしてください。
- 🕐 画像がゆがむ、フラッシュする、ちらつく。
- ✓ CD の「スクリーンの解像度の調整」リンクの指示にしたがってください。最適な解 像度とリフレッシュ レートを選択し、ステップに従って調整してください。
- 🕐) モニタは最高解像度に設定されていますが、画像はまだ歪んでいます 🗉
- 契なる入力ソースの画像は、モニタの最高解像度で表示すると歪んだり、引き伸ばされたりする場合があります。それぞれの入力ソースを最高の状態で表示するには、画面モードで入力ソースに合った適切な縦横比を設定してください。詳細は、41ページの「画面モード」を参照してください。
- 🚺 画像が片側に寄ってしまう。
- ✓ CD の「スクリーンの解像度の調整」リンクの指示にしたがってください。最適な解 像度とリフレッシュ レートを選択し、ステップに従って調整してください。
- OSD コントロールにアクセスできません。
- ✓ ロックされた状態にプリセットされている OSD コントロールをロック解除するには、 キーをどれでも Ⅰ0 秒間押し続けてください。

#### 🕐 外付けスピーカーから音が出ない。

- 🕢・ヘッドフォンを外してください(モニタにヘッドフォンが接続されている場合)。
  - ・出力が正しく接続されていることを確認してください。
    - •外付けスピーカーが USB デバイスである場合は、正しく接続されていることを確認 してください。
    - ・外付けスピーカーの音量を上げてください(音量が無音になっているか、低すぎる 場合があります)。

# それでも具合が悪いときは

このガイドの指示に従って調整を行っても問題が解決しない場合には、お買い上げいただいた販売店にご連絡いただくか、servicejp@BenQ.comまで電子メールにてお問い合わせください。