ご使用前に必ずお読みください

お知らせサインについて

お知らせサイン　本体の状態を「**お知らせサイン**」と「**アラーム音**」でお知らせします。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

お知らせサイン

セット完了

ピロリン ピロリン

正常状態

ダストカップ・プリーツフィルターが正しくセットされていません。

ピ～ ピ～　青点滅　お知らせサイン　ピ～ ピ～

ダストカップ　プリーツフィルター

●ふたを開いて、ダストカップ・プリーツフィルターを正しくセットしてください。

※ふたを開くとダストカップが自動で上がります。ふたを閉めるときはダストカップを取り出していなくてもカチッと音がするまで本体にはめ込んでください。

お掃除開始

手元スイッチを押す

プリーツフィルターが約1秒回転します。

お知らせサイン　青点灯

お掃除を始めることができます。

ギアにゴミが入り込んでいます。

ピ～ ピ～

ギア

●ギアに入り込んだゴミを取りのぞいてください。

※必ず、電源プラグをコンセントから抜いてから、おこなってください。

お知らせサイン　青点滅

吸い込みが弱くなっています。

ピ～ ピ～

お知らせサイン　青点滅

●プリーツフィルターのお手入れをおこなってください。

●ホース・延長管・床ブラシにゴミがつまっていないか確認してください。

お掃除終了

手元スイッチを切る

切

ピロリン ピロリン

お知らせサイン　青点滅

アナウンス後、エアー清浄を開始します。

※エアー清浄時、プリーツフィルターの回転と同時にプリーツフィルターにエアーを送るため、モーターも運転します。

※プリーツフィルターの目づまり具合及びダストカップのゴミのたまり具合により、エアー清浄の時間が異なります。

※エアー清浄を止めたいときは、「切」を押すと止めることができます。

点滅が終了してから電源プラグをコンセントから抜きます。

ふた自動OPEN機能

ダストカップにゴミがたまっています。

ピ～ピ～ピ～ ピロリン

ダストカップ

お知らせサイン　青点滅

●ゴミを捨ててください。

※ふたが自動で開きますので、掃除機本体にふれないようにしてください。