ご使用前に必ずお読みください

お知らせサインと音声ガイドについて

お知らせサイン **音声ガイド** 本体の状態を「**お知らせサイン**」と「**音声ガイド**」でお知らせします。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

LEDランプは電源プラグがコンセントに差し込まれている間、点灯しています。

お知らせサイン

LEDランプ

セット完了

音声スイッチ

ハンドルの下にツマミ型の「音声スイッチ」があります。

音声ガイドの音量を大きくしたいときは、スイッチを「大」にしてください。音声ガイドを消したいときは、スイッチを「切」に合わせてください。

※スイッチを「切」に合わせてもアラーム音は消えません。

音量 切 小 大

ハンドル

♪ ピロリン ピロリン

正常状態

ダストカップ・プリーツフィルターが正しくセットされていません。

♪ ダストカップが正しくセットされていません。ご確認ください。

お知らせサイン 青点滅

♪ プリーツフィルターが正しくセットされていません。ご確認ください。

ダストカップ

プリーツフィルター

●ふたを開いて、ダストカップ・プリーツフィルターを正しくセットしてください。

※ふたを開くとダストカップが自動で上がります。ふたを閉めるときはダストカップを取り出していなくてもカチッと音がするまで本体にはめ込んでください。

お掃除開始

手元スイッチを押す

プリーツフィルターが約1秒回転します。

お知らせサイン 青点灯

お掃除を始めることができます。

ギアにゴミが入り込んでいます。

♪ プリーツフィルターの回転が異常です。ご確認ください。

ギア

●ギアに入り込んだゴミを取りのぞいてください。

※必ず、電源プラグをコンセントから抜いてから、おこなってください。

お知らせサイン 青点滅

吸い込みが弱くなっています。

♪ 吸い込みが弱くなりました。プリーツフィルターをお手入れいただくかホースなどをご確認ください。

お知らせサイン 青点滅

●プリーツフィルターのお手入れをおこなってください。

●ホース・延長管・床ブラシにゴミがつまっていないか確認してください。

お掃除終了

手元スイッチを切る

切

♪ プリーツフィルターをお手入れします。

お知らせサイン 青点滅

アナウンス後、エアー清浄を開始します。

※エアー清浄時、プリーツフィルターの回転と同時にプリーツフィルターにエアーを送るため、モーターも運転します。

※プリーツフィルターの目づまり具合及びダストカップのゴミのたまり具合により、エアー清浄の時間が異なります。

※エアー清浄を止めたいときは、「切」を押すと止めることができます。

点滅が終了してから電源プラグをコンセントから抜きます。

ダストカップにゴミがたまっています。

ふた自動OPEN機能

♪ ゴミすてラインまでゴミがたまりました。ゴミを捨ててください。

お知らせサイン 青点滅

ダストカップ

●ゴミを捨ててください。

※ ふたが自動で開きますので、掃除機本体にふれないようにしてください。