



HDMI 接続に関するご注意


本機には、ハイビジョンなどの高画質な映像再生をお楽しみ頂けるよう HDMI の入出力端子を搭載しております。

ただし、HDMI 端子から入力されたオーディオ信号を本機で再生することはできません。本機と接続しているスピーカーから音声を出力したい場合は、アナログまたはデジタルオーディオのケーブル（別売）の接続が必要です。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- ・ HDMI 端子付き機器（接続）  13 ページ
- ・ HDMI 入力端子の割り当て  27 ページ

DVD プレーヤーとの接続例



ご注意

デジタル音声の再生をお楽しみ頂く際には、必ず光伝送ケーブル（別売）または同軸デジタルケーブル（別売）のいずれかを接続してください。