

## S-31B-LR

## スピーカーシステム

このたびはパイオニアの製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をお読みください。特に「ご使用前に」は必ずお読みください。取扱説明書は後々お役に立つこともありますので「保証書」、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」と一緒に保存してください。

## 安全に正しくお使いいただくために

## 絵表示について

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



⚠ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。



ⓘ 記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。

## ご使用前に

- ❶ このスピーカーシステムのインピーダンスは、6 Ω です。負荷インピーダンスが 4 Ω ~ 16 Ω のアンプ（スピーカー出力端子に 4 Ω ~ 16 Ω の表示があるもの）へ接続してお使いください。
- ⚠ スピーカーを過大入力による破損から守るため、下記の注意事項をお守りください。
  - 許容入力以上を入力しない。
  - グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、音量を上げすぎない。
  - 小出力アンプで無理に大きな音を出さない（アンプの高調波歪が増え、スピーカーを破損することがある）。

## 警告

## 【設置】

- 壁や天井に取り付ける場合は、事前に壁や天井などに、本品の重量（2.5 kg）に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。強度等が不明の場合は専門業者にご相談ください。本機が落下すると大けがをすることがあり、大変危険です。
- 取り付け後は必ず安全性を確認してください。また、その後も定期的に安全性を確認してください。

**組み立て、取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。**

## 注意

## 【設置】

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器などに本機を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は市販のコードを使用してください。

## 【使用方法】

- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、故障や火災の原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。

## 付属品の確認

- スピーカーコード（7 m）× 2
- 落下防止金具 × 2



- 落下防止金具用ネジ × 2



- すべり止め × 2 セット
- 保証書 × 1
- ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内 × 1
- 取扱説明書（本書）


## キャビネットのお手入れ

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で 5 ~ 6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに付属の注意事項をよくお読みください。

# 設置

## 設置のしかた

### 設置場所について



- スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって影響を受けやすいものです。設置する場所を考慮し、最適な状態でご使用ください。
- 設置場所は床面のしっかりした場所を選び、壁面からは、図に示す程度の距離を目安にして設置してください。後壁からの距離で低音の量感が調整できます。側壁からの距離で左右の音質差がないよう調整してください。
- 左右のスピーカーは、リスニングポジションに対して等距離になるよう設置すると自然なステレオ感が得られます。スピーカーコードも同じ長さになるようにしてください。
- 左右のスピーカーシステムの前面がテレビなどの画面となるべく同一平面になるように置いてください。
- テレビなどと組み合わせて、より良好な広がりのあるサウンドを実現するためには、テレビを左右のスピーカーシステムの中央に設置し、左右のスピーカーシステムをリスニングポジションから約  $50^\circ \sim 60^\circ$  の角度に設置するのが理想的です。
- 洋間など壁面が反射または共振しやすい部屋では壁面にはカーテンで、また底面へはじゅうたんなどで対策することをお勧めします。カーテンは部屋の隅まで入れると音のこもりが少なくなります。またスピーカーの対向面が固い壁の場合も厚手のカーテンで対策すると、定在波の発生を防ぎ良い結果が得られます。
- 和室など壁が透過性の場合は、スピーカーシステム背面をできるだけ壁に添わせるか、反射性の物を背面に設置することをお勧めします。

**組み立て、取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。**


### ⊘ 設置上のご注意

- スピーカーシステムは重いので、不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。転倒した場合、故障の原因となることがあります。

- このスピーカーシステムはブックシェルフ型です。床に直接置くと床面からの音の反射が大きくなり低音部が強調されて聴きづらくなります。この場合は置台などを使用して床面から離してください。一般的には、高音用のスピーカー（トゥイーター）とリスナーの耳の高さが同じになるように設定すると良い結果が得られます。なお、置台にはスピーカースタンド「CP-31B」をお勧めします。


CP-31Bをお使いのときは、必ずスピーカーシステムをネジで固定してください（詳しくはCP-31Bの取扱説明書をご覧ください）。

- 本機は右図のように、底面2カ所にネジ穴があり、壁掛け金具を取り付けることができます。市販の壁掛け金具を使用する際は、本品の重量（2.5 kg）に十分耐えられるかご確認ください。また、壁掛け金具の取扱説明書をよくお読みください。本機が落下すると大けがをすることがあり、大変危険です。




### 落下防止金具の取り付け

- 壁に取り付ける場合は、落下防止金具に丈夫なヒモ（市販）を使用して、確実に本機を柱や壁に固定してください。また、固定する柱や壁は、スピーカーシステムの重量に十分に耐える強度があることを確認してください。
- 付属のネジを使用して、落下防止金具を裏板のネジ穴に取り付けます。



**⊘** 裏板に取り付けた落下防止金具を、直接壁に掛けしないでください。この金具はスピーカー落下防止のため、丈夫なヒモを使用する際にご利用ください。




**必ず2本の丈夫なヒモを落下防止金具に取り付けて、上の方に関して固定してください。**

- 壁や天井に取り付ける場合は、事前に壁や天井などに、本品の重量（2.5 kg）に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。強度等が不明の場合は専門業者にご相談ください。
- 取り付け後は必ず安全性を確認してください。また、その後も定期的に安全性を確認してください。

## すべり止めの取り付け

設置する場所に応じて、付属のすべり止めを使用してください。すべり止めは、スピーカーの設置する面の四隅に貼り付けてご使用ください。ただし、設置する場所によって、すべり止めの効果が不十分になることがありますので、すべりやすい場所には設置しないでください。




### ⚠ 注意

- 傾けながらすべり止めの取り付け作業を行うことは大変危険です。キズのつかない柔らかい布などの上に寝かせて作業してください。

## グリルネットの着脱

このスピーカーシステムは、グリルネットを装着してお使いになることを推奨していますが、お好みで取り外すときは、以下の手順にて行ってください。

- 取り外すときは、グリルネットの外周に指先を引っ掛けて下側を軽く引っ張り、次に上側を軽く引っ張り取り外します。
- 取り付けるときは、グリルネット裏面にある三角印が上に向くようにして4つの突起部をスピーカーの穴に合わせ、押し込みます。




## 接 続

### コードの接続

- アンプの電源スイッチを切ってください。(POWER OFF)
- スピーカーシステム裏側の入力端子へスピーカーコードを接続します。入力端子の極性は赤がプラス(+)、黒がマイナス(-)です。

手で入力端子のつまみを左側(⊖)に回して緩め、スピーカーコードの先端を端子の穴に差し込み、つまみを締め付けます。



- スピーカーコードをアンプのスピーカー出力端子につなぎます(詳しくは、アンプの取扱説明書をご覧ください)。

### ⊘ 接続に関してのご注意

- 本機の入力端子はバナナプラグでの接続も可能です。
- バナナプラグをご使用の際は、入力端子の先端のキャップを外してください。
- 端子に接続したあとコードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音のとぎれたり、雑音が出たりする原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- アンプに接続したときに、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(+、-)を間違っていない場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。

## 仕 様

形式.....位相反転式、ブックシェルフ型  
スピーカー構成.....2ウェイ方式  
ウーファー/トゥイーター  
.....10 cm コーン型/2.5 cm ドーム型  
インピーダンス.....6 Ω  
再生周波数帯域.....45 Hz ~ 40 kHz  
出力音圧レベル.....82 dB (2.83 V)  
許容入力: 最大入力 (JEITA).....120 W  
クロスオーバー周波数.....3 kHz  
外形寸法.....152 mm (幅) x 235 mm (高さ) x 197 mm (奥行)  
質量.....2.5 kg

### 付属品

スピーカーコード (7 m).....2  
落下防止金具.....2  
落下防止金具用ネジ.....2  
すべり止め.....2セット  
保証書.....1  
ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内.....1  
取扱説明書 (本書)

- S-31B-LRはスピーカーシステム2個入り梱包です。
- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



はパイオニア（株）の開発した PHASE CONTROL 技術コンセプトに基づき、録音から再生までの位相特性のマッチングを図った製品に付与される商標です。



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる フリーコールおよび フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからのご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品 0120-944-222 一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

- お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

■電話 0120-5-81028 <sup>コ-パ-イオニア</sup> 一般電話 03-5496-2023

■ファックス 0120-5-81029

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

#### 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098-879-1910

■ファックス 098-879-1352

### 部品のご購入についてのご相談窓口

- 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

#### 部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～18:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話 0120-5-81095 一般電話 0538-43-1161

■ファックス 0120-5-81096

平成21年7月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.033

© 2009 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<SRA1483-A>