

## 重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。

# バッテリー・リフレッシュ&診断ツールについて

**対象機種:** LaVie L(アドバンスタイプ)、LaVie G タイプ L(アドバンス)のみ

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

## バッテリー・リフレッシュ&診断ツールについて

本機には、バッテリーのリフレッシュと劣化診断を行う「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」を添付しています。

### 主な機能

- ・バッテリーのリフレッシュと劣化の診断
- ・リフレッシュ&診断の実行スケジュールの設定

### はじめ方

- ・「ソフトナビゲーター」で起動する場合  
「安心・サポート」 - 「バッテリーのリフレッシュ / 診断を行う」 - 「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」の「ソフトを起動する」をクリック
- ・「スタートメニュー」から起動する場合  
「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」 - 「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」をクリック

ソフトがインストールされていない場合、ソフトナビゲーターには「ソフトを起動する」ではなく「インストールして起動」と表示されます。「インストールして起動」をクリックするとインストールが始まります。

### 追加方法と削除方法

電子マニュアル「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「ソフトの追加と削除」 - 「ソフトインストールで追加 / 削除する」の手順で追加 / 削除を行ってください。

853-810924-034-A



\*810924034A\*

## 参照先

「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」の詳しい使用方法については、「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」のヘルプをご覧ください。

## お問い合わせ先

121ware.comの「サービス&サポート」

URL: <http://121ware.com/support/>

## バッテリーリフレッシュについて

バッテリーは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリーの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、バッテリーリフレッシュを行うことでバッテリーの性能を回復できます。

このパソコンでは、「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」を使う方法と「BIOS セットアップユーティリティ」を使う方法の2通りがあります。「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」を使用する場合には、バッテリーリフレッシュと同時にバッテリーの充電能力を診断し、バッテリーを交換する時期の目安を知ることができます。

バッテリーリフレッシュを行うのは、次のようなときです。

- ・バッテリーの電源のみでパソコンを使用できる時間が、以前よりも短くなったとき
- ・ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリーの性能が一時的に低下しているとき
- ・バッテリーの残量表示に誤差が生じているとき

### **チェック!!**

バッテリーリフレッシュや劣化の診断には数時間かかります。時間に余裕があるときに行ってください。

## バッテリーリフレッシュを行う

### バッテリーリフレッシュ & 診断ツールを使う場合

#### **チェック!!**

初回起動時は「バッテリーリフレッシュ & 診断ツール」についての説明の画面が表示されます。バッテリーのリフレッシュおよび診断を開始する前に注意事項を確認してください。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「バッテリーリフレッシュ & 診断ツール」-「バッテリーリフレッシュ & 診断ツール」をクリックする
- 2 「今すぐ開始」をクリックする
- 3 「はい」をクリックする  
バッテリーのリフレッシュおよび診断が開始されます。中止をするには「中止」をクリックしてください。
- 4 診断結果を確認する  
「バッテリー状態」が「劣化」、「注意」と表示されたときにはバッテリーを交換してください。

### BIOS セットアップユーティリティを使う場合

添付のマニュアル『準備と設定』付録の「バッテリーリフレッシュについて」をご覧ください。

## バッテリーリフレッシュを定期的に行う

前回のバッテリーリフレッシュから3ヶ月以上経過していると、画面右下の通知領域にバッテリーリフレッシュをおすすめする通知が表示されます。また「バッテリーリフレッシュ & 診断ツール」で次回開始時間の設定をすると、スケジュールに合わせて自動でバッテリーリフレッシュを行うことができます。

#### **チェック!!**

- ・パソコンがシャットダウンされているときはバッテリーリフレッシュは実行されません。
- ・標準ユーザーの場合、バッテリーリフレッシュ開始時間までにログオンしている必要があります。
- ・3ヶ月毎の通知は「バッテリーリフレッシュ & 診断ツール」を使用してバッテリーリフレッシュを実行した場合に行われます。「BIOSセットアップユーティリティ」でバッテリーリフレッシュを実行した場合は、正しく通知されない場合があります。


バッテリーリフレッシュのスケジュール設定について、詳しくは「バッテリーリフレッシュ & 診断ツール」のヘルプをご覧ください。

## USB コネクタ(パワーオフ USB 充電機能対応)使用時のご注意

**対象機種:** LaVie L(アドバンスタイプ)、LaVie G タイプ L(アドバンス)のみ

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品の USB コネクタには、通常の USB コネクタと、パワーオフ USB 充電機能対応のコネクタがあります。

USB コネクタ(パワーオフ USB 充電機能対応) (  ) 側に機器を接続している際、スリープ状態から復帰後、約 10 秒程度、USB コネクタに接続した機器が反応しない場合があります。その場合は、しばらく待ってから操作していただくか、通常の USB コネクタに接続してください。

USB コネクタの位置については、添付のマニュアル『準備と設定』巻末の「各部の名称」をご覧ください。