

## ワイヤレス LAN 機能のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただきありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

ワイヤレスLAN機能搭載モデルでは、次のことにご注意ください。

### ワイヤレススイッチに関するご注意

本機のワイヤレスLAN機能を使用しない場合や、接続ができない環境、もしくは電波が影響を与えるために使用を禁じられている環境では、ワイヤレススイッチをオフにしてください。ご購入時の状態はオフになっています。

(ワイヤレススイッチについては、サポートナビゲーターの「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「ワイヤレスLAN(無線LAN)」 - 「ワイヤレスLAN機能のオン/オフのしかた」 - 「ワイヤレススイッチで切り換える」をご参照ください。)

### ワイヤレスランプに関するご注意

ワイヤレスLAN機能を使用しワイヤレスLAN機器に接続すると、ワイヤレスランプが点灯します。その状態でインターネットをしたり、メールを送受信したりなどのデータ通信を行うとランプが点滅しますが、何も操作を行ってなくても、通信を維持するためのデータを送受信するため、ランプが点滅する場合があります。

(ワイヤレスランプの点灯状態については、サポートナビゲーターの「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「ワイヤレスLAN(無線LAN)」 - 「ワイヤレスLAN機能のオン/オフのしかた」 - 「ワイヤレスLAN機能の状態の確認」をご参照ください。)

853-810924-047-A



\*810924047A\*