

ご使用前に必ずお読みください ~BLR-TX4~

本製品をご使用いただく前の注意事項および取り扱い方法について説明しています。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

1 パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。もし、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • BroadStation (BLR-TX4) 1台 | • ユーザー登録はがき・保証書..... 1枚 |
| • ACアダプタ..... 1個 | |
| • IP設定ユーティリティ(フロッピーディスク)..... 1枚 | ※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。 |
| • ご使用前に必ずお読みください | また、切り離した保証書は、大切に保管してください。 |
| ~BLR-TX4~ (本紙) 1枚 | ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 |
| • インターネットスタートガイド..... 1冊 | |
| • ネットワーク活用ガイド..... 1冊 | |

2 必要な動作環境

■本製品の設定には、以下のいずれかの環境が必要です。

OS :

- Windows98/95
- Windows Me
- Windows2000/NT4.0

ブラウザ :

InternetExplorer4.0以降 または NetscapeNavigator3.0以降

3 インターネットに接続する前に

1. CATV/xDSLプロバイダ会社との契約は完了していますか？
インターネットに接続する場合、CATV/xDSLプロバイダ会社と契約する必要があります。
2. BroadStationの設定時に下記の情報が必要です。あらかじめ準備しておいてください。
 - IPアドレスの設定 (プロバイダから自動的に取得するか、手動で設定するか)
 - BroadStationのWAN側のMACアドレス* (BroadStationの設定時に必要です。)
 ※MACアドレスの位置については、裏面の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

4 ネットワークの構築方法

BroadStationには、次の使い方があります。

■CATV/xDSL網を使用してインターネットへ接続する

別冊『インターネットスタートガイド』を参照してください

