


らくらく！セットアップシート WLAR-128/WLS-128S

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-128/WLS-128S（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

AirStationは、ISDNルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント（WLS-128Sは無線LANカードも含む）です。ISDNでインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

パソコン1台でインターネット



インターネット

メリット


- シンプルな設定で、すぐにインターネットができる
- 無線ですっきり接続できる

さらに

パソコンを増設してLANを作る

メリット

- 電波の届く範囲であれば、どこからでも、複数のパソコンからインターネットが利用できる
- 複数のパソコンで、ファイルやプリンタを共有できる



AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

①この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。

②裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。ここまで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。

③裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。

セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド／活用ガイド』に記載していますので、そちらも是非ご覧ください。

では、セットアップを始めましょう！！

セットアップに必要なもの

つぎのものをご用意ください。

別途ご用意いただくもの*

*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。


□パソコン



□単3アルカリ乾電池6本



□契約したプロバイダから届いた書類



箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


ご購入されたモデルにより、どちらかが入っています



□WLAR-128


* WLAR-128をお買い上げのお客様は別途LANボード／カードをご用意ください。その際、LANボード／カードの機種名を控えておいてください。

LANボード／カードの機種名：



□WLS-128S

無線LANカード (WLI-PCM-L11G)



MACアドレスを控えておいてください

AirStationの背面に、MACアドレスが印刷されたシールが貼ってあります。
MACアドレスは、セットアップするときに必要になりますので、控えておいてください。

004026




□ACアダプタ



□ISDN回線ケーブル (3m)



□AirNavigator CD



□ユーザー登録はがき保証書

□らくらく！セットアップシート □セットアップガイド



ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。
保証書は、大切に保管してください。

プロバイダの情報を控えておいてください

アクセスポイントの電話番号

お客様のユーザー名

お客様のパスワード

DNSアドレス*

プライマリ

セカンダリ

* プロバイダから指定がある場合のみ

必要なものがそろったら、セットアップを始めましょう。
裏面「はじめてのセットアップ」をご覧ください。