

補足説明書

■ Windows Vista でお使いのお客様へ

本商品は Windows Vista での動作を確認しております。

Windows Vista をお使いのお客様は、マニュアルの Windows XP での手順を読み替えてお使いください。

■ Macintosh でお使いのお客様へ

本商品のファームウェアをバージョンアップし、次の画面の表記を変更しました。

〈「設定」－「TCP/IP」画面〉

The screenshot shows the configuration interface for the corega PServer Series. The main title is "corega PServer Series". On the left is a "MENU" sidebar with options: TOP, ステータス, 設定 (selected), サーバ設定, 無線設定, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, ユーザ設定, E-mail通知設定, ツール. The main content area is titled "TCP/IP" and contains the following settings:

- IPアドレス: 自動取得 (DHCP) / 固定IP
- IPアドレス:
- サブネットマスク:
- デフォルトゲートウェイ:
- DNS サーバ: /
- UPnP: 有効 / 無効
- Bonjour: 有効 / 無効
- セカンド HTTPポート: 有効 / 無効
- ポート番号:
- (リモートログインとIPP 機能を使用するために必要になります)
- Buttons: 保存, キャンセル

マニュアルの表記：「MAC Rendezvous」

お使いの Macintosh で Bonjour (ボンジュール) 機能または Rendezvous (ランデブー) 機能をお使いの場合は、本項目を「有効」に設定してください。