



そうさ かんたん操作ガイド

ひと よ
おうちの人と、いっしょに読んでね。

『携帯電話の充電』『暗証番号の設定』『電話帳の設定』『GPS 設定』は、
保護者の方が行ってください。

ひとよ おうちの人に読んでもらおう (保護者の方へ)

ごあいさつ

このたびは、「キッズケータイ HW-02C」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書「かんたん操作ガイド」は、携帯電話をはじめとお使いになるお子さまにもご理解いただけるよう、初歩的な知識や操作方法を簡単な表現でわかりやすく説明しています。

また、保護者の方がお子さまに基本的な操作を教える場合にもご利用いただけます。

操作方法が複数ある時は、代表的な操作をひとつだけ記載しています。HW-02C のすべての機能について知りたいときは、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

本書をお読みになる前に

- お子さまが使い始める前に、別冊の「取扱説明書」の「安全上のご注意」と「取り扱い上のご注意」をお読みいただき、正しい使い方を指導してください。
- 『携帯電話の充電』『暗証番号の設定』『電話帳の設定』『GPS 設定』は、事前に保護者の方が行ってください。
- HW-02C ではお子さまの安全を確保するために、「イマドコサーチ」をご利用いただけます。サービスの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

イマドコサーチ

ケータイまたはパソコン (My docomo) を使って、お子さまの居場所を地図で確認するサービスです。また、ケータイの電源が切られたり、防犯ブザーが鳴ったりすると、自動的に検索を行い、居場所をメールでお知らせします。

もくじ



おうちの人と読もう！

ルールをまもろう！	2
ケータイの名前 <small>なまえ</small>	4



ひとりで読めるかな？

ケータイのつかいかた	6
ケータイの画めん <small>が</small> について	6
電話 <small>でんわ</small> をかけよう	7
電話 <small>でんわ</small> がかかってきたぞ	8
メールをおくろう	9
メールがとどいたぞ	10
だれかよばなきゃ（ぼうはんブザー）	12
きんきゅうそくほう「エリアメール」	13



おうちの人と読もう！

キーロックってなんだ？	14
マナーモードってなんだ？	14
場 <small>ば</small> しよ <small>し</small> を知らせよう（イマドコサーチ）	15
電池 <small>でんち</small> がへってきたかな？	16

ルールをまもろう！

ケータイは、ルールをまもってつかいましょう！

こんな場しょではお話ししない

「電車」や「バス」の中。「図書館」の中。



こんな場しょではマナーモードにしよう

「電車」や「バス」の中。
「図書館」や「映画館」の中。
「しずか」なところ。「人がたくさんいる」ところ。



こんなときにはケータイを見ない

「^{ある}歩いている」とき。「^じ自^{しゃ}てん車にのっている」とき。





こんなときにはメールをしない

「^{ある}歩いている」とき。「^じ自^{しゃ}てん車にのっている」とき。



ケータイの名前



ワンタッチはっしんキー

でんわ
電話をかける／メールをおくる


メニューカーソルをうごかす

「4」を3びょうおす

マナーモードにする／かいじよする

メニューキー

メニューを
ひょうじする



クリアキー

まえが
前の画めんにもどる

でんわ 電話かいしキー

でんわ
電話をはじめる

でんわ
電話ちやうを
ひょうじする

センターキー

メニューを
かけている

3びょうおす

キーロックする／
かいじよする

でん 電げんキー／ しゅうりょうキー


3びょうおす

でん
電げんをいれる

3びょうおす

でん
電げんをきる

でんわ
電話をしゅうりょうする



おうちのひと、
いっしょによんでね

ケータイのつかいかた

ケータイを見ながら、^み画めんの見かたや、^がつかいかたをおぼえよう。

ケータイの^が画めんについて

● まちうけ^が画めん



でん 電げんを入れた後^いにひょうじさ^{あと}れる画めんです。

じかん ねん つき ひ ようび
時間や年・月・日、曜日のほか、
画めんの^が上^{うえ}や下^{した}のマーク（アイコン）で、^{でんち}電池や^{でん}電ばのじょうたい、
^{でんわ}電話やメールが^き来たことがわかります。


● おもなマーク

	でんち 電池のじょうたいです。		よ 読んでいないメールがあります。
	でんち 電池がありません。じゅう ^{でん} 電してください。		でんわ 電話がありました。
	でん 電ばのじょうたいです。		マナーモード ^{ちゅう} 中です。
	がい けん外です。		キーロック ^{ちゅう} 中です。


でんわ 電話をかけよう

● 「ワンタッチはっしんキー」をつかおう

ばん 1番のワンタッチはっしんキーの場合 ばあい




● 「でんわちょう」をつかおう



えらぶ






でんわ 電話がかかってきたぞ





● でんわ き 電話を切る





メールをおくろう





あいてをえらぶ




「メールをおくる」
をえらぶ



「ことば」をえらぶ



おくる



メールがとどいたぞ

メールを見よう → へんしんしよう!

1 「メール」をえらぶ

3 「もらったメール」をえらぶ

4 5 えらぶ

6 へんしんしよう!

7 「へんしんする」をえらぶ


メールでつかえることば

この中からひとつえらんで、メールをおくれるよ。

はい	がっこうでまってる	えきでまってる
いいえ	がっこうからかえる	でんしゃにのった
でんわして	がくどうほいくについた	いまからかえる
なんじにかえる？	がくどうほいくでまってる	ついた
いまどこ？	がくどうほいくからかえる	ありがとう
まってる	じゅくについた	ごめんなさい
あそびにいく	じゅくでまってる	むかえにきて
おうちについた	じゅくからかえる	おなかすいた
おうちでまってる	こうえんにいる	ぐあいがるい
おうちからでた	えきについた	かぎがない
がっこうについた	えき2についた	ともだちのいえ




だれかよばなきゃ (ぼうはんブザー)



とても大きな音が鳴るので、^{おお}耳のそばでは鳴らさないようにしよう。^{おと}ブザーを鳴らすと、^なせつていによっては^{みみ}自動で^な電話をかける場合があるよ。^しおちついて^{おお}大きな声で^{こえ}お話ししよう。^{はな}


「おまわりさん」「きゅうきゅう^{しゃ}車」をよばなきゃ (きんきゅう^{でんわ}電話)



「きんきゅうでんわ」をえらぶ

きんきゅうそくほう「エリアメール」

エリアメールでは、**地しん**や**さいがい**のお知らせがとどくよ。
エリアメールがとどいても、おちついて^{こつ}行とうしよう！




地しんのお知らせがとどいたら
ブザーが鳴るよ。

もしブザーを^き聞いたら・・・

- あわてない
- ^{あたま}頭をまもる
- まどやガラスからはなれる
- つくえの^{した}下やあんぜんなところにかくれる

地しんのほかにも、**さいがい**や**ひなん**のお知らせもとどくよ。
おうちの^{ひと}人に^き聞いてみよう。



おちついて
^{こつ}行とうしよう！



おうちの人と いっしょに読もう



キーロックってなんだ？

カバンやポケットの中に入れたときに、ボタンがかってにお
されないようにするためのきのうです。



※かいじよするときは、もういちどボタンを3びょうおしてね。

マナーモードってなんだ？

でんわ電話がかかってきたり、メールがとどいたときのちゃくしん
音のかわりに、パイブレーションでお知らせするきのうです。


ちゃくしん音が鳴るとこまる場しよでは、かならずマナー
モードにしましょう。




※かいじよするときは、もういちどボタンを3びょうおしてね。

ば 場しよを知らせよう (イマドコサーチ)

じぶん いま ひと し
自分が今どこにいるか、おうちの人にお知らせするきのです。



3びょうおす




● こんな場しよではつかえないよ

- ビルやたてものの中なか
- 地下やトンネルの中なか

● こんなときはつかえないよ


- 電げんが切れているときでん
- けん外がいのとき



でんち 電池がへってきたかな？

ケータイをつかうときは、^{でんち}電池のマークにちゅういしよう。

 になったら、おうちの^{ひと}人にケータイを^{でん}じゅう電してもらいましょう。



 → ^{でんち}電池がたくさんある

 → ^{でんち}電池がのこり^{すく}少ない

 → ^{でんち}電池がありません

メモ

ケータイにとうろくした内^{ない}ようは、わすれないようにメモしておきましょう。

● ワンタッチはっしんキー 1～4

1

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

2

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

3

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

4

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

● ^{じぶん}自分の^{でんわばん}電話番ごう

このいんさつぶつは、リサイクルにはいりよしてせい^{ほん}本されています。
ふようとなったさいは、^{がい}回しゅう・リサイクルに出^だしましょう。

総合お問い合わせ先
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)



ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。



環境保全のため、不要になった電池は
NTTドコモまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 Huawei Technologies Co., Ltd.