



## CONGRATULATIONS

You're now the proud owner of a gaming mouse that can perform all those core functions at the touch of a button – all without needing to install drivers. It doesn't matter whether you're a right or left-hander, this mouse gives you total freedom. Once plugged in, every function is available for use – regardless of whether you use a Mac® or Windows® PC.

### Hardware-based configuration mode

No long-winded driver configuration means no stress. The ROCCAT™ Kova can be adjusted to suit your needs at the press of a button – and all completely driverlessly. The 5(+2) mouse buttons are preconfigured with the most important functions for any software application or game.

### ROCCAT™ Griptech side areas

Despite its compactness, the ROCCAT™ Kova features special Griptech side areas for left and right-handers alike. These stabilize mouse handling and boost grip in particularly heated gaming situations. Along with the Griptech side areas, the mousewheel also features a non-slip coating.

### Customizable light system

Here too you can change colors or the light effect in a second. Get your ROCCAT™ Kova to light up in a variety of legendary colors. The discreetly integrated LEDs on the sides of the mouse cast an atmospheric aura over the desktop, particularly when you activate the 'breathing' function.



## SPECIFICATIONS

### PACKAGE CONTAINS

- ROCCAT™ Kova – Pure Performance Gaming Mouse
- Inari Case Mission Book with ROCCAT ID Card
- Quick Install Guide

### SYSTEM REQUIREMENTS


- Windows® XP/Windows Vista®
- Mac OS® X or higher
- USB 1.1 Port

### TECH SPECS

- 3200dpi optical gaming sensor
- 40 inches per second maximum speed
- 20G acceleration
- 2m USB cable

## ORGANIZE YOUR DESKTOP WITH ROCCAT™ SDMS

MORE INFO ON [WWW.ROCCAT.ORG/SDMS](http://WWW.ROCCAT.ORG/SDMS)



© 2009 ROCCAT GmbH. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. ROCCAT GmbH shall not be liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

ROCCAT GmbH,  
Otto von Bahrenpark, Gasstrasse 6B, Kontor N,  
22761 Hamburg, Germany

[WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT](http://WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT)

Our support team will help you with any technical problems –  
Just send us an email ([support@roccat.org](mailto:support@roccat.org)) or visit our website:


**Should you need assistance ...**

We guarantee this product to be free of defects in workmanship and materials for a period of two years from the original date of purchase.


**Warranty**



## 1 CONNECT TO COMPUTER (USB)



## 2 SWITCH HAND MODE



**PRESS 4 + 6 DURING PLUGIN** = Change hand mode from right- to left-handed and vice versa

## 3 STANDARD BUTTONS (right-handed mode)

**1 = Left Mouse-Button**

**2 = Right Mouse-Button**


**3 = Third Button + Universal Scroll**

**4 = Browser - Forward**


**5 = Browser - Backward**

**6 = Combination Button**

**7 = Combination Button**



## 4 CHANGE LIGHT EFFECT



**PRESS 4 + 6** = Setting the light effect to 'breathing', full or no illumination

## 5 CHANGE DPI


### LED FEEDBACK:

**400dpi**  
flashes red

**800dpi**  
flashes violet


**1600dpi**  
flashes green

**3200dpi**  
flashes blue




**PRESS 5 + 7** = Setting the resolution to 400, 800, 1600 or 3200dpi

## 6 CHANGE BREATHING MODE



**PRESS 4 + 7** = Setting the 'breathing' mode to change color after one, two or three 'breaths', or holding the color after each 'breath'

## 7 CHANGE COLOR



**PRESS 5 + 6** = Switching from one color to another

## EN

1. Plug the ROCCAT™ Kova's USB connector into any free USB port.
2. Press buttons 4+6 at the same time when plugging it in to switch between right and left-handed mode.
3. Default button configuration (right-handed mode)
4. Setting the light effect to 'breathing', full or no illumination.
5. Setting the resolution to 400, 800, 1600 or 3200dpi
6. Setting the 'breathing' mode to change color after one, two or three 'breaths', or holding the color after each 'breath'.
7. Switching from one color to another

## DE

1. Verbinde den USB-Stecker der ROCCAT™ Kova mit einer freien USB-Schnittstelle.
2. Drücke Taste 4 + 6 beim Anstecken gleichzeitig, um zwischen Rechts- und Linkshänder-Modus zu wechseln.
3. Standardtastenbelegung (Rechtshänder-Modus)
4. Einstellung des Lichteffektes zwischen „Breathing“, voller oder abgeschalteter Beleuchtung.
5. Dpi-Einstellungen zwischen 400, 800, 1600 und 3200
6. Einstellungen des „Breathing“-Modus zwischen Farbänderung nach einem, zwei, drei „Breaths“ oder die Farbe nach jedem „Breath“ beibehalten.
7. Einstellung der Farben

## ES

1. Enchufa el conector USB del ROCCAT™ Kova a un puerto libre USB.
2. Al mismo tiempo que conectas pulsa los botones 4 + 6 para elegir entre los modos para diestros o zurdos.
3. Asignación de botones estándar (para diestros)
4. Ajustes de los efectos luminosos entre "breathing", pleno o desconexión de la iluminación.
5. Configuración dpi entre 400, 800, 1600 y 3200
6. Para ajustar el modo "breathing" entre cambios de color, tras uno, dos o tres "breaths" o para conservar el color tras cada "breath".
7. Ajuste de los colores.

## FR

1. Relie la fiche USB de ROCCAT™ Kova à une prise USB libre.
2. Appuie simultanément sur les boutons 4 + 6 lors du branchement pour commuter entre les modes droitier et gaucher.
3. Affectation standard des boutons (mode droitier)
4. Réglage de l'effet lumineux : « breathing », éclairage total ou éteint
5. Réglages dpi : 400, 800, 1 600 et 3 200
6. Réglages du mode « breathing » : changement de couleur après une, deux ou trois respirations (« breaths ») ou conserver la couleur après chaque « breath ».
7. Réglage des couleurs

## FI

1. Liitä Roccat™ Kovan USB-pistoke vapaaseen USB-liitäntään.
2. Vaihda oikea- ja vasenkätisen tilan välillä painamalla liittäessäsi samanaikaisesti painikkeita 4 + 6.
3. Vakionäppäinasettelu (oikeakätinen tila)
4. Valotehosteen asetus välillä "Breathing", täysi valaistus tai valaistus pois päältä.
5. Dpi-asetukset välillä 400, 800, 1600 ja 3200
6. "Breathing"-tilan asetukset värimuutoksella yhden, kahden, kolmen "Breaths"-henkähksen välillä tai värin säilyttäminen jokaisen "Breath" jälkeen.
7. Värien asetus.

## DK

1. Forbind ROCCAT™ Kova's USB-stik med et ledigt USB-interface.
2. Tryk samtidigt tasterne 4 + 6 for at skifte mellem venstre- og højrehåndet-modus.
3. Standard tastaturlayout (højrehånd's-modus)
4. Indstilling af lyseffekten mellem „Breathing“, fuld og deaktiveret belysning.
5. Dpi-indstillinger mellem 400, 800, 1600 og 3200
6. Indstilling af „Breathing“-modus mellem farveændringen efter et, to, tre „Breaths“ eller bibeholde farven efter hvert „Breath“.
7. Indstilling af farverne.

## RU

1. Вставьте USB-штекер ROCCAT™ Kova в свободный USB-порт.
2. Одновременно нажми кнопки 4 + 6 при подключении, чтобы осуществить переход между режимами для правой и левой.
3. Стандартная раскладка клавиатуры (режим для правой)
4. Настройка световых эффектов: режим „Breathing“ (дыхание), режимы полного освещения и без освещения.
5. Регулирование dpi между значениями 400, 800, 1600 и 3200
6. Настройка режима освещения „Breathing“ – изменение цвета после одного, двух, трех „Breaths“ или сохранение цвета после каждого „Breath“.
7. Настройка цветов.

## PL

1. Podłącz wtyk USB ROCCAT™ Kova do wolnego portu USB.
2. Podczas podłączania naciśnij jednocześnie przyciski 4 i 6, by wybrać między trybem dla osób praworęcznych.
3. Standardowy układ przycisków (tryb dla osób praworęcznych)
4. Ustawienie efektów świetlnych między „Breathing“, pełnym i wyłączonym podświetleniem.
5. Ustawienie rozdzielczości między 400, 800, 1600 lub 3200dpi.
6. Ustawienie trybu „Breathing“, – zmiana koloru po jednym, dwóch lub trzech „Breaths“ oddechach lub bez zmiany „Breath“ koloru.
7. Ustawienie kolorów.

## TR

1. ROCCAT™ Kova cihazının USB fişini boş bir USB arabirimine tak.
2. Sağ ve sol elini kullanma moduna geçiş yapmak için, takarken 4 + 6 tuşuna aynı anda bas.
3. Standart tuş ataması (sağ elini kullanma modu)
4. Işık efektini aydınlatma „Breathing“, tam veya kapalı modundayken ayarlar.
5. Dpi ayarları 400, 800, 1600 ile 3200 arasında
6. Bir, iki, üç „Breaths“ işleminden sonra renk değiştirme arasında „Breathing“ moduna geçme veya her „Breath“ işleminden sonra rengi muhafaza etme ayarları.
7. Renklerin ayarı.

## SE

1. Koppla ROCCAT™ Kovas USB-kontakt till en ledig USB-port.
2. Tryck på knapp 4 + 6 samtidigt när du sticker in kontakten för att växla mellan läget för vänster- och högerhänta.
3. Standardbeläggning (läge för högerhänta)
4. Ljusinställning - breathing, full belysning och avstängd belysning.
5. Dpi-inställningar - 400, 800, 1600 och 3200
6. Inställning av "Breathing" med färgändring efter en, två, tre "Breaths" eller bibehållen färg efter varje "Breath".
7. Färginställning.