

薄型Bluetoothキーボード
BSKBB11SV シリーズ
取扱説明書
KM00-0285-02

安全にお使いいただくために必ずお守りください

注意
この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い磁界、静電気、電磁波が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のあるところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリが多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

本製品ご使用時の注意

- ボタンが常に押されている状態が長く続くと、充電電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- カバンや袋などに入れて持ち歩くときは電源を[OFF]にしてください。
- 航空機内での無線機器の使用は計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避け、機内に持ち込む場合は電源を[OFF]にしてください。

電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許が必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。電子レンジ付近の磁場、静電気、電磁波が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているもの近く（環境により電波が届かない場合があります）。
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - 本製品を分解、改造すること
 - 本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - 産業・科学・医療用機器
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ① 構内無線局（免許を要する無線局）
 - ② 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）


- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 - 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変更するか、または電波の放射を停止して電波干渉を避けてください。
 - その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- Bluetoothキーボード・・・1台
- ※本製品にiPad2は同梱されていません。
- USBケーブル(充電用)・・・1本
- マニュアル(本書)・・・1枚




本製品の使用準備

本製品をお使いになる前に、充電をしていただく必要があります。

- あらかじめパソコンの電源をONにしておいてください。
- 本製品のmicroUSBポートに付属のUSBケーブル(充電用)を接続します。USBケーブル(充電用)の反対側をパソコンのUSBポートに接続します。
- 充電が開始されると、[charge]のLEDインジケータが点灯します。
- 充電が完了すると、[charge]のLEDインジケータが消灯します。USBケーブル(充電用)を抜いてください。

- 最初の充電には約6.5時間かかります。導入後の日常の充電はバッテリー残量によって異なります。
- 充電には付属のUSBケーブルのみお使いください。他のケーブル、または充電器での使用は保障しておりません。また、危険ですので絶対に使用しないでください。

LEDインジケータ等について



LEDインジケータ	点灯	状態
caps	点灯	大文字入力
	消灯	小文字入力
charge	点灯	充電中
	消灯	充電完了
power	点灯	電源ON※1
	消灯	スリープモード※2
	点滅	ペアリング待機状態
		電池残量が少なくなると点滅します

- ※1 [power]LEDインジケータは、電力の消費を抑えるため、すぐに消灯します。
- ※2 本製品を最後に操作してから約20分でスリープモードになりますが、本製品をご使用にならない場合は、電源スイッチをOFFにしてください。

ペアリング(接続の確認)

本製品を初めてお使いになるときはペアリング(接続の確認)を行わなければなりません。ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリング(接続の確認)をする必要はありません。

※ ペアリング(接続の確認)が失敗した場合は[Bluetooth]画面に表示されている本製品の型番を削除し、再度手順1からやり直してください。

- [ホーム]画面から[設定]→[一般]→[Bluetooth]を選択します。
- [Bluetooth]ボタンが[オン]になっていることを確認します。[オフ]になっている場合は[オン]に変更します。
- 本製品の電源スイッチをONにして、CONNECTボタンを押します。LEDインジケータが点滅し、ペアリング待機状態になります。
- iPad2がBluetooth機器の検索を行います。認識されると本製品の型番が表示されますので、タップして登録してください。



製品仕様

インターフェース	準規規格 Bluetooth Ver.3.0 class2準規
プロファイル	HID (Human Interface Device profile)
電波周波数	2.4GHz
電波到達距離	非磁性体(木の机など)約10m 磁性体(鉄鋼の机など)約3m ※環境によって異なります。
連続動作時間	約100時間
充電時間	約6.5時間
キー数	83キー
キーボード寸法	約W258.5×D128.5×H8.5mm(突起部除く)
キーボード重量	約258g(USBケーブル除く)
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～90%(結露なきとき)
製品構成	キーボード、USBケーブル、マニュアル、保証書

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障(トラブル)や、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障(トラブル)は、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

- 警告表示の意味**
- 危険** 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
 - 警告** 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 - 注意** この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 絵記号の意味**
- △は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: 感電注意)が描かれています。
 - に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 分解禁止)
 - は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例: プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

- 危険**
- 本製品を火の中、電子レンジ、オープンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。
 - 本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。目に障害を与える恐れがあります。
 - 本製品の充電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。
 - プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコンタクトレス、ヘアピンなどの金属製品は必ずしも保護・保管しないでください。
 - 直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。
 - 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合は、修理をお断りすることがあります。

- 警告**
- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。

- 液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
- 煙が出たり異臭、異音がしたら、パソコンおよび周辺機器のスイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにしてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 接続ケーブルは、必ず付属品(または指定品)をご使用ください。付属品(または指定品)以外でご使用になると、電圧や端子の相性が異なる場合があります。この場合、発熱や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因となります。
- 風呂場など、水分や湿度の高い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないと故障の原因となります。
- 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人が監視、指導のもとで行うようにしてください。
- プラグ、ジャックの周辺にはほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

- 注意**
- パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。
 - 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体からの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。
 - 動作環境内(5℃～40℃)でお使いください。低温時は、本製品(電池)の性能が低下することがあります。
 - 本製品の取り付け/取り外しやソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ず「パソコン内(Hードディスク等)のデータをすべてHDD/ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障が発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - 強い磁界が発生するところ
 - 静電気が発生するところ
 - 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - 平らでないところ
 - 一面傾いた、落ちて、けがや故障の原因となります。
 - 直射日光が当たること
 - 火気の周辺、または熱気のあるところ
 - 故障や変形の原因となります。
 - 置場または置き場の他に、ほこりがあるところ
 - 故障や感電の原因となります。

- 下記の画面が表示され、本製品型番の右側に[接続されました]と表示されましたら、ペアリング(接続の確認)の完了です。本製品OLEDインジケータが消灯します。



文字入力について

iPad2の設定によっては、本製品で文字を入力した場合、かな入力、ローマ字入力ができる場合があります。その際は、以下の手順でiPad2の設定を変更してください。

- 設定→一般→言語環境→キーボード→日本語フルキーボードの順にタップして、[ハードウェアキーボードを優先]で[U.S.]を選択します。

以上で完了です。

スリープモードについて

本製品を最後に操作してから約20分でスリープモードになります。復帰させるには、スペースキーを押してください。

※ 本製品を長時間使用しない場合や持ち運ぶ場合は、電源スイッチをOFFにしてください。

再接続について

- 本製品の電源を[OFF]にする等、リンクが切れたときの再接続の方法です。この方法は本製品とペアリング済みの機器のみ可能です。
- 本製品の電源をONにします。[ペアリング(接続の確認)]を参照し、4の手順まで進みます。
 - ※コネクタボタンは押さないでください。
 - しばらくすると本製品が登録されます。
 - ※PINコードの入力は求められません。
 - 本製品型番の右側に接続されましたと表示されましたら、再接続の完了です。

- 本製品の電源をONにします。[ペアリング(接続の確認)]を参照し、4の手順まで進みます。
 - ※コネクタボタンは押さないでください。
- しばらくすると本製品が登録されます。
 - ※PINコードの入力は求められません。
- 本製品型番の右側に接続されましたと表示されましたら、再接続の完了です。

ファンクションキーについて

ファンクションキーのアイコンについて下記の表で説明します。

ファンクションメニュー	操作内容
	Language 文字入力モードを切り替えます
	Menu メインスクリーンに戻ります
	Search ファイルを検索します
	Photo 写真プログラムを開始します
	Keyboard iPad2のキーボードを表示、非表示します
	Cut 選択したアイテムを切り取ります
	Copy 選択したアイテムをコピーをします
	Paste 選択したアイテムを貼り付けします
	Pre-track 曲の頭出しをします押し続けると曲が戻ります
	Play/Pause 再生/一時停止をします
	Next track 次の曲を再生します押し続けると曲が進みます
	Mute 消音になりますもう一度押しと解除します
	Volume- 音量を下げます
	Volume+ 音量を上げます
	Screen Lock 画面をロックします。※1

※1:iOS6以降では、OSの仕様変更により、Screen Lockキーは機能しません。尚、他のファンクションキーはご使用いただけます。

本製品のご使用について

対応OS
iPad2/iPad(iOS4.0以降)

裏面につづく

- シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- 充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。本製品には、リチウムポリマー電池(Li-Po)が使われています。
- 本製品は定期的に充電してください。本製品は本製品とペアリング済みの電池の性能が劣化するのを防ぐことができます。

「設定がうまくいかない」「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

86886.jp (http://www.86886.jp) 検索

86886.jp/gmail/ (http://www.86886.jp/gmail/)

86886.jp/shuri/ (http://www.86886.jp/shuri/)

050-3163-1825

修理のご案内

86886.jp/shuri/ (http://www.86886.jp/shuri/)

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理します。

※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お名前	
ご住所	
保証期間	ご購入日より6ヶ月間有効
ご購入日(販売店様記入欄)	年 月 日

※購入日が証明できるものを添付してください。

株式会社 パッファロー
本社 〒460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

- 保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証(修理)の際に必要となります。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となります。
- 製品が、日本国内の法令に基づいて作成された製品です。日本国外では使用しないでください。
- 掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- オザン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
- BUFFALO、BUFFALOは、株式会社パッファローの登録商標です。

株式会社 パッファロー
ホームページURL buffalo.jp
BUFFALO製品URL buffalo.jp/supply/ 第2版発行 2013/4/5
BSKBB11SVシリーズ 取扱説明書 KM00/285-02