

折りたたみコンパクトUSBキーボード



ユーザーズマニュアル

(第1版)

4. 対応機種

本製品のUSBインターフェースは、一般的なPC用USBキーボードと同一ですので、一般的なPC用USBキーボードを利用できる機器が対応機種になります。弊社で動作検証を行い、文字や記号がキートップの印字通りに入力されることを確認している機種は下記の通りです。ただし、本キーボードで下記機種の操作を全て行えるわけではありません。また、ホスト機能のないUSBポート搭載機器ではご利用になれませんので、ご注意ください。

(2008年3月 現在)

PC	利用可能なUSBポートを持つWindows XP/Vista搭載PC (OSのキーボード設定が日本語配列になっているもの)
モバイル端末機	USBホスト機能を持つスマートフォン・通信端末 SoftBank : X01T※ <sup>1</sup> WILLCOM : W-ZERO3[es]※ <sup>2</sup> , Advanced/W-ZERO3[es]※ <sup>2</sup> イーモバイル : EM・ONE※ <sup>2</sup> , EM・ONE α※ <sup>2</sup>
ゲーム機	任天堂 : Wii (バージョン3.1以降) SONY : PLAYSTATION 3 (バージョン1.60以降)

- ※1. 一部の記号(¥、| および')がキートップの印字通りに入力されません
- ※2. これらの機種に対応する「RBK-500Uサポートソフト」を弊社ホームページで配布しています。サポートソフトを使用しますと、左右ソフトキー対応やF1～F12へのアプリケーション割当てなどが利用でき、本キーボードの使い勝手が大幅に向上します。

ソフトウェアのダウンロードや最新の対応機種情報は、下記の弊社ホームページをご確認ください。

<http://www.reudo.co.jp/rboardk/rbk-500u.html>

1. ご確認事項

本製品をお使いになる前に、必ずこの「ユーザーズマニュアル」をよくお読み下さい。  
リュウド株式会社は、本製品に記載されている他社製品に関し、表示されている、いないに関わらず、それらの性能、品質、機能、商品価値、使用方法について一切の保証を行いません。また、それらの製品を使用したことによって使用される方が被るあらゆる損害について、その責を負うものではありません。

2. 製品仕様

USB端子	USB 1.2準拠 (mini-B端子)
外形寸法	使用時: 285×98.5×14.5mm(スタンド部除く) 収納時: 145×98.5×19.5mm
本体重量	約180g(電池含まず)
キー配列	65キー、日本語(JIS)配列
キーピッチ	ヨコ: 18mm、タテ: 17.2mm
キーストローク	2.3mm
主な付属品	・巻き取り式USBケーブル(長さ80cm)×2本 ・専用ソフトケース ・ユーザーズマニュアル

3. キー配列・印字

本製品のキー配列は、日本語(JIS)キーボード準拠ですので、OSのキーボード設定が日本語配列になっていれば、キートップの印字通りに正しく入力されます。ただし、キートップに「かな」の印字はありません。アルファベットおよび数字・記号のみですので「かな入力」には適しません。「ローマ字入力」専用とお考え下さい。

5. キーボードの開閉

矢印部のラッチを押すと左右に開きます。



6. 着脱式スタンドの使い方

モバイル機器を立て掛けるためのスタンドが内蔵されており、取り外して使用することができます。

1. 上方向にスタンドを引き出すと取り外すことができます。

2. 必要に応じて背面サポートを引き出します。



3段階に角度を調節できます。

7. 中折れ防止ロック

スタンド収納部の下側には、ひざの上などでキーボードを操作中に、中央部から折れないよう固定するためのスライド式ロックレバーがあります。レバーを右へスライドさせ、「Locked」表示が出る状態になればロックされます。



**ご注意:** キーボードを折りたたむ時は、必ずレバーを左側へ戻しロックを解除して下さい。ロックされたまま無理にキーボードを折りたたみますと破損する恐れがあります。

## 8. USBケーブルの接続

本製品には巻き取り式USBケーブルが2本付属していますので、ホスト機器のUSB端子に合うケーブルをご利用下さい。

### 1. USB Type-A(ホスト機器側)－USB mini-B(キーボード側)



Type-Aは、一般のPCに付いているUSB端子です。

### 2. USB mini-A(ホスト機器側)－USB mini-B(キーボード側)



mini-Aは、モバイル端末機に付いているUSB端子です。

キーボードのUSB端子は右側上部にありますので、ケーブルの[Keyboard]側端子を差し込んで下さい。



ホスト機器のUSBポートにケーブルのホスト機器側端子を差し込み、スタンドに載せて下さい。



## 9. LED表示

キーボード右上端部にはLEDが2つあります。

Scroll Lock LED

Caps Lock LED

左側：Caps Lock LED

右側：Scroll LockLED



## 10. 特殊キー

ctrl、Fn、alt、winなどの特殊キーの機能は、接続するホスト機器のOSや使用中のアプリケーション・ソフトウェアに依存します。

また「RBK-500Uサポートソフト」の対応機種では、サポートソフトを利用しますとFnキーを使うショートカットやF1～F12へのアプリケーション割当てなどの機能が有効になります。詳しくは弊社ホームページからサポートソフトをダウンロードの上、マニュアルをご参照下さい。

### RBK-500Uサポートソフト対応機種

WILLCOM：W-ZERO3[es]，Advanced/W-ZERO3[es]

イーモバイル：EM・ONE，EM・ONEα

ソフトウェアのダウンロードや最新の対応機種情報は、下記の弊社ホームページをご確認下さい。

<http://www.reudo.co.jp/rboardk/rbk-500u.html>

## ユーザーサポート

本製品ご使用上のトラブルや疑問点等につきまして、無償でユーザーサポートを受けられるのは、本製品の保証期間と同様、ご購入日から1年間に限らせて頂きます。無償サポート期間を過ぎたお客様からのお問い合わせにはお答え致しかねる場合がございますので、予めご了承下さい。

### リュウド株式会社 ユーザーサポート

〒942-1527 新潟県十日町市太平187

TEL：(025)595-6764 FAX：(025)595-6761

e-mail：rboardk@reudo.co.jp

ホームページ：http://www.reudo.co.jp/rboardk/

(ホームページでは最新情報やサポート情報を公開しております)

電話受付時間 AM 10:00 - 12:00およびPM 1:00 - 5:00

(祝祭日・弊社休日を除く、月～金曜日)

\*FAX、e-mailは24時間受付します。

RBK-500U ユーザーズマニュアル  
第1版：2008年3月31日

リュウド株式会社

REUDO®

## 保証書

本書は本製品付属の接続ケーブルについて、「保証規定」の内容により下記保証期間内に故障が発生した場合に無償修理させて頂くことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した時には下記の弊社連絡先までお問い合わせ下さい。

商品名

Rboard for Keitai RBK-500U

保証期間

ご購入日より1年間

※保証を受けるには、ご購入日を確認できる販売店印、シール、レシート等が必要です。

### 保証規定

1. 本保証書による保証対象は本製品および付属品のみとなります。
2. 保証期間中に取扱説明書等に従った正常な使用状態で故障した場合には無償修理または良品交換させて頂きます。
3. 保証期間中でも次のような場合には原則として有償とさせて頂きます。
  - イ) 誤ったご使用による故障または損傷。
  - ロ) 落下や衝撃による故障または損傷。
  - ハ) 改造、不当な修理またはご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
  - ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災及び公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
  - ホ) 本保証書のご提示がない場合。
  - ヘ) ご購入販売店印などでご購入を確認できない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - ト) 接続している他の機器、その他外部要因に起因して本製品に故障あるいは損傷を生じた場合。
4. 保証の範囲は、本製品の修理、交換または同等商品との代替交換とさせて頂きます。
5. 本製品の故障により生じた逸失利益やデータ等の損失は保証の対象外とさせて頂きます。
6. 本保証は本製品の日本国内でのご利用に限り有効です。