

PC側（Windows Vista）の設定について


Ver.1.00

本設定マニュアルでは、取扱説明書にしたがって本スピーカーシステムと PC を接続（ハード）した後の、PC 側（Windows Vista）の設定（ソフト）について説明します。


高音質のポイント：

KS-1HQM で最良の音質で音楽を楽しむためには、PC の音量と音楽再生プレイヤーの音量を最大に設定し、K f S-1HQM 側のリモコンを使って音量調節する必要があります。


1. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] を選択します。




2. 下記のクラシック表示の場合、「コントロールパネルホーム」を選択して画面表示を切り替えてください。



3. 「コントロールパネル」表示画面で、[ハードウェアとサウンド] を選択します。




4. 「ハードウェアとサウンド」表示画面で、[オーディオデバイスの管理] を選択します。



5. 「サウンド」の[再生]タブの表示画面で[SPDIF インターフェイス]を選択し、「既定値に設定(S)」により規定値に設定し、[OK]を押します。※既に[SPDIF インターフェイス]が規定値になっている(チェックがついている)場合、本操作は不要です。



6. 「ハードウェアとサウンド」表示画面で、[システム音量の調整] を選択します。



7. 音量ミキサ (音量設定) の表示画面で、“SPDIF インターフェイス” と” Windows のサウンド” の音量のスライダを最大に設定し、スピーカマークにチェックが入っていない (ミュート [消音] 状態になっていない) ことを確認して下さい。音量調節は PC 側と KS-1HQM 側の両方で設定可能ですが、PC 側を最大に設定し、KS-1HQM で音量調節する方がより高音質で楽しんでいただけます。

