

サイクロン掃除機 PV-SHシリーズ

「吸込力が弱くなった」「運転音が高くなった」ときは

①~⑤についてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

ダストケースの各フィルター

ダストケースの構成



抗菌サイクロンカップふたの取り外しかた



サイクロンカップ

押しながらサイクロンカップ を開く。



抗菌サイクロン カップふた

11サイクロンカップボタンを 2 つまみを引っぱり、抗菌 サイクロンカップふたを 取り外す。

ダストケースの各フィルターのお手入れ

(1)チリおとしレバー (2)メッシュフィルター (3)ひだ折りブラックフィルター (4)内筒フィルター



ごみ捨て前にチリおとし レバーを日安として10往復 程度動かしてください。



②~④の各フィルターは、使い古しの歯ブラシなどで 目詰まりを取り除いてください。

「お手入れしても吸込力が回復しない」、「汚れが気になる」とき

②~⑤の各フィルターを水洗いしてください。




(2)メッシュフィルター (3)ひだ折りブラックフィルター (4)内筒フィルター







(5)抗菌ホゴフィルター





故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い (エアーヘッドで床など の掃除時)	ダストカップのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧になり、ごみ を捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、メッシュフィルター、 ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィ ルターをお手入れしてください。
	エアーヘッドにごみが詰まっていませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、ごみを取り除 いてください。
	モータ保護用吸気口から風を 吸い込む大きな音がしていま せんか。	フィルター目詰まりによりモータ保護用弁が動作しているためで、異常ではありません。 取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、各フィルター をお手入れしてください。
	エアーヘッドを本体から傾けていますか。	エアーヘッドを本体から傾けてください。
吸込力が弱い (クルッと切替えブラシ ですき間などの掃除時)	延長管、ホースにごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。
	エアーヘッドが下がっていませんか。 本体を傾けて使用していませんか。	エアーヘッドを起こしてください。 本体を立ててください。
ごみが少ないのに 吸込力が弱い	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、メッシュフィルター、 ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィ ルターをお手入れしてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。

各フィルターのご購入は「

抗菌ホゴフィルター

サービスパーツ PV-SH1-001 とご指定ください。



希望小売価格 420円(税抜 400円)

ダストカップセット

(メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルターを含む) サービスパーツ PV-SH1-002 とご指定ください。



希望小売価格 3,360円(税抜 3,200円)