

ご使用前に必ずお読みください

ふた自動OPEN機構について

お掃除終了後、ゴミセンサーがゴミのたまり具合を検知し、ゴミがたまっていると自動でふたが開き、ダストカップが自動で上がりますので、ご注意ください。

ふたを閉めるときはダストカップを取り出していなくても、カチッと音がするまで本体にはめ込んでください。

ふた自動 OPEN機能

ふたが開きダストカップが自動で上がります。

フィルターお手入れ口ボ

ダストカップ、フィルターお手入れ口ボは必ず取り付けてください。
正しく取り付けないと故障の原因となります。

ゴミセンサー

ダストカップ

